



Contents
English 01-06
Deutsch 07-11
Francois 12-16
Español 17-21
Italiano 22-26
日本語 27-31

Thank you for purchasing the AUKEY SK-A2 Portable Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. You need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Specifications table with columns: Model (SK-A2), Technology (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), Frequency Range (2.4 - 2.48GHz), Charging Time (2.5 hours), etc.

Powering On / Off
Press and hold the power button for 2 seconds to power on or off (LED indicator blue or off)
Pairing
When you turn on the speaker, it will automatically enter pairing mode and the LED indicator will start to flash blue rapidly.

Controls & LED Indicators table with columns: Functions (Play / Pause, Adjust volume, Previous track, etc.), Instructions (Short-press multi-function button, Short-press volume +/-, etc.)

Product Care & Use
Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields. Do not use this speaker at high volume for extended periods.
Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds to your region.

Notice for US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Rules
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device.

Vieten Dank für Ihren Kauf von AUKEY SK-A2 Tragbarer Drahtloser Lautsprecher. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie sicheren Ort für zukünftige Referenz auf.

Spezifikationen table with columns: Modell (SK-A2), Technologie (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), Ausgabefrequenz (2.4-2.48GHz), etc.

Ein / Ausschalten
Halten Sie die Power Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, um einzuschalten.
Kopplung
Wenn Sie den Lautsprecher einrichten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus und beginnt die LED-Anzeige blau schnell zu blinken.

Kontroll- & LED Anzeile table with columns: Funktionen (Play / Pause, Lautstärke einstellen, Nächster / vorheriger Titel, etc.), Anzeige (Drücken Sie kurz die Multifunktions-Taste, etc.)

Produktpflege
Halten Sie den Lautsprecher, extremen Hitze, und starken Magnetfeldern weg.
Garantie & Kundendienst
Für Fragen, Unterstützung, oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse.

Indicador LED
Blinko rápidamente
Modo de reposición
Modo de reproducción
Modo de reproducción musical / de entrada

Merci d'avoir acheté AUKEY SK-A2 Haut-parleur Portable sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future.

Spécifications table with columns: Modèle (SK-A2), Technologie (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), Puissance de Sortie Audio (2.4-2.48GHz), etc.

Source d'alimentation (pile/batterie)
Appuyez et maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'indicateur LED (bleu ou éteint).
Appariement
Si le haut-parleur est éteint, il entreira automatiquement en mode d'appariement et l'indicateur LED clignotera rapidement en bleu.

Indicador LED table with columns: Funciones (Jouer / Pause, Régler le volume, Pile suivante / précédente, etc.), Opérations (Appuyer brièvement le bouton multifonction, Appuyer brièvement Volume +/-, etc.)

Entretien du Produit & Utilisation
Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême, et des champs magnétiques puissants.
Garantie & Service Client
Pour des questions, soutiens ou demandes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région.

Cuidado & Uso del Producto
Mantenga alejado de líquidos, calor extremo y fuertes campos magnéticos.
Garantía & Apoyo al Cliente
Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponde con su región.

Gracias por comprar AUKEY SK-A2 Altavoz inalámbrico portátil. Lea atentamente el manual de usuario por favor y consérvelo para su consulta futura.

Especificaciones table with columns: Modelo (SK-A2), Tecnología (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), Potencia de Salida de Audio (2.4-2.48GHz), etc.

Encender / Apagar
Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar (LED indicador azul o apagado).
Emparejamiento
Si el altavoz está en modo de emparejamiento automáticamente y el LED indicador comenzará a parpadear en azul rápidamente en un modo de emparejamiento.

Indicador LED table with columns: Funciones (Reproducir / Pausar, Regular el volumen, Pila siguiente / anterior, etc.), Operaciones (Presionar brevemente el botón de multifunción, Presionar brevemente el volumen +/-, etc.)

Cuidado & Uso del Producto
Mantenga alejado de líquidos, calor extremo y fuertes campos magnéticos.
Garantía & Apoyo al Cliente
Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponde con su región.

Indicador LED
Blinko rapidamente
Modo de reposición
Modo de reproducción musical / de entrada
Modo de entrada de audio

Grate for over occulatore AUKEY SK-A2 Altoparlante Portatile Wireless. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro.

Specificazioni table with columns: Modello (SK-A2), Tecnologia (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), Potenza di uscita dell'Audio (2.4-2.48GHz), etc.

Acceso / Spento
Premiere e tenere il pulsante di potenza per 2 secondi per accendere o spegnere l'indicatore LED (blu o spento).
Appaiamento
Se l'altoparlante è spento, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore LED lampeggerà rapidamente in blu.

Indicador LED table with columns: Funciones (Reproducir / Pausar, Regular el volumen, Pila siguiente / anterior, etc.), Operaciones (Presionar brevemente el botón de multifunción, Presionar brevemente el volumen +/-, etc.)

Cuidado & Uso del Producto
Mantenga alejado de líquidos, calor extremo y fuertes campos magnéticos.
Garantía & Asistencia al Cliente
Para preguntas, soporte o reclamos de garantía, si prega di contactar a la siguiente dirección que corresponde a su región.

Indicador LED
Blinko rapidamente
Modo de reposición
Modo de reproducción musical / de entrada
Modo de entrada de audio

この場合、AUKEY SK-A2 ポータブルワイヤレススピーカーを購入したお客様は、必ずお読みください。
パッケージ内容
ポータブルワイヤレススピーカー
Micro-USB ケーブル
3.5mm オーディオケーブル
取扱説明書
保証カード

仕様 table with columns: 型番 (SK-A2), チラシカラー (BT 4.2, A2DP, AVRCFP, HSP, HFP), 出力周波数 (2.4-2.48GHz), etc.

電源ON/OFF
電源ボタンを約2秒押し続けて、電源をON/オフします。
ペアリング
1. 電源がオフになっている場合、本製品が自動的にペアリングモードになります。
充電について
充電を開始する前に、必ずLEDインジケータを確認してください。

電源ON/OFF
電源ボタンを約2秒押し続けて、電源をON/オフします。
ペアリング
1. 電源がオフになっている場合、本製品が自動的にペアリングモードになります。
充電について
充電を開始する前に、必ずLEDインジケータを確認してください。

電源ON/OFF
電源ボタンを約2秒押し続けて、電源をON/オフします。
ペアリング
1. 電源がオフになっている場合、本製品が自動的にペアリングモードになります。
充電について
充電を開始する前に、必ずLEDインジケータを確認してください。

電源ON/OFF
電源ボタンを約2秒押し続けて、電源をON/オフします。
ペアリング
1. 電源がオフになっている場合、本製品が自動的にペアリングモードになります。
充電について
充電を開始する前に、必ずLEDインジケータを確認してください。