

Thanks you for purchasing the AUKET SX-M31 Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- Wireless Speaker
- Micro-USB Cable
- 3.5mm Audio Cable
- User Manual
- Warning Card

Specifications

Model	SX-M31
Technology	B4.2, A2DP, AVRCP, MFP, HSP
Audio Output Power	5W
Signal-to-Noise Ratio	2-85dB
DC	5V
Charging Time	3 hours
Play / Pause Time	15 hours (at 50% volume)
Battery Type	Li-Polymer (1800mAh)
Operating Range	10 to 10m / 33ft

Product Diagram

Micro-USB Charging Port Volume + / Next Track
 LED Charging Indicator Power Switch
 Mode Button
 MicroSD Card Slot

Play/Pause (LED indicator) Volume - / Previous Track
 Microphone
 Aux In

Charging

Fully charge this speaker before first use. Connect it to a USB charger or charging port with this included micro-USB cable to charge. When the red LED charging indicator turns green, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 3 hours.

Powering On / Off

- Turn the power switch on and the LED indicator will flash white
- Turn the power switch off and the LED indicator will turn off

Merci d'avoir acheté le AIKEY SK-M31. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'emballage

Haut-parleur Sans fil
Câble Micro-USB
Câble Audio 3.5mm
Mode d'emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	SK-M31
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Puissance de Sortie Audio	5W
Rapport Signal/Bruit	2.85dB
OS	Android
Temps de Charge	3 heures
Temps de Jouer / Convention	10 heures (à volume 50%)
Type de Batterie	LiFonction (1800mAh)
Garantie de Fonctionnement	12 mois (1 an)

Diagramme de l'Unité

Température d'utilisation	10°C ~ 35°C / 49° ~ 129°
Dimensions	67 x 67 x 26mm / 2.64" x 2.64" x 1" (L x P x H)
Poids	170g / 6.02oz

Diagramme du Produit

Charger

Veuillez charger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Connectez le haut-parleur à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB fourni pour charger. Lorsque l'indicateur de charge LED rouge devient vert, votre haut-parleur est complètement chargé et peut être utilisé. La charge dure environ 3 heures.

Alumer / Éteindre

- Appuyez intensément l'indicateur d'alimentation et l'indicateur LED clignote en blanc
- Appuyez intensément d'alimentation et l'indicateur LED s'éteint

Grazie per acquistare l'AUREX 16-AS3 Wireless Altoparlante. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro, in caso di qualsiasi richiesta. Si prega di conservare il nostro quadro di supporto, in modo da risolvere i problemi del suo prodotto e denunciare il caso di Amazon.

Contenuti del Pacco

Wireless Altoparlante
Cavo di Carica Micro-USB
3.5mm Cavo Audio
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Specificazioni	
Modello	16-AS3
Tecnologia	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potenza di Uscito Audio	9W
Rapporto Segnale-Rumore	≥85dB
Impedimento	DC 3V
Tempo di Carica	3 ore
Tempo di Operazione / Caricamento	10 ore (ad 50% volume)
Tipo di Batteria	Li-Ion (1800mAh)
Gamma di Operazione	Fin a 10m / 33ft

Diagramma del Prodotto

Carica

Caricare completamente l'altoparlante prima del primo uso. Collegato con un caricatore a porta di carica USB tramite il cavo Micro-USB incluso per la carica. Quando l'Indicatore LED di carica non diverte verde, il suo altoparlante è caricato completamente ed è pronto per l'uso. Ci metterà circa 3 ore per la carica.

Accendere / Spegner

- Accendere l'intensità di accensione e l'Indicatore LED lampeggia in bianco
- Spegner l'intensità di accensione e l'Indicatore LED si spegne

Appuntamento 1 Quando l'orologio per l'appuntamento si accende, entra automaticamente nella modalità d'appuntamento e l'orologio LED lampeggia in bianco e nero. 2 Afferra la funzione d'appuntamento sul tuo telefono o sul tuo dispositivo compatibile e digita "XNUMX:55 AM". 3 Se è richiesto un codice o un pin per l'appuntamento, inserisci "0000". 4 Quando è pronto al successo, l'orologio LED rimane bianco.	Trasmissione Audio tramite la Connessione Auto Collegare il kit Audi al tuo iPhone®, il portatile, o gli altri dispositivi mobili dall'auto. Utilizzare 3,5mm cavo audio incluso. Accender l'orologio e l'Indicatore LED si accende in blu. (Fino).	Note Quando la scheda MP3 è attivata, l'orologio entra automaticamente nella modalità d'appuntamento wireless.
Note 1 L'orologio per la segreteria automatica risponde da 10 minuti nella modalità d'appuntamento se nessun dispositivo viene apposto. 2 Se la sua risposta apposta è spento o scollegato manualmente, l'orologio entra nella modalità d'appuntamento e la segreteria automatica risponde da 10 minuti. 3 Se l'orologio o il dispositivo collegato supera la gamma d'operazione, l'orologio perde la connessione. La connessione con l'orologio automatico ripristina il successo, viene ristabilito un volta che il telefono del gregario wireless entro 10 minuti. Per collegare altri dispositivi, si preme di seguito le precedenti fasi "Appuntamento".	Note 1 L'orologio è collegato dal tuo telefono o ai altri dispositivi apposti quando il cavo audio viene inserito nel jack d'ingresso Auto. Scollegare il cavo audio o premere volte il pulsante di modalità per tornare alla modalità wireless. 2 Durante la trasmissione audio tramite il jack d'ingresso Auto, premere brevemente il volume + / - per regolare il volume e premere brevemente il gioco / pausa per gioco pausa. Il controllo di fondo scatto (pendente sul computer) è disabilitato nella modalità Auto. 3 Per alcuni computer, è necessario accettare il controllo di controllo (per impostare manualmente) l'orologio su un dispositivo predistinto.	Modalità di FM Radio Accendere l'orologio e premere una volta il pulsante di modalità per entrare nella modalità FM radio. Premere il lungo gioco / pausa per antinquinare l'orologio nella stazione radio circostante, e poi l'Indicatore LED lampeggia in blu, brevemente. Dopo la sintonizzazione, l'Indicatore LED rimane blu. (Fino). Premere il lungo il volume + / - per cambiare la stazione radio.

Controlli e Indicatori LED	
Funzione	Indicazioni
Confermare l'appuntamento	Premerlo 6 volte, tenendo premuto il gocce / pousa per più di due secondi
Rispondere / Terminare una chiamata	Premerla una volta gocce / pousa
Wired e chiamata in arrivo	Tenere premuto gocce / pousa per più di due secondi
Billare l'ultimo numero	Premerla due volte il gocce / pousa nella modalità di standby
Regolare il volume	Premerla brevemente il volume + / -
Regolare suoneria / precedente Gocce / Pousa	Premerla di Lungi il volume + / - Premerla il gocce / pousa
Indicatori LED	Stato
Lampadina in bianco velocemente	Modalità di l'appuntamento
Bianco	Collegato / Transizione
Blu	Modalità auto / Modalità Micro SD / Microchip
Lampadina in blu velocemente	Ricaricando la batteria radio
Rosso	Catodica
Verde	Catodica completamente