

Model: BT-F4

AUKEY

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111, CHN

User Manual

Wireless FM Transmitter

Introduction

Thank you for purchasing the AUKEY BT-F4 2-in-1 Wireless Car Audio Kit. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

AUKEY BT-F4 2-in-1 Wireless Car Audio Kit
Dual Port USB Car Charger
Sticky Gel Pad
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

1. Frequency Up
2. LED Display
3. Multi-function Button
4. Previous Track
5. LED Indicator
6. Microphone
7. Next Track
8. Car Charger
9. USB Port
10. Cigarette Lighter Connector

- 01 -

Setting Up

1. Place the transmitter at desirable location using the sticky gel pad.
2. Plug the car charger into your cigarette lighter.
3. Plug the USB end of the transmitter into the car charger.

Turn On / Off

AUKEY BT-F4 will automatically power on when you start your car and power off when you turn off your engine.
• To manually turn off, press Multi-Function Button for 5 seconds.
• To restart, press Multi-Function Button for 3 seconds.

Pairing

1. Activate your mobile phone's Bluetooth function.
2. In the list of available pairing devices, find and select "BT-F4".
3. If a code or pin is required for pairing, please enter "0000".
4. When successfully paired, the blue light will be on with a voice prompt.
5. Simultaneously press and hold Previous Track Button and Next Track button for 3 seconds, the transmitter will automatically go into pairing mode when it is paired.

Notes

- The BT-F4 will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no device is paired.
- Maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, the transmitter will lose connection and go into standby mode. The connection will be reestablished once you reenter wireless range within 5 minutes.
- The transmitter will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" process.

Simultaneously Pairing with Two Devices

1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the transmitter with Device A.
2. Once paired, disable Bluetooth function on Device A and turn off the transmitter.
3. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair with the Device B.
4. Once paired with Device B, reactivate Bluetooth function on Device A and the transmitter will automatically reconnect.
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices.

FM Frequency Setting

1. Set the car radio station to any unoccupied frequency.
2. Press Frequency Up Button and hold for 2 seconds, the frequency figure will flash. Set the BT-F4 FM transmitter to the same frequency by pressing the Previous Track / Next Track. Press the Frequency Up Button once to save your setting.

3. Now you can enjoy music on your device from the car audio system.

Charge Your Devices

Use the USB port to charge any smartphone, tablet, GPS, camera or other USB powered devices.

Controls & LED Indicator

Making phone call
Once paired with your smartphone, incoming phone call can be handled via the FM Transmitter.

To answer / end a call	Press Multi-Function Button once
To reject an incoming call	Press and hold Multi-Function Button for 2 seconds
To redial last number	Double press Multi-Function Button
To mute / resume a call	Press and hold Next Track Button for 2 seconds
Voice Notification	Press and hold the Next Track button for 2 seconds
Device Switching	Double Press Previous Track Button to switch between two mobile phones. Press and hold Multi-Function Button for 2 seconds to switch between the device and your phone for talking
Microphone Switching	

- 04 -

Streaming music

Once connected, you can stream music from your device to your car. Music will automatically pause with incoming phone call, and resume once the call is ended.

Pause / Resume	Press Multi-Function Button once
Volume Control	Press Next / Previous Track Button once
Next / Previous Track	Press Next / Previous Track Button for 2 seconds

LED Indicator	Status
Blue LED flashes 5 times	Power on
Red LED flashes 3 times	Power off
Blue and red light flash alternately	Pairing mode
Blue LED on	Connected / Playing music
Blue LED flashes once every second	Incoming call
Blue LED flashes every 7 seconds	During a call

Specifications

Standard	v4.1
Supported Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HFP
Maximum Working Range	33ft / 10m
Working Voltage	DC 5V
Item Weight	1.19oz / 33.8g
FM Frequency Range	87.5 - 108.0 MHz
Interval	0.1 MHz
Stability	10ppm (-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F)

- 05 -

Suggested

- Please unplug the transmitter from vehicle cigarette lighter when not using for a long time.
- Please keep away from liquids and direct sunlight

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support@aukey.com
Amazon UK orders: support.uk@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des AUKEY BT-F4 2-in-1 Drahtlose Auto-Audio Kit. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unseren Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

AUKEY BT-F4 2-in-1 Wireless Auto-Audio Kit
Dual Port USB Auto Ladegerät
Klebrigtes Pad
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produkt Diagramm

1. Frequenz hoch
2. LED-Display
3. Multifunktions-Taste
4. Vorheriger Titel
5. LED-Anzeige
6. Mikrofon
7. Nächster Titel
8. Auto Ladegerät
9. USB Port
10. Zigarettenanzünder Stecker

- 07 -

Installation

1. Stellen den Sender an gewünschten Platz, Mittels des klebrigen Pads.
2. Stecken das Auto Ladegerät in den Zigarettenanzünder.
3. Stecken das USB-Ende von Sender in das Auto Ladegerät.

Ein/Ausschalten

AUKEY BT-F4 wird automatisch einschalten, wenn Sie ins Auto einsteigen, und ausschalten, wenn Sie den Motor ausmachen.
• Um manuell auszuschalten, drücken Sie die Multifunktions-Taste für 5 Sekunden.
• Um neu zu starten, drücken Sie die Multifunktions-Taste für 3 Sekunden.

Pairing

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons.
2. In der Liste von verfügbaren Pairing-Geräten, finden und wählen "BT-F4" aus.
3. Wenn ein Code oder Pin für Pairing erforderlich ist, geben bitte "0000".
4. Wenn erfolgreich gekoppelt, wird das blaue Licht mit einem akustischen Signal leuchten.
5. Drücken und halten die Tasten für Vorherigen und Nächsten Titel gleichzeitig für 3 Sekunden, wird der Sender zum Pairing-Modus eintreten, während er gekoppelt ist.

Hinweise

- Das BT-F4 wird automatisch nach 5 Minuten im Pairing-Modus ausschalten, wenn kein Gerät gekoppelt ist.
- Der maximale drahtlose Betriebsbereich ist 33ft (10m). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird die Verbindung trennen und zum Standby-Modus eintreten. Die Verbindung wird neu hergestellt, ab Sie den Betriebsbereich innerhalb von 5 Minuten zurückfahren.
- Der Sender wird automatisch mit dem letzten abgebrachten gekoppelten Gerät wieder koppelt, um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte den vorherigen "Pairing" Prozess.

Mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln

1. Folgen Sie die Installation in der "Pairing" Sektion, um der Sender mit Gerät A zu koppeln.
2. Sobald gekoppelt, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A und den Sender aus.
3. Folgen Sie die Installation in der "Pairing" Sektion, um der Sender mit Gerät B zu koppeln.
4. Sobald mit Gerät B gekoppelt, aktivieren die Bluetooth-Funktion von Gerät A und dann wird der Sender automatisch die Verbindung wieder herstellen.
5. Sie können jetzt von beiden gekoppelten Geräten telefonieren.

FM Frequenz einstellen

1. Stellen Sie die Auto-Radiostation auf eine freie Frequenz ein.
2. Drücken die Frequenz-Hoch-Taste für und halten für 2 Sekunden, wird der Wert von Frequenz blinken. Stellen Sie BT-F4 FM-Sender zu einer gleichen Frequenz, innerhalb der Taste von Vorherigen/Nächstem Titel. Drücken die Frequenz-Hoch-Taste einmal zum Speichern ihrer Einstellung.
3. Jetzt können Sie Musik von Ihrem Gerät aus Auto-Audio-System genießen.

Der Ladevorgang Ihrer Geräte

Verwenden den USB Port für alle Smartphone, Tablet, GPS, Kamera oder andere USB-Powered Geräte aufladen.

Kontrolle & LED-Anzeige

Anruf tätigen
Sobald mit Ihrem Smartphone gekoppelt, kann Sie den ankommenden Anruf per FM Sender tätigen.

Anruf anworten/beenden.	Drücken die Multifunktions-Taste einmal.
Ankommender Anruf ablehnen	Drücken und halten die Multifunktions-Taste für 2 Sekunden.
Letzte Nummer wiederwählen	Doppel drücken die Multifunktions-Taste.
Anruf Sturmschalten/Fortsetzen	Drücken und halten die Vorheriger Titel Taste für 2 Sekunden.

- 10 -

Sprachbereichsrichtung	Drücken und halten die Höchster-Titel-Taste
Gerät umschalten	Doppel drücken die Vorheriger Titel-Taste zum Umschalten zwischen zwei Mobiltelefone.
Mikrofon umschalten	Drücken und halten die Multifunktions-Taste für 2 Sekunden zum Umschalten zwischen des Geräts und ihres Handys für Gespräch.

Musik streamen

Sobald gekoppelt, können Sie die Musik von Ihrem Gerät aus Ihrem Auto streamen. Musik wird automatisch anhalten, wenn Sie einen ankommenden Anruf annehmen und fortsetzen, sobald der Anruf beendet ist.

Pause / Fortsetzen	Drücken die Multifunktions-Taste einmal.
Lautstärke kontrollieren	Drücken Nächster/Vorheriger Titel-Taste einmal.
Nächster/Vorheriger Titel	Drücken Nächster/Vorheriger Titel-Taste für 2 Sekunden.

LED-Anzeige	Status
Blaue LED blinkt 5 Mal.	Erschienen
Rote LED blinkt 4 Mal.	Ausschalten
Blaue und rote Licht blinkt alternativ.	Pairing-Modus
Blaue LED leuchtet	Verbunden / Musik abspielen
Blaue LED blinkt einmal jede Sekunde	Ankommender Anruf
Blaue LED blinkt alle 7 Sekunden	Während des Anrufs

- 11 -

Spezifikationen

Standard	v4.1
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HFP
Maximale Betriebsbereich	33ft / 10m
Arbeitsspannung	DC 5V
Artikel Gewicht	1.19oz / 33.8g
Frequenz-Bereich	87.5 - 108.0 MHz
Intervall	0.1 MHz
Stabilität	10ppm (-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F)

Vorschläge

• Stecken den Sender aus den Zigarettenanzünder des Fahrzeug, wenn für eine lange Zeit nicht im Gebrauch.
• Halten von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht fern.

Garantie & Kundendienst

Für Anfrage, Hilfe, Unterstützung, oder Garantieanspruchskontakten Sie bitte uns per die folgende E-Mail Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon Bestellnummer und Produktmodell-Nummer.

Amazon EU bestellungen: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach dem Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dem direkt für Dienst oder Garantieanspruch.

Introdução

Obrigado por comprar o AUKEY BT-F4 Transmissor de Áudio de Veículo Sans Fio 2-in-1. Leia este manual cuidadosamente e guarde-o em um local seguro para futura referência. Se precisar de qualquer ajuda, por favor, contate com nosso equipe de serviço com o número de modelo do produto e o número de ordem do Amazon.

Conteúdo de embalagem

AUKEY BT-F4 Transmissor de Áudio de Veículo Sans Fio 2-in-1
Carregador de voltagem USB com saída para fone
Cabo de conexão de áudio
Modo de empacotamento
Carta de garantia

Esquema do produto

1. Frequência alta
2. Tela LED
3. Botão multifuncional
4. Fita prévia
5. LED indicador
6. Microfone
7. Fita seguinte
8. Carregador de voltagem
9. Porta USB
10. Conector de d'álume cigarr

- 13 -

Réglage

1. Placez l'émetteur à l'emplacement souhaitable avec le coussin collant en caoutchouc.
2. Branchez le chargeur de voiture dans l'unité d'alimentation.
3. Branchez l'extrémité USB de l'émetteur dans le chargeur de voiture.

Alumer / Éteindre

AUKEY BT-F4 s'allume automatiquement lorsque vous démarrez votre véhicule et s'éteint lorsque vous éteignez votre moteur.
• Pour éteindre manuellement, appuyez sur la touche multifonctionnelle pendant 5 secondes.
• Pour redémarrer, appuyez sur la touche multifonctionnelle pendant 3 secondes.

Appairage

1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile.
2. Dans la liste des appareils disponibles à l'appariement, recherchez et sélectionnez "BT-F4".
3. Si un code ou PIN est nécessaire pour l'appariement, veuillez entrer "0000".
4. Lorsqu'il est apparié avec succès, la lumière bleue clignote avec un signal vocal.
5. Appuyez simultanément et maintenez le bouton de Fête Précédente et le bouton de Fête Suivante pendant 3 secondes, l'émetteur se met automatiquement en mode d'appariement quand il est jumelé.

Notes

- The BT-F4 s'allume automatiquement après 5 minutes en mode d'appariement si aucun appareil est jumelé.
- La portée maximale de fonctionnement sans fil est 33 pieds (10m). Si vous dépassez cette gamme, l'émetteur va perdre la connexion et passer en mode veille. La connexion sera rétablie une fois que vous entrez à nouveau la portée sans fil moins de 5 minutes.
- L'émetteur se reconnectera automatiquement au dernier appareil jumelé avec succès. Pour se connecter à d'autres appareils, veuillez répéter le processus précédent "appariement".

Appairage simultané avec deux appareils

1. Suivez les instructions dans la section "appariement" pour appairer l'émetteur avec le dispositif A.
2. Une fois que l'émetteur est apparié, désactivez la fonction Bluetooth du dispositif A et éteignez l'émetteur.
3. Suivez les instructions dans la section "appariement" avec le dispositif B.
4. Une fois l'appairage avec le dispositif B, activez la fonction Bluetooth du dispositif A et l'émetteur se reconnectera automatiquement.
5. Vous pouvez maintenant appeler et recevoir des appels via l'un des deux dispositifs appariés.

Réglage de fréquence FM

1. Réglez la station de radio de voiture à une fréquence inoccupée.

- 15 -

2. Appuyez sur le bouton de fréquence Haute et la maintenez pendant 2 secondes, le chiffre de fréquence clignote. Réglez le BT-F4 émetteur à la même fréquence en appuyant sur le bouton de Fête Précédente / Fête Suivante. Appuyez sur le bouton de fréquence une fois pour enregistrer le réglage.

3. Maintenez, vous pouvez profiter de la musique sur votre appareil à partir du \ système audio de voiture.

Charges vos appareils

Utilisez le port USB pour recharger un quelconque smartphone, tablette, GPS, caméra ou autres appareils alimentés par USB.

Contrôles & Indicateur LED

Fais appel téléphonique
Une fois apparié avec une smartphone, appelé entrant peut être traité via le transmetteur FM.

Répondre / terminer un appel	Appuyez une fois sur le bouton Multifonctionnel
Rejoindre un appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pour 2 secondes
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonctionnel
Muet / Reprendre un appel	Appuyez et maintenez le bouton de Fête Précédente pendant 2 secondes
Notification vocale	Appuyez et maintenez le bouton de Fête Suivante pendant 2 secondes

- 16 -

Commutation de l'appareil	Appuyez deux fois sur le bouton de Fête Précédente pour basculer entre les deux téléphones mobiles.
Commutation du microphone	Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes pour basculer entre l'appareil et le volume téléphonique pour parler.

Musique Streaming

Une fois connecté, vous pouvez écouter de la musique à partir de votre appareil à votre voiture. La musique passera automatiquement lorsqu'il y a un appel téléphonique entrant, et reprendra une fois que l'appel est terminé.

Pause / Repasse	Appuyez une fois sur le bouton Multifonctionnel
Contrôle du volume	Appuyez sur le bouton de Fête Suivante / Précédente une fois.
Fête Suivante / Précédente	Appuyez le bouton de Fête Suivante / Précédente pour deux secondes.

Indicateur LED	État
LED bleue clignote 5 fois	Allumer
LED rouge clignote 3 fois	Éteindre
Lumière bleue et rouge clignotent en alternance	Mode d'appariement
LED bleue allume	Connecter / Émettre musique
LED bleue clignote une fois par seconde	Appel entrant
LED bleue clignote toutes les 7 secondes	Pendant un appel

- 17 -

Spécifications

Standard	v4.1
Profil supporté	A2DP, AVRCP, HFP, HFP
Portée de travail maximale	33 pieds / 10m
Tension de travail	DC 5V
Poids de l'article	1.19oz / 33.8g
Gamme de fréquence FM	87.5 - 108.0 MHz
Intervalle	0.1 MHz
Stabilité	10ppm (-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F)

Suggestions

- Veuillez débrancher l'émetteur du véhicule allume-cigare lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Veuillez garder loin de liquides et lumière du soleil directe

Garantie & Service client

Pour des questions, assistance, support ou des demandes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure le numéro de commande Amazon et le modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour toute demande ou échange.

Introducción

Obrigado por comprar AUKEY BT-F4 2-in-1 Kit de Audio de Automóvil inalámbrico. Por favor, lea detenidamente el manual cuidadosamente y guárdelo en un sitio seguro para futura consulta. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Producto

AUKEY BT-F4 2-in-1 Kit de Audio de Automóvil inalámbrico
Cargador de Carga USB de Doble Puerto
Almohadilla de Gel Pegajosa
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

1. Frecuencia Up
2. Pantalla LED
3. Botón Multifunción
4. Pista Anterior
5. Indicador LED
6. Micrófono
7. Pista Siguiente
8. Cargador de Coche
9. Puerto USB
10. Conector del Encendedor de Cigarrillos

- 19 -

Configuración

1. Coloque el transmisor en la ubicación deseada utilizando la almohadilla de gel pegajosa.
2. Conecte el cargador de coche a su encendedor de cigarrillos.
3. Conecte el extremo USB del transmisor al cargador de coche.

Encender / Apagar

AUKEY BT-F4 se encenderá automáticamente cuando se pone en marcha su coche y se apagará cuando se apague el motor.
• Para apagar manualmente, pulse el botón Multifunción durante 5 segundos.
• Para reiniciar, pulse el botón Multifunción durante 3 segundos.

Emparejamiento.

1. Active la función Bluetooth de su teléfono móvil.
2. En la lista de los dispositivos emparejados disponibles, busque y seleccione "BT-F4".
3. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000".
4. Cuando se emparejan con éxito, la luz azul se encenderá con una indicación de voz.
5. Pulse y mantenga pulsado el Botón de Pista Anterior y el Botón de Pista Siguiente al mismo tiempo durante 3 segundos, el transmisor se entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se empareja.

Notas

- The BT-F4 se apagará automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no se encuentran dispositivos emparejados.
- El máximo rango de operación inalámbrico es de 33ft (10m). Si supera este rango, el transmisor se perderá la conexión y entrará en el modo de espera. La conexión se reestablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 5 minutos.
- El transmisor se volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo emparejado correctamente. Para conectarse a otros dispositivos, por favor, repita el proceso anterior de "Emparejamiento".

Emparejar Dos Dispositivos al Mismo Tiempo

1. Siga las instrucciones de la sección "Emparejamiento" para emparejar el transmisor con el Dispositivo A.
2. Una vez emparejado, desactive la función Bluetooth del Dispositivo A y apague el transmisor.
3. Siga las instrucciones de la sección "Emparejamiento" para emparejar con el Dispositivo B.
4. Una vez emparejado con el Dispositivo B, reactive la función Bluetooth del Dispositivo A y el transmisor se volverá a conectar automáticamente.
5. Ahora usted puede realizar y recibir llamadas desde cualquiera de los dos dispositivos emparejados.

Configuración de frecuencia FM

1. Ajuste la estación de radio del coche a cualquier frecuencia desocupada.
2. Pulse el botón de Frecuencia Up y mantenga pulsado durante 2 segundos, la figura de frecuencia se parpadeará. Ajuste el BT-F4 Transmisor FM a la misma frecuencia pulsando la Pista Anterior / Pista Siguiente. Pulse una vez el botón de Frecuencia Up para guardar la configuración.

3. Ahora usted puede disfrutar de la música en el dispositivo desde el sistema del audio de su coche.

Cargar Sus Dispositivos

Utilice el puerto USB para cargar cualquier teléfono inteligente, tableta, GPS, cámara u otros dispositivos alimentados por USB.

Controles & Indicador LED

Hacer llamadas telefónicas
Una vez emparejado con su teléfono inteligente, las llamadas telefónicas entrantes pueden ser manejadas a través del transmisor FM.

Para contestar / finalizar una llamada	Pulse una vez el botón Multifunción
Para rechazar una llamada entrante	Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Para volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Multifunción
Para silencio / reiniciar una llamada	Pulse el botón de Pista Anterior durante 2 segundos

- 22 -

Notificación de Voz	Pulse y mantenga pulsado el Botón de Pista Siguiente durante 2 segundos
Comutación del Dispositivo	Pulse dos veces el Botón de Pista Anterior para cambiar entre los teléfonos móviles.
Comutación del Micrófono	Pulse el botón de Pista Siguiente / Anterior durante 2 segundos

Transmisión de Música

Una vez conectado, puede usted transmitir la música desde el dispositivo a su coche. La música se detendrá automáticamente cuando se recibe una llamada telefónica entrante, y reanudará una vez que se terminó la llamada.

Pausa / Reiniciar	Pulse una vez el Botón Multifunción
Control de Volumen	Pulse una vez el Botón de Pista Siguiente / Anterior
Pista Siguiente / Anterior	Pulse el botón de Pista Siguiente / Anterior durante 2 segundos

Indicador LED	Estado
LED azul parpadeeo 5 veces	Encendido
LED rojo parpadeeo 3 veces	Apagado
Azul y rojo parpadean alternativamente	Modo de emparejamiento
LED azul encendido	Conectado / Reproducir la música
LED azul parpadeeo una vez cada segundo	Llamada entrante
LED azul parpadeeo cada 7 segundos	Durante una llamada

- 23 -

Especificaciones

Estándar	v4.1
Perfil Aprobado	A2DP, AVRCP, HFP, HFP
Rango de Trabajo Máximo	33ft / 10m
Tensión de Funcionamiento	DC 5V
Peso del Artículo	1.19oz / 33.8g
Rango de Frecuencia FM	87.5 - 108.0 MHz
Intervalo	0.1 MHz
Estabilidad	10ppm (-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F)

Sugerido

- Por favor, desenchufe el transmisor desde el encendedor de cigarrillos del vehículo cuando no lo usa durante un largo período de tiempo.
- Por favor, mantenga lejos de líquidos y luz solar directa

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, asistencia, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio posterior a la venta para productos comprados directamente de AUKEY en Amazon. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre los problemas de servicio o de garantía.

Introduzione

Grazie per aver acquistato AUKEY BT-F4 2-in-1 FM Transmittore da Auto. Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

AUKEY BT-F4 2-in-1 FM Transmittore da Auto
Caricatore USB da Auto a Doble Puerto
Cuscinetto di Gel Appiccicoso
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

1. Frequenza Su
2. Display LED
3. Pulsante di Multi-funzione
4. Traccia Precedente
5. Indicatore LED
6. Microfono
7. Traccia Prossima
8. Caricatore da Auto
9. Porta USB
10. Connettore d'Accendisigari

- 25 -

Impostazione

1. Mettere il trasmettitore a un posto desiderabile utilizzando il cuscinetto di gel appiccicoso.
2. Inserire il caricatore da auto nella sua presa d'accendisigari.
3. Inserire l'estremità USB del trasmettitore nel caricatore da auto.

Accendere / Spegner

AUKEY BT-F4 s'accende automaticamente quando s'avvia la sua auto e si spegne quando si spegne il motore.
• Per spegnere manualmente, premere il Pulsante di Multi-funzione per 5 secondi.
• Per riavviare, premere il Pulsante di Multi-funzione per 3 secondi.

Appaiamento

1. Attivare la funzione Bluetooth del suo telefono.
2. Nell'elenco dei dispositivi disponibili d'appaiamento, trovare e scegliere "BT-F4".
3. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, si prega d'inserire "0000".
4. Quando è appaiato con successo, la luce blu s'accende con un prompt vocale.
5. Tenere premuto contemporaneamente il Pulsante di Traccia Precedente / Prossima per 3 secondi, il trasmettitore entrerà automaticamente in modalità d'appaiamento quando si è appaiato.

Nota

- The BT-F4 si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modalità d'appaiamento se nessun dispositivo viene appaiato.
- La massima gamma d'operazione wireless è di 33ft (10m). Se si esce fuori da questo range, il trasmettitore perde la connessione ed entra in modalità di standby. La connessione ristabilirà una volta che si rientra nella gamma entro 5 minuti.
- Il trasmettitore ricollega automaticamente il dispositivo ultimo appaiato con successo. Per collegare gli altri dispositivi, si prega di ripetere il processo precedente di "Appaiamento".

Appaiare Contemporaneamente con 2 Dispositivi

1. Seguire le istruzioni nella sezione "Appaiamento" per appaiare il trasmettitore con il Dispositivo A.
2. Dopo aver appaiato, disabilitare la funzione Bluetooth sul Dispositivo A e spegnere il trasmettitore.
3. Seguire le istruzioni nella sezione "Appaiamento" per appaiare il trasmettitore con il Dispositivo B.
4. Una volta che è appaiato con il Dispositivo B, riattivare la funzione Bluetooth sul Dispositivo A e il trasmettitore lo ricollega automaticamente.
5. Adesso si può fare o rispondere a una chiamata da entrambi i dispositivi.

Impostazione di frequenza FM

1. Impostare l'audio dell'auto a qualsiasi frequenza vuota.

2. Premere il Pulsante di Frequenza Su e Tenere per 2 secondi, la figura di frequenza lampeggia. Impostare il BT-F4 Transmittore FM alla stessa frequenza del Pulsante di Traccia Precedente / Prossima. Premere una volta il Pulsante di Frequenza Su per conservare la sua impostazione.

3. Adesso si può godere della musica sul suo dispositivo dal sistema d'audio della sua auto.

Caricare i suoi Dispositivi

Usare il porta USB per caricare qualsiasi smartphone, tablet, GPS, fotocamera o gli altri dispositivi alimentati da USB.

Controlli & Indicatore LED

Telefono
Dopo aver appaiato con il suo smartphone, le chiamate in arrivo possono essere controllate tramite il trasmettitore FM.

Per Rispondere/terminare una Chiamata	Premere una volta il Pulsante di Multi-funzione
Per Rifiutare una Chiamata	Tenere premuto il Pulsante di Multi-funzione per 2 secondi
Per Richiamare il Numero	Premere due volte il Pulsante di Multi-funzione
Per Muto/Rispondere una Chiamata	Tenere premuto il Pulsante di Traccia Precedente per 2 secondi
Notificazione di Suono	Tenere premuto il Pulsante di Traccia Prossima per 2 secondi

- 28 -

Commutazione di Dispositivo	Premere due volte il Pulsante di Traccia Precedente per commutare fra due smartphone
Commutazione di Microfono	Tenere premuto il Pulsante di Multi-funzione per 2 secondi per commutare fra il dispositivo e il suo smartphone per la chiamata

Streaming Audio

Dopo aver collegato il suo trasmettitore la musica dal suo dispositivo alla sua auto. La musica s'aspetta automaticamente quando è in attivo una chiamata, e si riprende dopo la fine della chiamata.

Pausa / Ripresa	Premere una volta il Pulsante di Multi-funzione
Controllo di Volume	Premere una volta il Pulsante di Traccia Prossima/ Precedente
Traccia Prossima/ Precedente	Tenere premuto il Pulsante di Traccia Prossima/ Precedente per 2 secondi

Indicatore LED	Stato
LED lampeggia in rosso per 5 volte	Acceso
LED lampeggia in rosso per 3 volte	Speinto
LED lampeggia alternativamente in blu e rosso	Modalità d'appaiamento
LED blu acceso	Collegato / Trasmettere la musica
LED lampeggia in blu una volta ogni secondo	Chiamata in arrivo
LED lampeggia in blu ogni 7 secondi	Durante una chiamata

- 29 -

Specificazioni

Standard	v4.1
Profilo Supportato	A2DP, AVRCP, HFP, HFP
Gamma Massima d'Operazione	33ft / 10m
Tensione d'Operazione	DC 5V
Peso dell'Objetto	1.19 once / 33.8g
Gamma di Frequenza FM	87.5 - 108.0 MHz
Intervallo	0.1 MHz
Stabilità	10ppm (-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F)

Consigli

- Si prega di scollegare il trasmettitore dalla presa d'accendisigari dell'auto quando non si usa per un lungo tempo
- Si prega di allontanare dai liquidi e dalla luce solare diretta

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo corrispondente alla sua regione. Si prega di inserire il suo numero d'ordine di Amazon e il modello del prodotto.

Onli di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

はじめに

この度は、AUKEY BT-F4 2-in-1 ワイヤレスFMトランスミッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にご電説説明書をよく読み、製品を安全に使いください。何かの点検に問題がございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のお客サポートまでお問い合わせください。

パッケージ内容

AUKEY BT-F4 2-in-1 ワイヤレスFMトランスミッター
2ポートUSBカーチャージャー
粘着性ゲルパッド
取扱説明書
保証カード