

Model : KM-W9

AUKEY

User Manual
2.4GHz Wireless Mouse

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS

Made In China

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

01~04

05~08

09~12

13~16

17~20

Thank you for purchasing the AUKEY KM-W9 2.4GHz Wireless Mouse. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

2.4GHz Wireless Mouse
USB Wireless Receiver
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	KM-W9
Number of Buttons	6
Sensor Type	Optical Sensor
DPI	800/1200/1600/2400/3200/4800
Battery Type	1 AA battery (not included)
Standby Time	8 minutes
Operating Current	11mA (1.5V)
Frequency Band	2.4GHz
Operating Range	Up to 10m / 33'
Material	ABS
Dimensions	121 x 86 x 54mm / 4.76" x 3.39" x 2.13"
Weight	105g / 3.7oz (excluding battery)

Product Diagram

Forward

Back

Left Button

Right Button

Scroll Wheel / Middle Button (LED Indicator)

DPI Button

Getting Started

Turning On the Mouse

1. Install one AA battery (not included) in the battery compartment

2. Take the USB wireless receiver out from the bottom of the mouse (at the back) and plug it into a USB port on your laptop or computer

3. The mouse is off in the middle position. Move the power switch to the right to turn on power and light or to the left to turn on power only. If you turn on light, the status indicator light will flash green and red rapidly while connecting to the receiver. It will take a moment for the mouse to start working

Changing the DPI Setting

Press the DPI button to toggle between six DPI levels of increasing sensitivity and speed- 800, 1200, 1600, 2400, 3200, and 4800. If the light is on, it will flash green the number of times that indicates the selected DPI setting by its place in the sequence (It will flash once when you choose 800 DPI, right up to six times for

4800 DPI). The DPI button responds to more than one press at a time, so you can skip directly to the setting you want with the right number of presses. The default setting is 1200 DPI.

Sleep Mode

• The mouse will automatically enter sleep mode if no cursor-movement or button-clicking is detected within 8 minutes

• Press any button in sleep mode to wake up the mouse

Using the Software

The software can only be used on Windows operating systems. After installing the software, all buttons except the left button can be customized. The software also allows you to toggle between three polling rates of increasing mouse position-reporting frequency- 125Hz, 250Hz, and 500Hz. The default polling rate is 500Hz. Visit www.aukey.com/downloads to download the software.

Product Care & Use

• Take the battery out when the mouse is not in use for a long time

• Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 01 -

- 02 -

- 03 -

- 04 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die kabellose Maus KM-W9 2,4 GHz von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

kabellose Maus 2,4 GHz
kabelloser USB-Receiver
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Technische Daten

Modell	KM-W9
Tastenzahl	6
Sensortyp	optischer Sensor
dpi-Stufen	800/1200/1600/2400/3200/4800
Batterietyp	1 x AA-Batterie (nicht integriert)
Standby-Zeit	8 Minuten
Betriebsstrom	11 mA (1,5 V)
Frequenzbereich	2,4 GHz
Reichweite	bis zu 10 m
Material	ABS
Abmessungen	121 x 86 x 54 mm
Gewicht	105 g (ohne Batterie)

Produktbild

Vor

Zurück

Linke Taste

Rechte Taste

Scrollrad / mittlere Taste (mit Leuchtanzeige)

Dpi-Taste

Erste Schritte

Einschalten der Maus

1. Legen Sie eine AA-Batterie (nicht integriert) in das Batteriefach ein

2. Entnehmen Sie den kabellosen USB-Receiver aus der Unterseite der Maus (hinten) und schließen Sie ihn an einem freien USB-Anschluss Ihres Laptops oder Computers an

3. In der Mittelstellung ist die Maus aus. Schieben Sie die Power Taste nach rechts, um das Licht und die Maus zu aktivieren, oder nach links, um nur die Maus zu aktivieren. Wenn Sie das Licht einschalten, blinkt die Leuchtanzeige abwechselnd grün und rot, während die Verbindung mit dem Receiver hergestellt wird. Gedulden Sie sich bitte kurz, bis die Maus einsatzbereit ist.

Änderung der dpi-Stufen

Drücken Sie die dpi-Taste, um zwischen sechs dpi-Stufen hin- und herzuschalten. Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen präziser Steuerung und schnellen Bewegungen: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 oder 4800 dpi. Wenn das Licht an

ist, blinkt es x-mal grün, je nach der Platzierung der entsprechenden dpi-Stufe in der Reihenfolge (z. B. einmal für 800 dpi und sechsmal für 4800 dpi). Die dpi-Taste reagiert auf mehrmaliges Drücken, d. h. Sie können Stufen überspringen und somit schnell und bequem zur gewünschten Einstellung gelangen. Die Standardeinstellung liegt bei 1200 dpi.

Schlafmodus

• Der Schlafmodus der Maus wird automatisch aktiviert, wenn 8 Minuten lang weder der Cursor bewegt noch eine Taste betätigt wurde. Das Licht ist in diesem Modus ebenfalls ausgeschaltet

• Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus wieder zu aktivieren

Nutzung der Software

Die Software ist nur mit Betriebssystemen von Windows kompatibel. Nach der Installation der Software können abgesehen von der linken Maustaste alle Tasten individuell belegt werden. Mithilfe der Software können Sie zudem zwischen drei Abfragearten hin- und herschalten, um die Meldehäufigkeit der Mausposition zu steigern – 125 Hz, 250 Hz und 500 Hz. Die voreingestellte Abfragearte liegt bei 500 Hz. Unter www.aukey.com/downloads können Sie die Software herunterladen.

Produktpflege & Verwendung

• Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie die Maus über einen längeren Zeitraum nicht verwenden

• Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten und extremer Hitze fern

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- 05 -

- 06 -

- 07 -

- 08 -

Merci d'avoir acheté la souris sans fil 2,4 GHz AUKEY KM-W9. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en fournissant le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Souris sans fil 2,4 GHz
Récepteur USB sans fil
Manuel d'utilisation
Carte de garantie

Caractéristiques

Modèle	KM-W9
Nombre de boutons	6
Type de capteur	Capteur optique
DPI (PPP, points par pouce)	800/1200/1600/2400/3200/4800
Batterie	1 pile AA (non incluse)
Autonomie en veille	8 minutes
Courant de fonctionnement	11mA (1,5 V)
Bande de fréquence	2,4 GHz
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10 m / 33'
Matériau	ABS
Dimensions	121 x 86 x 54 mm / 4,76" x 3,39" x 2,13"
Poids	105 g / 3,7 oz (piles non fournies)

Schéma du produit

Avant

Arrière

Bouton Gauche

Bouton droit

Roulette de défilement / Bouton du milieu (avec)

Bouton DPI

Pour commencer

Allumer la souris

1. Installez une pile AA (non fournie) dans le compartiment à piles.

2. Sortez le récepteur USB sans fil du bas de la souris (à l'arrière) et connectez-le à un port USB de votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau.

3. La souris est éteinte dans la position centrale. Déplacez le commutateur d'alimentation vers la droite pour mettre la souris sous tension et allumer le voyant ou vers la gauche pour uniquement mettre sous tension. Si vous allumez la lampe, le voyant clignotera rapidement en vert et rouge pendant la connexion au récepteur. Cela prendra un moment pour que la souris commence à fonctionner.

Changement des paramètres DPI

Appuyez sur le bouton DPI pour basculer entre six niveaux d'augmentation de sensibilité et de vitesse : 800, 1200, 1600, 2400, 3200 et 4800. Si le voyant est allumé, il clignotera en vert le nombre de fois qui indique le réglage DPI sélectionné par

so position dans la séquence. (Il clignotera une fois si vous choisissez 800 DPI, jusqu'à six fois pour 4800 DPI). Le bouton DPI répond à plus d'une pression à la fois, ce qui vous permet de passer directement au réglage désiré avec le bon nombre de pressions. Le réglage par défaut est 1200 DPI.

Mode veille

• La souris entre automatiquement en mode veille si aucun mouvement du curseur ou clic de bouton n'est détecté pendant 8 minutes. La lumière sera également éteinte dans ce mode.

• Appuyez sur n'importe quel bouton de la souris en mode veille pour réveiller la souris.

Utilisation du logiciel

Le logiciel ne peut être utilisé qu'avec des systèmes d'exploitation Windows. Après l'installation du logiciel, tous les boutons sauf le bouton gauche peuvent être personnalisés. Le logiciel vous permet également de basculer entre trois taux d'invitation à émettre de l'augmentation de la fréquence des rapports de position de la souris - 125 Hz, 250 Hz et 500 Hz. Le taux d'invitation à émettre par défaut est de 500 Hz. Rendez-vous sur www.aukey.com/downloads pour télécharger le logiciel.

Entretien du produit et utilisation

• Enlevez la pile lorsque la souris ne sera pas utilisée pour une longue période.

• Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 09 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

Gracias por adquirir el ratón inalámbrico de 2,4 GHz AUKEY KM-W9. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones y guárdelo para posibles consultas en el futuro. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de apoyo e indique el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido

Ratón inalámbrico de 2,4 GHz
Receptor inalámbrico USB
Manual de instrucciones
Garantía

Especificaciones

Modelo	KM-W9
Número de botones	6
Tipo de sensor	Sensor óptico
PPP (puntos por pulgada)	800/1200/1600/2400/3200/4800
Tipo de batería	1 pila AA (no incluida)
Tiempo de espera	8 minutos
Corriente operativa	11 mA (1,5 V)
Banda de frecuencia	2,4GHz
Distancia de funcionamiento	hasta 10 m
Material	plástico ABS
Dimensiones	121 x 86 x 54mm
Peso	105 g

Diagrama del producto

Adelante

Atrás

Botón

Botón derecho

Rueda de desplazamiento / botón central (con luz)

Botón de

Inicio rápido

Encender el ratón

1. Instale una pila AA (no incluida) en el compartimento de la pila

2. Extraiga el receptor inalámbrico USB de la parte inferior trasera del ratón y conéctelo a un puerto USB de su ordenador

3. En la posición intermedia del interruptor, el ratón se encuentra apagado. Mueva el interruptor a la derecha para encender el ratón y la luz, o a la izquierda si quiere encender el ratón sin la luz. Si enciende la luz, la luz indicadora de estado emitirá un rápido parpadeo verde y rojo mientras se conecta al receptor. Espere unos instantes hasta que el ratón empiece a funcionar

Cambiar el ajuste de PPP

Pulse el botón de PPP para elegir entre seis niveles de PPP con una sensibilidad y una velocidad en aumento: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 y 4800. Con la luz encendida, emitirá un parpadeo de color verde el número de veces que indique el ajuste

de PPP seleccionado en su lugar de la frecuencia (de una vez si elige 800 PPP hasta seis veces si escoge 4800 PPP). El botón de PPP responde a más de una pulsación a la vez, de modo que le permite ir directamente al ajuste que desee pulsándolo el número adecuado de veces. El ajuste por defecto es 1200 PPP.

Modo de suspensión

• El ratón entrará en modo de suspensión automáticamente si no se detecta ningún movimiento del cursor ni la pulsación de ningún botón en 8 minutos. En este modo, también se apagará la luz

• Para reactivar el ratón, pulse cualquier botón cuando se encuentre en el modo de suspensión.

Utilizar el software

El software puede utilizarse en los sistemas operativos Windows. Una vez instalado el software, puede personalizar todos los botones excepto el izquierdo. El software también le permite escoger entre tres tasas de sondeo para regular la frecuencia con la que el ratón informa de su posición: 125, 250 y 500 Hz. La tasa de sondeo por defecto es 500 Hz. Visite www.aukey.com/downloads para descargar el software.

Utilización y cuidados del producto

• Extraiga la pila cuando no vaya a utilizar el ratón durante un periodo prolongado

• Mantenga el ratón lejos de los líquidos y del calor extremo

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado el vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

La ringraziamo per aver acquistato il mouse marca AUKEY KM-W9 2,4 GHz Wireless. Legga il presente manuale d'uso con attenzione e lo conservi in caso di necessità futura. Se ha bisogno di supporto, contatti la nostra assistenza clienti comunicando il numero di modello del prodotto e il numero di ordine Amazon.

La confezione include

Mouse wireless 2,4 GHz
Ricevitore wireless USB
Manuale d'uso
Garanzia

Specifiche

Modello	KM-W9
Numero di pulsanti	6
Tipo di sensore	Sensore ottico
PPP (punti per poligoda)	800/1200/1600/2400/3200/4800
Tipo di batteria	1 batteria AA (non inclusa)
Tempo di standby	8 minuti
Corrente operativa	11 mA (1,5 V)
Banda di frequenza	2,4 GHz
Intervallo operativo	Fino a 10 m
Materialie	ABS
Dimensioni	121 x 86 x 54 mm
Peso	105 g (batteria esclusa)

Schema del prodotto

Avanti

Indietro

Pulsante sinistro

Pulsante destro

Rotellina / pulsante centrale (con indicatore luminoso dello status)

Pulsante DPI

Per iniziare

Accendere il mouse

1. Inserire una batteria AA (non inclusa) nel vano batteria.

2. Estrarre il ricevitore wireless USB dal fondo del mouse (sul retro) e collegarlo ad una porta USB del pc fisso o del portatile.

3. Il mouse è spento con l'interruttore nella posizione intermedia. Muovere l'interruttore verso destra per accendere la luce e il mouse o muoverlo verso sinistra per accendere solamente il mouse. Se si accende la luce, l'indicatore luminoso dello status lampeggerà rapidamente nei colori verde e rosso mentre lo si collega al ricevitore. Ci vorrà un momento perché il mouse inizi a funzionare.

Cambiare l'impostazione del DPI

Premere sul pulsante DPI per scegliere tra sei diversi livelli di DPI per aumentare la sensibilità e la velocità: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 e 4800. Se la luce è accesa, una luce verde lampeggerà un determinato numero di volte per indicare

l'impostazione DPI selezionata in base all'ordine di sequenza (lampeggerà una volta se si sceglie DPI 800 e fino a sei volte se si sceglie DPI 4800). Il pulsante per DPI risponde a più di un solo clic alla volta, perciò sarà possibile impostare direttamente il livello scelto attraverso il giusto numero di clic. L'impostazione predefinita è di 1200 DPI.

Modalità standby

• Il mouse entrerà automaticamente in modalità standby se il cursore non è in movimento o se non si preme sui pulsanti per 8 minuti. Anche la luce sarà spenta in questa modalità.

• Premere sul qualsiasi pulsante del mouse in modalità standby per riattivarlo.

Usare il software

Il software può essere utilizzato solo su sistemi operativi Windows. Dopo averlo installato, è possibile personalizzare tutti i pulsanti ad eccezione del sinistro. Il software permette inoltre di scegliere tra tre diverse polling rate per aumentare la frequenza di campionamento della posizione del mouse: 125 Hz, 250 Hz e 500 Hz. La polling rate predefinita è di 500 Hz. Collegarsi al sito www.aukey.com/downloads per scaricare il software.

Cura ed utilizzo del prodotto

• Rimuovere la batteria quando non si utilizza il mouse a lungo.

• Tenere lontano da liquidi e calore.

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotto.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -