

# AUKEY

## User Manual 10000mAh Power Bank

Thank you for purchasing the AUKEY PB-NS3 10000mAh Power Bank. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Package Contents

10000mAh Power Bank  
User Manual

1ft Micro-USB Cable  
Warranty Card

### Product Diagram

LED Battery Level Indicator  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

Power Button

USB Output 1  
Micro-USB Input  
USB Output 2

### Specifications

Model	PB-NS3
Capacity	10000mAh 37Wh
Battery Type	Li-Polymer
Micro-USB Input	DC 5V 2A
USB Output 1   2	5V 2.1A Max
Dimensions	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
Weight	180g / 6.35oz

- EN -

### Getting Started

#### Charging the Power Bank

- Please fully charge your power bank before using for the first time
- Connect the included micro-USB charging cable to a USB power source
  - Connect the other end to the micro-USB input port of the power bank

#### Charging Your Devices

- Connect the charging cable to your device's charging port
- Connect the other end to a USB charging port on the PB-NS3
- Unplug your device when fully charged
- To check the remaining battery level, press the power button once

#### Product Care

- Keep away from liquids and extreme heat
- Charge your PB-NS3 at least once every 3 months
- Do not charge your devices while charging the power bank
- Dispose of battery according to local environmental law

#### Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** support.us@aukey.com  
**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com  
**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com  
**Amazon JP orders:** support.jp@aukey.com

\*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- EN -

Vielen Dank, dass Sie für die AUKEY PB-NS3 10000mAh Powerbank entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

### Lieferumfang

10000mAh Powerbank  
Bedienungsanleitung

1ft Micro-USB-Kabel  
Garantiekarte

### Diagramm des Produkts

LED-Akkuzustand-Anzeige  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

Netzschalter

USB-Ausgang 1  
Micro-USB-Eingang  
USB-Ausgang 2

### Spezifikationen

Modell	PB-NS3
Kapazität	10000mAh 37Wh
Typ des Akkus	Li-Polymer
Micro-USB-Eingang	DC 5V 2A
USB-Ausgang 1   2	5V 2.1A Max
Abmessungen	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
Gewicht	180g / 6.35oz

- DE -

### Starten

#### Aufladen der Powerbank

- Laden Sie bitte Ihre Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf
- Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel an eine USB-Stromquelle an
  - Schließen Sie das andere Ende an den Micro-USB-Eingangsanschluss auf der Powerbank an

#### Aufladen Ihrer Geräte

- Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss Ihres Geräts an
- Schließen Sie das andere Ende an einen USB-Ladeanschluss auf dem PB-NS3 an
- Ziehen Sie Ihr Gerät aus, wenn vollständig aufgeladen ist
- Um den übrigen Akkuzustand zu überprüfen, drücken Sie den Netzschalter einmal

#### Produktpflege

- Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten und extremer Hitze fern
- Laden Sie Ihr PB-NS3 mindestens einmal alle 3 Monate auf
- Laden Sie Ihre Geräte nicht auf, während das Ladevorgang der Powerbank
- Entsorgen Sie den Akku laut des lokalen Umweltschutzes

#### Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

**Bestellungen über Amazon Europa:** support.eu@aukey.com

\*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- DE -

Merci d'avoir acheté la AUKEY PB-NS3 10000mAh Batterie Externe. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.

### Contenus de l'Emballage

10000mAh Batterie Externe  
Mode d'Emploi

Câble Micro-USB 1ft  
Carte de Garantie

### Diagramme du Produit

Indicateur LED de Niveau de Batterie  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

Bouton d'Alimentation

Sortie USB 1  
Entrée Micro-USB  
Sortie USB 2

### Spécifications

Modèle	PB-NS3
Capacité	10000mAh 37Wh
Type de Batterie	Lithium-Polymère
Entrée Micro-USB	DC 5V 2A
Sortie USB 1   2	5V 2.1A Max
Dimensions	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
Poids	180g / 6.35oz

- FR -

### Pour Commencer

#### Charger la Batterie Externe

Veuillez charger complètement votre batterie externe avant de l'utiliser pour la première fois

- Connectez le câble de charge micro-USB inclus à une source d'alimentation USB
- Connectez l'autre extrémité au port d'entrée micro-USB de la batterie externe

#### Charger Vos Appareils

- Branchez le câble de charge au port de charge de votre appareil
- Connectez l'autre extrémité du câble au port de charge USB du PB-NS3
- Débranchez votre appareil lorsqu'il est complètement chargé
- Pour vérifier le niveau de la batterie restante, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois

#### Entretien du Produit

- Tenez à l'écart des liquides et de la chaleur extrême
- Chargez votre PB-NS3 au moins une fois tous les 3 mois
- Né pas chargez vos appareils pendant la charge de la batterie externe
- Traitez la batterie conformément à la loi environnementale locale

#### Garantie & Service Client

Pour des questions, des soutiens ou des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

**Amazon EU commandes:** support.eu@aukey.com

\*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- FR -

Model: PB-NS3

Gracias por comprar AUKEY PB-NS3 10000mAh Cargador Portátil. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

### Contenidos del Paquete

10000mAh Cargador Portátil  
Manual Usuario

1ft Cable Micro-USB  
Tarjeta de Garantía

### Diagrama del Producto

Indicador LED de Nivel de Batería  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

Botón de Encendido

Salida USB 1  
Entrada Micro-USB  
Salida USB 2

### Especificaciones

Modelo	PB-NS3
Capacidad	10000mAh 37Wh
Tipo de Batería	Litio-Polímero
Entrada Micro-USB	DC 5V 2A
Salida USB 1   2	5V 2.1A Max
Dimensiones	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
Peso	180g / 6.35oz

- ES -

### Empezando

#### Cargando el Cargador Portátil

Por favor, cargue completamente su cargador portátil antes de usarlo por primera vez

- Conecte el cable de carga Micro-USB incluido a una fuente de alimentación USB
- Conecte el otro extremo al puerto de entrada Micro-USB del cargador portátil

#### Cargando Sus Dispositivos

- Conecte el cable de carga al puerto de carga de su dispositivo
- Conecte el otro extremo a un puerto de carga USB del PB-NS3
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
- Para comprobar el nivel de batería restante, pulse una vez el botón de encendido

#### Cuidado del Producto

- Mantenga el producto lejos de líquidos y calor extremo
- Cargue su PB-NS3 al menos una vez cada 3 meses
- No cargue los dispositivos mientras carga el cargador portátil
- Deseche la batería de acuerdo con la legislación ambiental local

#### Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

**Amazon EU pedidos:** support.eu@aukey.com

\*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- ES -

Grazie per acquistare l'AUKEY PB-NS3 10000mAh Caricabatteria Portatile. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattarci il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

### Contenuti del Pacco

10000mAh Caricabatteria Portatile  
Manuale d'Uso

1ft Cavo Micro-USB  
Certificato di Garanzia

### Diagramma del Prodotto

Indicatore LED del Livello di Batteria  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

Pulsante d'Accensione

Uscita USB 1  
Ingresso Micro-USB  
Uscita USB 2

### Specificazioni

Modello	PB-NS3
Capacità	10000mAh 37Wh
Tipo di Batteria	Li-Polymer
Ingresso Micro-USB	DC 5V 2A
Uscita USB 1   2	5V 2.1A Max
Dimensioni	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
Peso	180g / 6.35oz

- IT -

### Dare Inizio

#### Caricare il Caricabatteria Portatile

Si prega di caricare completamente il Suo caricabatteria portatile prima del primo uso.

- Collegare il cavo di carica Micro-USB incluso con un'alimentazione USB
- Collegare l'altra estremità con la porta d'ingresso Micro-USB del caricabatteria portatile

#### Caricare i Suoi Dispositivi

- Collegare il cavo di carica con la porta di carica del Suo dispositivo
- Collegare l'altra estremità con una porta di carica USB sul PB-NS3
- Scollegare il Suo dispositivo quando è caricato completamente
- Per controllare il livello di batteria rimanente, premere una volta il pulsante d'accensione

#### Cura del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi e dal calore estremo
- Caricare il Suo PB-NS3 almeno una volta ogni 3 mesi
- Non caricare i Suoi dispositivi quando il caricabatteria portatile è in carica
- Smaltire la batteria secondo la legge ambientale locale

#### Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

**Ordini di Amazon EU:** support.eu@aukey.com

\*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- IT -

### はじめに

この度AUKEY PB-NS3 10000mAh モバイルバッテリーをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。何かの不明なところがありましたら、お気軽に当社のお客様サービスセンターsupport.jp@aukey.comにお問い合わせください。そして、アマゾンの注文番号と製品モデルをご提供ください。

#### パッケージ内容

AUKEY 10000mAh モバイルバッテリー  
取扱説明書

1ft Micro-USB ケーブル  
保証カード

#### 製品図

LEDインジケータ  
●●●● 100%  
●●●● 75%  
●●●● 50%  
●●●● 25%

電源ボタン

USB 出力ポート1  
Micro-USB入力ポート  
USB 出力ポート2

#### 製品仕様

型番	PB-NS3
容量	10000mAh 37Wh
バッテリータイプ	リチウムポリマー電池
Micro-USB入力	DC 5V 2A
USB出力1   2	5V 2.1A 最大
サイズ	100 x 62 x 23mm / 3.94" x 2.44" x 0.91"
重量	180g / 6.35oz

- JP -

### 使用方法

#### 本製品への充電

本製品をご使用前に、本製品をフル充電にすることを勧めいたします。

- micro-USB ケーブルを充電器のUSB 出力ポートに接続します。
- ケーブルのほかの一端をモバイルバッテリーのMicro-USB入力ポートに接続します。

#### 使用端末への充電

- USB ケーブルを使用端末の入力ポートに接続します。
- ケーブルのほかの一端をPB-NS3の出力ポートに接続します。
- フル充電されたとき、使用端末を抜いてください。
- 電源ボタンを押して電池残量レベルをチェックします。

#### ご注意

- 液体や極端な暑さを避けてください。
- 少なくともPB-NS3を三ヶ月に一回充電してください。
- モバイルバッテリーを充電しながら、お使いのデバイスを充電しないでください。
- 地域の環境法律に従ってモバイルバッテリーを廃棄してください。

#### 保証 & カスタマーサポート

何のご質問・ご質問、ヘルプサポート、および保証請求などがございましたら、ご注文番号と商品の型番を記入してください。

**Amazon US orders:** support.us@aukey.com  
**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com  
**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com  
**Amazon JP orders:** support.jp@aukey.com

\*当社がAUKEYから購入した製品に対してのみ、アフターサービスを製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しては購入先へお問い合わせください。

- JP -



AUKEY International Ltd.  
www.aukey.com | support@aukey.com  
No.102, Building P09, Electronics Trade Center  
Huanan City, Pinghu Town, Langgang District  
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN