

AUKEY

User Manual
Touch Control LED Lamp

Contents

English	01-04
Deutsch	05-08
Français	09-12
Español	13-16
Italiano	17-20
日本語	21-24

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



Thank you for purchasing the AUKEY LT-16 Touch Control LED Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents


- Touch Control LED Lamp
- AC Adapter
- User Manual
- Warranty Card

Specifications

Model	LT-16
Input Voltage	AC 100-240V
Power Consumption	6W
Brightness	450lm
Color Temperature	2900-3100K
CRI	≥80Ra
Number of LEDs	15 pcs (White Light), 9 pcs (Color Light)
Material	ABS + Aluminum Alloy
Dimensions	215 x 100mm / 8.5" x 4"
Weight	680g / 24oz

- 01 -

Product Diagram



Indicated Light Instruction

Operation	LED Indicator
Plugged in the lamp	Light Orange

- 02 -

Function Instruction

Turning the lamp on / off

Simply touch the panel to turn the white light on. Long touch the panel about 3 seconds to turn the color light on. When the lamp is on the white light mode, shortly touch the panel until the lamp is off. When the lamp is on the rotation color light mode or on a specified color light mode, long touch the panel for 3 seconds to turn off the lamp.

Adjusting the brightness on the white light mode

There are 3 levels of brightness under the white light mode. Shortly touch the panel to adjust the brightness of the lamp.

Rotating colors on the color light mode

Long touch the panel about 3 seconds to go to the rotation color mode and shortly touch the panel to go to the specified color mode. When the lamp is on a specified color light mode, shortly touch again to go to the rotation color light mode.

Note

Touch panel is highly sensitive. We recommend using lamp in non-conductive surfaces. Metal tables must be avoided.

Cautions

- Do not repair, disassemble or modify under any circumstances
- Do not place near any heat source or in direct sunlight
- Do not place on uneven, unsecure desk or table
- Use ONLY the supplied AC power adapter
- Do not use appliance with frayed or damaged electrical cords
- Do not touch electrical appliance with wet hands or when liquids are present
- Please keep the lamp and all appliances dry and clean
- Unplug the adapter when the lamp is not used
- Power off before cleaning
- Clean the lamp only with a soft dry cloth
- Never overload electrical circuits as it may cause electrical shock or fire

- 03 -

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com**Amazon JP orders:** support.jp@aukey.com

* Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issue.

- 04 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die LT-16 Touch-Control LED Lampe von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer bereit.

Lieferumfang


- Touch-Control LED Lampe
- AC-Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	LT-16
Eingangsspannung	AC 100-240V
Stromverbrauch	6W
Helligkeit	450lm
Farbtemperatur	2900-3100K
CRI	≥80Ra
Anzahl von LEDs	15 Stk. (Weißes Licht), 9 Stk. (Farbiges Licht)
Materiale	ABS + Aluminiumlegierung
Abmessungen	215 x 100mm / 8,5" x 4"
Gewicht	680g / 24oz

- 05 -

Übersichtsbild



Anleitung der Anzeige

Operation	LED-Anzeige
In die Lampe einstecken	Hellorange

- 06 -

Befehlsanleitung

Ein- und Ausschalten der Lampe

Tippen Sie kurzzeitig das Panel um das weiße Licht einzuschalten. Tippen Sie das Panel für längere Zeit, etwa 3 Sekunden um das farbige Licht einzuschalten. Wenn die Lampe im weissen Lichtmodus ist, Tippen Sie das Panel kurzzeitig bis die Lampe aus ist. Wenn die Lampe im rotierenden Farbmodus ist oder in einem speziellen Farbmodus, Tippen Sie das Panel langzeitig für etwa 3 Sekunden um die Lampe auszuschalten.

Anpassung der Helligkeit im weissen Lichtmodus

Es gibt 3 Helligkeitsstufen im weissen Lichtmodus. Tippen Sie das Panel kurzzeitig um die Helligkeit der Lampe anzupassen.

Rotieren der Farben im Farbmodus

Tippen Sie das Panel für etwa 3 Sekunden um in den Rotationsmodus zu wechseln und tippen Sie dann das Panel kurzzeitig um die gewünschte Farbe auszuwählen. Wenn die Lampe bereits in einer einzelnen Farbe eingestellt ist, Tippen Sie das Panel kurzzeitig erneut um in den Rotationsmodus zu wechseln.

Hinweis

Berührungsempfindlich. Wir empfehlen, das Sie die Lampe auf die nicht leitenden Oberflächen. Metallische müssen vermieden werden.

Achtungen

- Nicht reparieren, demontieren, oder modifizieren Sie die Lampe auf jeden Fall
- Platzieren Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen oder direkter Sonnenstrahlung
- Platzieren Sie es nicht auf unebenen sowie ungesicherten Tischen
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten AC-Netzadapter
- Verwenden Sie kein qualifiziertes oder beschädigtes Netzkabel mit der Lampe
- Berühren Sie keine elektrischen Geräte mit feuchten Händen oder wenn Flüssigkeiten vorhanden sind
- Bitte halten Sie die Lampe trocken und sauber
- Stecken Sie den Adapter aus, wenn die Lampe nicht verwendet wird

- 07 -

- Schaffen Sie die Lampe aus, bevor Sie sie reinigen
- Süben Sie die Lampe nur mit einem weichen trockenen Tuch
- Überprüfen Sie niemals die elektrischen Schaltungen, dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützung oder Garantoanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantiesorgen.

- 08 -

Merci d'avoir acheté la AUKEY LT-16 Lampe LED avec Contrôle Tactile. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'emballage


- Lampe LED avec Contrôle Tactile
- AC Adaptateur
- Mode d'Emploi
- Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	LT-16
Tension d'entrée	AC 100-240V
Consommation d'énergie	6W
Luminosité	450lm
Température de Couleur	2900-3100K
CRI	≥80Ra
Nombre de LEDs	15 pièces (lumière blanche), 9 pièces (lumière colorée)
Matériau	ABS + Alliage d'Aluminium
Dimensions	215 x 100 mm / 8,5" x 4"
Poids	680g / 24oz

- 09 -

Diagramme du Produit



Instruction de la Lumière Indiquée

Opération	Indicateur LED
Branchez la lampe	Lumière Orange

- 10 -

Instruction de Fonction

Allumer / Éteindre la lampe

Touchez légèrement le panneau pour allumer la lumière blanche. Appuyez longuement sur le panneau environ 3 secondes pour éteindre la lumière colorée. Lorsque la lampe est éteinte, touchez légèrement le panneau à nouveau jusqu'à ce que la lampe est éteinte. Lorsque la lampe est en mode de rotation de lumière colorée ou en un mode de lumière colorée spécifiée, appuyez longuement sur le panneau pendant 3 secondes pour éteindre la lampe.

Réglage de la luminosité du mode lumière blanche

Il y a 3 niveaux de luminosité en mode de lumière blanche. Touchez légèrement le panneau pour régler la luminosité de la lampe.

Rotation des couleurs au mode de lumière colorée

Touchez longuement le panneau environ 3 secondes pour passer en mode de couleur de rotation et touchez légèrement le panneau pour passer en mode de couleur spécifiée. Lorsque la lampe est en mode de lumière de couleur particulière, touchez à nouveau brièvement, pour passer en mode de la lumière colorée.

Note

Le panneau tactile est très sensible. Nous recommandons d'utiliser la lampe dans des surfaces non conductrices. Les tables en métal doivent être évitées.

Attention

- Ne pas réparer, démonter, modifier ou modifier en aucun cas
- Ne pas la placer près d'une source de chaleur ou sous le soleil direct
- Ne pas la placer sur un bureau instable ou une table non sécuritaire
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC inclus
- Ne pas utiliser l'appareil avec des cordons électriques effilochés ou endommagés
- Ne pas toucher l'appareil électrique avec les mains mouillées ou lorsque qu'il y a des liquides
- Veuillez garder la lampe et tous les appareils sec et propre
- Débranchez l'adaptateur lorsque la lampe n'est pas utilisée

- 11 -

- Éteignez avant le nettoyage
- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec
- Ne pas surcharger les circuits électriques car cela peut causer un choc électrique ou d'incendie

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

* Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 12 -

Grazie per comprare AUKEY LT-16 Lámpara LED de Control Táctil. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete


- Lámpara LED de Control Táctil
- Adaptador AC
- Manual Usuario
- Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	LT-16
Voltaje de Entrada	AC 100 - 240V
Consumo de Energía	6W
Brillo	450lm
Temperatura del Color	2900 - 3100K
CRI	≥80Ra
Cantidad de LEDs	15 Piezas (Luz Blanca), 9 Piezas (Luz de Color)
Materia	ABS + Aleación de Aluminio
Dimensiones	215 x 100mm / 8,5" x 4"
Peso	680g / 24oz

- 13 -

Diagrama del Producto



Instrucción del Indicador

Operación	Indicador LED
Conectando la lámpara	Naranja Claro

- 14 -

Instrucción de Función

Encender / Apagar la lámpara

Toque el panel por un corto tiempo para encender la luz blanca. Toque el panel por un largo tiempo de unos 3 segundos para encender la luz de color. Cuando la lámpara está en el modo de luz blanca, toque el panel por un corto tiempo hasta que la lámpara está apagada. Cuando la lámpara está en el modo de luz de color de rotación o en un modo de luz de color específico, toque el panel por un largo tiempo de 3 segundos para apagar la lámpara.

Ajustar el brillo en el modo de luz blanca

Hay 3 niveles de brillo en el modo de luz blanca. Toque el panel por un corto tiempo para ajustar el brillo de la lámpara.

Rotación de colores en el modo de luz de color

Toque el panel por un largo tiempo de unos 3 segundos para ir al modo de color de rotación y toque el panel por un corto tiempo para ir al modo de color especificado. Cuando la lámpara está en un modo de luz de color especificado, toque por un corto tiempo de nuevo para ir al modo de luz de color de rotación.

Nota

El panel táctil es muy sensible. Recomendamos usar la lámpara en superficies no conductoras. Las mesas de metal deben ser evitadas.

Precauciones

- No reparar, desmontar ni modificar en cualquier situación
- No la coloque cerca de fuente de calor o bajo la luz solar directa
- No la coloque sobre un escritorio o una mesa designat e inestable
- Utilice SÓLO el adaptador de alimentación AC suministrado
- No utilice el aparato con cables eléctricos pelados o dañados
- No toque los aparatos eléctricos con las manos mojadas o cuando haya líquidos
- Por favor, mantenga la lámpara y todos los aparatos secos y limpios
- Desconecte el adaptador cuando no se utilice la lámpara
- Apóguete antes de la limpieza

- 15 -

- Limpie la lámpara sólo con un paño suave y seco
- Nunca sobrecargue los circuitos eléctricos ya que puede causar una descarga eléctrica o un incendio

Garantía y Servicio al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon US pedidos: support.us@aukey.com

* Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio post-venta a los productos comprados directamente de AUKEY. Si ha adquirido de un vendedor diverso, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- 16 -

Grazie per acquistare l'AUKEY LT-16 LED Lampada o Control di Tocco. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, il prego di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco


- LED Lampada o Control di Tocco
- AC Adattatore
- Manuale d'uso
- Certificato di Garanzia

Specificazioni

Modello	LT-16
Tensione d'Ingresso	AC 100 - 240V
Consumo di Potenza	6W
Luminosità	450lm
Temperatura di Colore	2900 - 3100K
CRI	≥80Ra
Numero di LED	15 pezzi (Luce Bianca), 9 pezzi (Luce Colorata)
Materiale	ABS + Lega d'Aluminio
Dimensioni	215 x 100mm / 8,5" x 4"
Peso	680g / 24oz

- 17 -

Diagramma del Prodotto



Istruzione di Luce Indicata

Operazione	Indicatore LED
Collegare la lampada con la presa	Anarancio chiaro

- 18 -

Istruzione di Funzione

Accendere / Spegnere la lampada

Si prega di toccare il pannello a breve per accendere la luce bianca e toccarlo per circa 3 secondi per accendere la luce colorata.

Si prega di toccare il pannello a breve per spegnere la lampada quando essa è nella modalità di luce bianca. Si prega di toccare il pannello per 3 secondi per spegnere la lampada quando essa è nella modalità di luce colorata o rotazione o nella modalità di luce colorata specifica.

Regolare la luminosità nella modalità di luce bianca

Ci sono 3 livelli di luminosità nella modalità di luce bianca. Si prega di toccare il pannello a breve per regolare la luminosità della lampada.

Colore a rotazione nella modalità di luce colorata

Si prega di toccare il pannello per 3 secondi per entrare nella modalità di colore a rotazione, e di toccarlo a breve per entrare nella modalità di colore specificato. Quando la lampada è nella modalità di colore specificato, si può toccare di nuovo il pannello a breve tempo per entrare nella modalità di colore a rotazione.

Nota

Il pannello tattile è altamente sensibile. Si consiglia di usare la lampada sulle superfici non conduttive. Evitare i tavoli metallici.

Attenzione

- Non riparare, smontare o modificare il prodotto in qualsiasi circostanza
- Non tenerlo dalla fonte di calore o dalla luce solare diretta
- Non mettere il prodotto su un tavolo irregolare o non sicuro
- Usare SÓLO l'adattatore d'alimentazione AC in dotazione
- Non usare il dispositivo con cavi elettrici pelati o danneggiati
- Non toccare il dispositivo elettrico con le mani bagnate o con liquidi
- Tenere la lampada e tutti i dispositivi in condizione asciutta e pulita
- Scollegare l'adattatore quando la lampada non è in uso

- 19 -

- Spegnere il prodotto prima dello pulito
- Pulire la lampada solo con un panno morbido ed asciutto
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici per evitare scosse elettriche e incendi

Garanzia & Assistenza ai clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla sua regione. Si prega di inserire il suo numero d'ordine di Amazon e il modello del prodotto.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

* Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattare direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 20 -

この取扱書は、AUKEY LT-16 タッチコントロールLED ランプをご購入頂き、誠にありがとうございます。ご購入の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何かの問題は、質問させていただきます。お客様はAmazonカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。お客様の会社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容


- タッチコントロールLEDランプ
- AC電源アダプター
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

型番	LT-16
材質	ABS + アルミニウム合金
消費電力	6W
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
色温度	2900-3100K
演色性CRI	≥80Ra
光束	≥450lm
LED数	15pcs(ホワイトライト),9pcs(カラライト)
質量(本体のみ)	680g/24oz
サイズ	215 x 100mm / 8.5" x 4"

- 21 -

製品図



LEDインジケーター

オペレーション	LEDインジケーター
電源を入れる	ライトオレンジ

- 22 -

操作説明

ランプON/OFF

パネルを1秒にタッチすると、自動で点灯します。パネルを3秒にタッチするとカラライトがパネルを点灯し、消灯します。カラライト点灯の時に、パネルを3秒触れて、消灯します。

明るさ調節

点灯済みの場合に、パネルをタッチして、3段階調光できます。

交差点灯

パネルを3秒に触れて、カラライトの自動交差点灯モードに入ります。パネルを短触れて、短触れた時の点灯点灯に正します。再度パネルを触れて、自動交差点灯モードに戻ります。

ご注意

タッチパネルは非常に敏感ですので、非導電表面に置いてご使用してください。メタルテーブルは避けてください。

安全に関するご注意

- 絶対に分解・修理・改造しないでください。
- 絶対に点灯する場所や温度が高い場所に置かないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 付属の専用電源アダプター以外を使用しないでください。
- 電源コードを傷ついたり、破壊させたり、加工したりしないでください。
- 傷れた電源コードを修理しないでください。
- 製品を水につけたり、かけたたりしないでください。
- 長時間に使用しないらない場合は電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 点灯しなくなった場合は電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 使い終わったまま製品を放置しないでください。
- 仕様や範囲内で正しくご使用ください。

- 23 -

保証期間とお客サポート

何かの質問・ご質問やお問い合わせ、品質とAmazon注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い返信日に返信をさせていただきます。

Amazon 日本語: support.jp@aukey.com

* 当社は、AUKEYショップ、または弊社社員から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供いたします。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金は出来ません。ご購入の際は、アフターサービスと製品保証を確保していただき、必ずしもした事柄はご注意申し上げます。

- 24 -