

Model: LT-ST10

AUKEY

User Manual

RGB LED Desk Lamp

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Contents

English	01-04
Deutsch	05-08
Français	09-12
Español	13-16
Italiano	17-20
日本語	21-24

Thank you for purchasing the AUKEY LT-ST10 RGB LED Desk Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

RGB LED Desk Lamp
Mini-USB Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

- 01 -

Specifications

Model	LT-ST10
Brightness	200lumens (Max)
Color Temperature	6500K
Color Rendering Index	≥80Ra
Input	DC 5V 1A
Power Consumption	2W
Charging Time	5 hours
Continuous Use Time	5 hours (brightest light), 80 hours(dimmiest light)
Battery Capacity	2200mAh
LED Type	SMC2835
Number of LEDs	10
Dimensions	120 x 120 x 160mm / 4.72" x 4.72" x 6.30"
Weight	328g / 11.6oz

- 02 -

Getting Started

Connect one end of the included mini-USB cable to the charging input port of the lamp and the other end of the cable to a USB charger or charging port to charge(reed charging indicator on). Charging takes around five hours. When the lamp is fully charged, the red indicator will turn blue.

Setting Up and Using the Lamp

- Tap the power button to turn on or off the lamp.
- Tap and hold or to adjust the brightness (white light only).
- Tap and hold to cycle through a range of RGB colors, and release the button to choose the color you like.
- Tap once to enter automatic color-cycling mode. Tap the button again to stop color cycling.
- Put the lamp on a desk or hang it almost anywhere with the retractable strap.

Lighting Memory Function

The lamp switches on with the last-used brightness/color setting, so you don't need to repeat brightness/color adjustment to get your preferred setting.

- 03 -

Product Care & Use

- Do not repair, disassemble, or modify the product
- Keep away from liquids and extreme heat
- If it doesn't switch on, try increasing brightness and try charging it
- When using the hanging strap, ensure secure fixing to avoid the lamp falling

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 04 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die LT-ST10 RGB LED Schreibtischlampe von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

RGB LED Schreibtischlampe
Mini-USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Übersichtsbild

- 05 -

Spezifikationen

Modell	LT-ST10
Helligkeit	200 Lumen(max.)
Farbtemperatur	6500K
Farbwiedergabeindex	≥80Ra
Eingang	DC 5V / 1A
Stromverbrauch	2W
Ladedauer	5 Stunden
Dauerlaufzeit	5 Stunden (hellstes Licht), 80 Stunden (dunkelstes Licht)
Kapazität des Akkus	2200mAh
LED-Typ	SMC2835
Anzahl der LEDs	10
Abmessungen	120 x 120 x 160mm / 4,72" x 4,72" x 6,30"
Gewicht	328g / 11,6oz

- 06 -

Starten

Zum Aufladen, schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Mini-USB-Kabels an den Eingangsanschluss der Lampe und das andere Ende des Kabels an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss an (Ladeanzeige leuchtet rot). Die Ladung dauert rund 5 Stunden. Sobald die Lampe vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeige von rot auf blau.

Einstellung und Verwendung der Lampe

- Tippen Sie die Power-Taste um Ein-/Aus-Schalten der Lampe an
- Tippen und halten Sie oder an, um die Helligkeit (nur für Weißlicht) anzupassen
- Tippen und halten Sie an, um die RGB-Farben nach der Reihe zu durchlaufen, und lassen Sie die Taste los, um eine gewünschte Farbe auszuwählen.
- Tippen Sie einmal an, um in den automatischen Farbe-Zyklus-Modus zu wechseln. Tippen Sie die Taste wieder an, um den Zyklus zu stoppen
- Stellen Sie die Lampe auf den Schreibtisch oder sie kann mit einziehbarem Aufhängerleimen fast überall aufgehängt werden

Beleuchtung-Memory-Funktion

Die Lampe schaltet sich mit der zuletzt verwendeten Helligkeit- / Farbeinstellung ein, so Sie brauchen die Helligkeit- / Farbeinstellung nicht zu wiederholen, um eine bevorzugte Einstellung zu erreichen.

- 07 -

Produktpflege & Nutzung

- Reparieren, demontieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht
- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Wenn die Lampe sich nicht einschalten lässt, versuchen Sie die Helligkeit zu erhöhen und sie aufzuladen
- Wenn Sie den Aufhängerleimen benutzen, stellen Sie sicher, dass die Lampe sicher befestigt ist, um Herunterfallen zu vermeiden

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- 08 -

Merci d'avoir acheté la AUKEY LT-ST10 Lampe de Bureau LED RGB. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Lampe de Bureau LED RGB
Câble Mini-USB
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

- 09 -

Spécifications

Modèle	LT-ST10
Luminosité	200lumens (Max)
Température de Couleur	6500K
Indice de Rendu de Couleur	≥80Ra
Batterie	DC 5V / 1A
Consommation d'Énergie	2W
Temps de Charge	5 heures
Durée d'Utilisation Continue	5 heures (lumière la plus lumineuse), 80 heures (lumière la plus faible)
Capacité de la Batterie	2200mAh
Type LED	SMC2835
Nombre de LEDs	10
Dimensions	120 x 120 x 160mm / 4,72" x 4,72" x 6,30"
Poids	328g / 11,6oz

- 10 -

Pour Commencer

Connectez une extrémité du câble mini-USB inclus au port d'entrée de charge de la lampe et l'autre extrémité du câble à un chargeur USB ou à un port de charge pour charger (indicateur rouge de charge s'allume). La charge durera environ cinq heures. Lorsque la lampe est complètement chargée, le voyant rouge devient bleu.

Installation et Utilisation de la Lampe

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la lampe
- Appuyez et maintenez le bouton ou pour régler la luminosité (lumière blanche seulement)
- Appuyez et maintenez pour circuler à une gamme de couleurs RGB et relâchez le bouton pour choisir la couleur que vous préférez
- Touchez une fois pour activer le mode de cycle automatique de couleurs. Touchez à nouveau sur le bouton pour arrêter le cycle de couleurs
- Placez la lampe sur un bureau ou accrochez-la presque partout avec la sangle rétractile

Fonction de Mémoire d'Éclairage

La lampe s'allume avec le dernier réglage de luminosité / de couleur, vous n'avez donc pas besoin de répéter le réglage de la luminosité / de couleur pour obtenir votre réglage préféré.

- 11 -

Entretien du Produit & Utilisation

- Ne pas réparer, démonter ou modifier le produit
- Tenez à l'écart de liquides et de la chaleur extrême
- Si elle ne s'allume pas, essayez d'augmenter la luminosité et essayez de la recharger
- Lors d'utiliser la sangle suspensive, assurez-vous que la fixation est sûre pour éviter que la lampe ne tombe

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 12 -

Gracias por comprar AUKEY LT-ST10 RGB LED Lámpara de Escritorio. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

RGB LED Lámpara de escritorio
Cable Mini-USB
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

- 13 -

Especificaciones

Modelo	LT-ST10
Brillo	200 lumen (Max)
Temperatura del Color	6500K
Indice de Reproducción Cromática	≥80Ra
Entrada	DC 5V 1A
Consumo de Energía	2W
Tiempo de Carga	5 horas
Tiempo de Uso Continuo	5 horas (luz brillante), 80 horas (luz más tenue)
Capacidad de Batería	2200mAh
Tipo de LED	SMC2835
Cantidad de LEDs	10
Dimensiones	120 x 120 x 160mm / 4,72" x 4,72" x 6,30"
Peso	328g / 11,6oz

- 14 -

Empezando

Conecte un extremo del cable Mini-USB incluido al puerto de entrada de carga de la lámpara y el otro extremo del cable a un cargador USB o al puerto de carga para cargar (indicador de carga rojo encendido). La carga dura alrededor de cinco horas. Cuando la lámpara está completamente cargada, el indicador rojo se vuelve azul.

Ajustando y Usando la Lámpara

- Toque el botón de encendido para encender o apagar la lámpara
- Toque y mantenga pulsado o para ajustar el brillo (solo luz blanca)
- Toque y mantenga pulsado para recorrer un rango de colores RGB y suelte el botón para elegir el color que desea
- Toque una vez para entrar en el modo de ciclo de color automático. Toque de nuevo el botón para detener el ciclo de color
- Coloque la lámpara sobre un escritorio o colguela casi en cualquier lugar con la correa retráctil

Función de Memoria de Iluminación

La lámpara se enciende con el último ajuste de brillo / color usado, por eso, no es necesario repetir el ajuste de brillo / color para obtener el ajuste preferido.

- 15 -

Cuidado & Uso del Producto

- No repare, desmonte ni modifique el producto
- Mantenga lejos de líquidos y calor extremo
- Si no se enciende, intente aumentar el brillo e intente cargar el producto
- Cuando use la correa colgante, asegúrese de que la fijación sea segura para evitar que la lámpara caiga

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede ofrecer servicio posventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o su problema de servicio.

- 16 -

Grazie per acquistare l'AUKEY LT-ST10 RGB LED Lampada da Tavolo. Si prego di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prego di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

RGB LED Lampada da Tavolo
Cavo Mini-USB
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

- 17 -

Specificazioni

Modello	LT-ST10
Luminosità	200lumen (Max)
Temperatura di Colore	6500K
CRI	≥80Ra
Ingresso	DC 5V / 1A
Consumo di Potenza	2W
Tempo di Carica	5 ore
Tempo d'Uso Continuo	5 ore (luce più luminosa), 80 ore (luce più scura)
Capacità di Batteria	2200mAh
Tipo di LED	SMC2835
Numero di LED	10
Dimensioni	120 x 120 x 160mm / 4,72" x 4,72" x 6,30"
Peso	328g / 11,6oz

- 18 -

Dare Inizio

Collegare un'estremità del cavo Mini-USB incluso con la porta d'ingresso sulla lampada e l'altra con un caricatore USB o una porta di carica per la carica (l'indicatore di carica rosso acceso). Ci mettono circa cinque ore per la carica. Quando la lampada è caricata completamente, l'indicatore diventa dal rosso al blu.

Impostare e Usare la Lampada

- Toccare il pulsante d'accensione per accendere o spegnere la lampada.
- Toccare e tenere o per regolare la luminosità (solo luce bianca).
- Toccare e tenere per far ciclo fra una gamma di colori RGB, e rilasciare il pulsante per scegliere il colore preferito.
- Toccare una volta per entrare in modalità di colore-ciclo automatico. Toccare di nuovo il pulsante per smettere il ciclo di colore.
- Mettere la lampada su un tavolo o appendetela su qualsiasi luogo con la cinghia staccabile.

Funzione della Memoria d'illuminazione

La lampada s'accende con l'ultimo-usato modalità di luminosità / colore, quindi non c'è bisogno di ripetere il regolamento di luminosità / colore per l'impostazione preferito.

- 19 -

Cura & Uso del Prodotto

- Non riparare, smontare o modificare il prodotto
- Allontanarsi dai liquidi e dal calore estremo
- Se il prodotto non si può accendere, provare a diminuire la luminosità ed a ricaricarlo
- Quando si usa la cinghia sospesa, assicurarsi di fissare il prodotto per evitare cadute della lampada

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotto.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prego di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prego di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 20 -

この度は、AUKEY LT-ST10 RGB LEDデスクランプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何の困り・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上、お客様に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容

RGB LEDデスクランプ
ミニUSBケーブル
ユーザーマニュアル
保証カード

製品各部の名称

- 21 -

製品仕様

型番	LT-ST10
明るさ	200ルーメン(マックス)
色温度	6500K
CRI	≥80Ra
入力	DC 5V 1A
消費電力	2W
充電時間	5時間
連続使用時間	5時間(明るい光), 80時間(最も暗い光)
バッテリーの容量	2200mAh
LEDタイプ	SMC2835
LEDの数	10
寸法	120 x 120 x 160mm / 4.72" x 4.72" x 6.30"
重量	328g / 11.6oz

- 22 -

使用方法

付属のミニUSBケーブルの一端をランプの充電入力ポートに、ケーブルの他のポートをUSB充電または充電ポートに接続してください。約5時間の充電で、充電完了の通知音が鳴ります。ランプが完全に充電されると、赤いインジケータが青いに変わります。

設定と使用

- 電源ボタンをタッチしてランプがオンまたはオフにします。
- タッチとホールド または と明るさを調整します。(白い光だけ)
- タッチとホールド とRGB光は順番に変換します。ボタンを放して、好きな色を選択してください。
- にタッチして、自動に色の循環のモードになります。もう一度ボタンをタッチして、色の循環が停止します。
- 最初のうにランプを置いて、またどこでも引き込み式ストラップを掛けます。

照明メモリー機能

最後に使用した輝度/色の設定でランプが点灯しますので、好みの設定を取得する明るさ/色調整を繰り返す必要はありません。

- 23 -

ご注意

- 製品を修理、分解、改造しないでください。
- 液体や燃焼性液体を避けてください。
- 電源が入らない場合は、明るさを上げてから充電を試みてください。
- 引き込み式ストラップを使用する場合は、ランプが落ちないようにしっかりと固定してください。

保証期間とお客様サポート

何かで困り・ご質問などがございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Amazon JP注文: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEYにデフォルトで、または当社が認める販売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと保証を提供しております。他社の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関し、当社は責任を負いません。お問い合わせください。

- 24 -