

AUKEY

User Manual
Aura Lamp

Contents

English	-----	01 ~ 06
Deutsch	-----	07 ~ 12
Français	-----	13 ~ 18
Español	-----	19 ~ 24
Italiano	-----	25 ~ 30

Thank you for purchasing the AUKEY LT-ST37 Aura Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents


Aura Lamp
Remote Control
AC Adapter
User Manual
Warranty Card


Specifications

Model	LT-ST37
Brightness	100 lm
Color Temperature	3000K
Color Rendering Index	≥80Ra
Input	AC 100–240V 50/60Hz
Power Consumption	12W
Number of LEDs	72
LED Type	SMD5050
LED Lifespan	35000hrs
Operating Temperature	-20 – 40°C / -4 – 104°F
Dimensions	353 x 320 x 120mm / 13.9" x 12.6" x 4.72"
Weight	700g / 24.69oz

Note: Light specifications are given for default warm white light setting

Product Diagram





Getting Started

Using the Lamp

1. Connect one end of the included AC adapter to a wall outlet and the other end to the power input on the lamp
2. Press the power button on the remote control to turn on/off. For convenience, the lamp automatically switches on when initially connected to power

Changing Lighting Effect Modes, Speeds, and Colors

- Switch between the 6 lighting effect modes by pressing the mode button
- Switch between the 4 lighting effect speeds by pressing the left S button to decrease speed or right S button to increase speed (all modes except static mode)
- Switch colors within modes by pressing the top C button to go forward through the colors or bottom C button to go backward through the colors

Mode	Effect	Color Change Sequence
1	Static	Red – Green – Blue – Yellow – Aqua Marine – Pink – Warm White
2	Stack	Red – Green – Blue – Yellow – Aqua Marine – Pink – Warm White
3	Pulse	Red – Green – Blue – Yellow – Aqua Marine – Pink – Warm White
4	Chase	Red – Green – Blue – Yellow – Aqua Marine – Pink – Warm White
5	Three-Color Chase	Red, Blue, Green – Red, Pink, Yellow – Yellow, Green, Aqua Marine – Aqua Marine, Blue, Pink – Aqua Marine, Yellow, Pink – Red, White, Blue – Red, White, Yellow
6	Three-Color Rotate	Red, Blue, Green – Red, Pink, Yellow – Yellow, Green, Aqua Marine – Aqua Marine, Blue, Pink – Aqua Marine, Yellow, Pink – Red, White, Blue – Red, White, Yellow

Using Auto Mode

- Press the auto button once for rainbow swirl and a second time for pulse color-cycling
- When in auto mode, the top C button and bottom C button can also be used to go forward and backward through the auto lighting effect modes

Adjusting Light Brightness

- Switch down through the 4 brightness levels by pressing the brightness adjustment button (static mode only)

Lighting Memory Function

- The lamp automatically switches on with the last-used lighting setup so you don't need to set it again
- If power is disconnected, the lamp will switch on in the default warm white light setting next time

Managing & Using Presets

- Press the set button to save your current customized lighting setup as a preset for quick access any time. Lamp will flash once to indicate a preset is saved
- Press the memory button to toggle between your saved presets
- A total of up to 16 custom presets can be stored, and old presets will be replaced when the preset memory is full
- Select a preset you've saved and press the delete button to delete it. The lamp will then switch to your next preset
- If power is disconnected, presets will still be retained except for preset speed settings

Product Care & Use

- Don't repair, dismantle, or modify the product
- Keep away from extreme heat
- Switch off lamp and disconnect power cable before cleaning or when not in use for a long time
- Clean the light with only a soft, dry cloth

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Aura-Lampe LT-ST37 von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang


Aura-Lampe
Fernbedienung
Netzadapter
Bedienungsanleitung
Garantiekarte


Technische Daten

Modell	LT-ST37
Helligkeit	100 lm
Farbtemperatur	3 000 K
Farbwiedergabeindex	≥ 80 Ra
Eingang	100 – 240 V, 50/60 Hz (Wechselstrom)
Stromverbrauch	12 W
Anzahl an LEDs	72
LED-Typ	SMD5050
LED-Lebensdauer	35 000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 – 40°C
Abmessungen	353 x 320 x 120 mm
Gewicht	700 g

Anmerkung: Die Lichtspezifikationen beziehen sich auf die Standardeinstellung warmes Weißlicht.

Produktbild





Erste Schritte

Verwendung der Lampe

1. Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzadapters in eine Steckdose und das andere Ende in den Netzeingang der Lampe.
2. Drücken Sie zum Einschalten/Ausschalten den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung. Aus Komfortgründen schaltet sich die Lampe automatisch ein, wenn sie zum ersten Mal mit dem Stromnetz verbunden wird.

Änderung der Lichteffektmodi, Geschwindigkeit und Farben

- Durch Drücken der Modus-Taste können Sie zwischen 6 Lichteffektmodi wechseln
- Wechseln Sie zwischen 4 Lichteffektgeschwindigkeiten. Durch Drücken der linken S-Taste verringern Sie die Geschwindigkeit und durch Drücken der rechten S-Taste erhöhen Sie die Geschwindigkeit (alle Modi außer Statisch-Modus)
- Wechseln Sie die Farben bei den Modi. Durch Drücken der oberen C-Taste gelangen Sie zur nächsten Farbe und durch Drücken der unteren C-Taste zur vorigen Farbe

Modus	Effekt	Farbwechselfolge
1	Statisch	Rot – Grün – Blau – Gelb – Aquamarin – Rosa – Warmweiß
2	Aufbauend	Rot – Grün – Blau – Gelb – Aquamarin – Rosa – Warmweiß
3	Pulsierend	Rot – Grün – Blau – Gelb – Aquamarin – Rosa – Warmweiß
4	Abfolge	Rot – Grün – Blau – Gelb – Aquamarin – Rosa – Warmweiß
5	Dreifarbige Abfolge	Rot, Blau, Grün – Rot, Rosa, Gelb – Gelb, Grün, Aquamarin – Aquamarin, Blau, Rosa – Aquamarin, Gelb, Rosa – Rot, Weiß, Blau – Rot, Weiß, Gelb
6	Dreifarbige Rotation	Rot, Blau, Grün – Rot, Rosa, Gelb – Gelb, Grün, Aquamarin – Aquamarin, Blau, Rosa – Aquamarin, Gelb, Rosa – Rot, Weiß, Blau – Rot, Weiß, Gelb

Verwendung des Automodus

- Drücken Sie die Auto-Taste einmal für einen Regenbogenwirbel, zweimal für pulsierenden Farbzyklus
- Im Automodus können die C-Tasten oben und unten auch verwendet werden, um zwischen den Auto-Lichteffektmodi vor- und zurückzuwechseln

Einstellung der Helligkeit

- Wechseln Sie zwischen den 4 Helligkeitsstufen durch Drücken der Helligkeitsanpassungstaste (nur im Statisch-Modus)

Licht-Memory-Funktion

- Die Lampe merkt sich die Einstellung, die vor dem Ausschalten aktiviert war.
- Wird die Lampe vom Stromnetz getrennt, wird als Standardeinstellung beim nächsten Einschalten warmes Weißlicht aktiviert.

Konfiguration & Verwendung von Favoriten

- Drücken Sie die Set-Taste, um Ihre aktuelle Einstellung als Favoriten für den Schnellzugriff zu speichern. Die Lampe blinkt einmal auf, wenn der Favorit gespeichert ist.
- Drücken Sie die Memory-Taste, um zwischen Ihren gespeicherten Favoriten hin- und herzuwechseln.
- Insgesamt können 16 individuelle Favoriten gespeichert werden. Alte Favoriten werden ersetzt, sobald der Speicher voll ist.
- Wählen Sie einen gespeicherten Favoriten und drücken Sie die DEL-Taste, um ihn zu löschen. Die Lampe wechselt dann zum nächsten Favoriten.
- Wenn die Lampe nicht mit dem Strom verbunden ist, bleiben die Voreinstellungen trotzdem erhalten – ausgenommen voreingestellte Geschwindigkeitseinstellungen.

Produktpflege & Verwendung

- Produkt nicht reparieren, auseinanderbauen oder verändern.
- Von extremer Hitze fernhalten.
- Lampe vor der Reinigung oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon USA: support.us@aukey.com

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

Bestellungen über Amazon Kanada: support.ca@aukey.com

Bestellungen über Amazon Japan: support.jp@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Nous vous remercions pour l'achat de la lampe Aura AUKEY LT-ST37. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en fournissant le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Lampe Aura

Télécommande

Adaptateur CA

Manuel d'utilisation


Carte de garantie


Caractéristiques

Modèle	LT-ST37
Intensité	100 lumens
Température de couleur	3000K
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥ 80Ra
Entrée	AC 100–240 V 50/60 Hz
Consommation d'énergie	12W
Nombre de LED	72
Type de LED	SMD5050
Durée de vie de la LED	35000hrs
Température de fonctionnement	-20 – 40°C
Dimensions	353 x 320 x 120mm / 13,9 x 12,6 x 4,72 pouces
Poids	700 g

Remarque : Les caractéristiques de lumière sont données pour le réglage par défaut de la lumière blanche et chaude.

Schéma du produit





Pour commencer

Utilisation de la lampe

1. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni à une prise murale et l'autre extrémité à l'entrée d'alimentation de la lampe.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer/éteindre la lampe. Pour plus de commodité, la lampe s'allume automatiquement lors de la première connexion à l'alimentation électrique.

Changement des modes d'effet d'éclairage, des vitesses et des couleurs

- Passez d'un mode d'effet d'éclairage à l'autre en appuyant sur la touche mode.
- Passez d'une vitesse d'éclairage à l'autre en appuyant sur le bouton S gauche pour diminuer la vitesse ou sur le bouton S droit pour augmenter la vitesse (tous les modes sauf le mode statique).
- Changez de couleur à l'intérieur des modes en appuyant sur le bouton C du haut pour avancer à travers les couleurs ou sur le bouton C du bas pour reculer à travers les couleurs.

Mode	Effet	Séquence de changement de couleur
1	Statique	Rouge – Vert – Bleu – Jaune – Bleu marine – Rose – Blanc chaud
2	Tirage thermique	Rouge – Vert – Bleu – Jaune – Bleu marine – Rose – Blanc chaud
3	Clignotant	Rouge – Vert – Bleu – Jaune – Bleu marine – Rose – Blanc chaud
4	Poursuite	Rouge – Vert – Bleu – Jaune – Bleu marine – Rose – Blanc chaud
5	Trois couleurs de rétroéclairage	Rouge, bleu, vert – Rouge, rose, jaune – Jaune, vert, bleu Marine – Bleu Marine, bleu, rose – Bleu Marine, jaune, rose – Rouge, blanc, bleu – Rouge, blanc, jaune
6	Trois couleurs de rotation	Rouge, bleu, vert – Rouge, rose, jaune – Jaune, vert, bleu Marine – Bleu Marine, bleu, rose – Bleu Marine, jaune, rose – Rouge, blanc, bleu – Rouge, blanc, jaune

Utilisation du mode Auto

- Appuyez une fois sur le bouton auto pour le tourbillon arc-en-ciel, une deuxième fois pour le cycle de couleurs clignotantes.
- En mode automatique, le bouton C supérieur et le bouton C inférieur peuvent également être utilisés pour avancer et reculer dans les modes d'effet d'éclairage automatique.

Réglage de la luminosité de la lumière

- Commutation vers le bas des 4 niveaux de luminosité en appuyant sur le bouton de réglage de la luminosité (mode statique uniquement).

Fonction de mémoire d'éclairage

- La lampe s'allume automatiquement avec la dernière configuration d'éclairage utilisée afin que vous n'ayez pas besoin de la régler à nouveau.
- Si l'alimentation est coupée, la lampe s'allumera la prochaine fois avec le réglage par défaut de lumière blanche chaude.

Gestion et utilisation des préréglages

- Appuyez sur le bouton Réglage pour enregistrer votre configuration d'éclairage personnalisée actuelle sous forme de préréglage pour un accès rapide à tout moment. La lampe clignote une fois pour indiquer qu'un préréglage est sauvegardé.
- Appuyez sur la touche de mémoire pour basculer entre les préréglages sauvegardés.
- Un total de 16 préréglages personnalisés peut être stockés, et les anciens préréglages seront remplacés lorsque la mémoire de préréglage est pleine.
- Sélectionnez un préréglage que vous avez sauvegardé et appuyez sur le bouton Supprimer pour le supprimer. La lampe passera ensuite à votre prochain préréglage.
- Si l'alimentation est coupée, les préréglages seront conservés, sauf pour les réglages de vitesse préréglés.

Entretien du produit et utilisation

- Ne pas réparer, démonter ou modifier le produit.
- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême.
- Éteindre la lampe et débrancher le câble d'alimentation avant le nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec.

Garantie et service client

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous correspondant à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon US: support.us@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe: support.eu@aukey.com

Commandes sur Amazon Canada: support.ca@aukey.com

Commandes sur Amazon Japon: support.jp@aukey.com

* Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement via AUKEY. Si vous avez acheté votre produit AUKEY via un vendeur différent, veuillez contacter directement ce vendeur pour les questions de maintenance et de garantie.

Gracias por adquirir la lámpara aura AUKEY LT-ST37. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones y guárdelo para posibles consultas en el futuro. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de apoyo e indique el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido:


Lámpara aura
Control Remoto
Adaptador AC
Manual de instrucciones
Garantía


Especificaciones

Modelo	LT-ST37
Brillo	100 lm
Temperatura del color	3000K
Índice de reproducción cromática	≥80 Ra
Entrada	AC 100-240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	12 W
Número de LED	72
Tipo de LED	SMD5050
Periodo de vida del LED	35000 horas
Temperatura de funcionamiento	-20 - +40°C
Dimensiones	353 x 320 x 120 mm
Peso	700 g

Nota: Las especificaciones sobre la luz corresponden al ajuste predeterminado de blanco cálido

Diagrama del producto





Inicio rápido

Cómo utilizar la lámpara

1. Conecte un extremo del adaptador AC incluido a una toma eléctrica de pared y el otro extremo a la entrada de energía de la lámpara
2. Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encenderla y apagarla. Para mayor comodidad, la lámpara se enciende automáticamente al conectarse a la corriente eléctrica

Cómo cambiar de modo, velocidad y color de los efectos de iluminación

- Escoja entre los 6 modos de efectos de iluminación pulsando el botón de modo
- Elija entre las 4 velocidades de efectos de iluminación pulsando el botón S izquierdo para bajar la velocidad o el botón S derecho para aumentarla (en todos los modos menos el estático)
- Cambie de color en los modos pulsando el botón C superior para avanzar o el botón C inferior para retroceder entre los colores

Modo	Efecto	Secuencia de cambio de color
1	Estático	Rojo, verde, azul, amarillo, aguamarina, rosa, blanco cálido
2	Pila	Rojo, verde, azul, amarillo, aguamarina, rosa, blanco cálido
3	Latido	Rojo, verde, azul, amarillo, aguamarina, rosa, blanco cálido
4	Persecución	Rojo, verde, azul, amarillo, aguamarina, rosa, blanco cálido
5	Persecución de tres colores	Rojo, azul, verde - Rojo, rosa, amarillo - Amarillo, verde, aguamarina - Aguamarina, azul, rosa - Aguamarina, amarillo, rosa - Rojo, blanco, azul - Rojo, blanco, amarillo
6	Rotación de tres colores	Rojo, azul, verde - Rojo, rosa, amarillo - Amarillo, verde, aguamarina - Aguamarina, azul, rosa - Aguamarina, amarillo, rosa - Rojo, blanco, azul - Rojo, blanco, amarillo

Cómo usar el modo automático

- Pulse el botón automático una vez para una rotación arcoíris y la segunda vez para un ciclo de pulsación de colores
- En modo automático, puede usar los botones C superior e inferior para avanzar y retroceder entre los modos de efectos de iluminación automáticos

Cómo ajustar el brillo de la luz

- Selecciona entre los 4 niveles de brillo en alternancia descendente pulsando el botón de ajuste de brillo (solo en modo estático)

Función de memoria de iluminación

- La lámpara se enciende automáticamente con la última configuración utilizada para que no tenga que seleccionarla de nuevo
- Si se desconecta de la corriente, cuando vuelva a encenderse la lámpara se activará en el ajuste de luz blanca cálida predeterminado

Cómo administrar y usar las selecciones previas

- Pulse el botón de selección para guardar su configuración de iluminación personalizada actual como selección previa, de modo que pueda acceder a ella con rapidez en cualquier momento. La lámpara parpadeará una vez para indicar que se ha guardado una selección previa
- Pulse el botón de memoria para navegar entre las selecciones previas guardadas
- Se puede almacenar 16 selecciones previas personalizadas como el máximo, y las viejas se reemplazarán cuando la memoria preestablecida está llena
- Seleccione una selección previa que haya guardado y pulse el botón de borrar para eliminarla. La lámpara pasará a la siguiente selección previa
- Si se desconecta de la corriente, se conservarán las selecciones previas, con la única excepción de sus ajustes de velocidad

Utilización y cuidados del producto

- No repare, desmonte ni modifique el producto usted mismo
- Mantenga el producto lejos del calor extremo
- Apague la lámpara y desconecte el cable de alimentación antes de limpiarla o cuando no la utilice durante largos periodos de tiempo
- Limpie la lámpara solo con un trapo suave y seco

Garantía y atención al cliente

Para cualquier pregunta, asistencia o reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada a continuación para su zona geográfica. Por favor, indique su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon en EE. UU.: support.us@aukey.com

Pedidos de Amazon en la UE: support.eu@aukey.com

Pedidos de Amazon en Canadá: support.ca@aukey.com

Pedidos de Amazon en Japón: support.jp@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede proporcionar servicios posventa para los productos adquiridos directamente a AUKEY. Si ha adquirido su producto a otro vendedor, póngase en contacto con él directamente para cualquier tema relacionado con el servicio o la garantía.

Grazie per aver acquistato la lampada Aura AUKEY LT-ST37. Si prega di leggere il presente manuale d'uso con attenzione e di conservarlo in caso di necessità futura. Se si ha bisogno di assistenza, si prega di contattare la nostra assistenza clienti comunicando il numero del modello e il numero di ordine Amazon.

La confezione include:


Lampada Aura
Telecomando
Adattatore CA
Manuale d'uso
Garanzia


Specifiche

Modello	LT-ST37
Luminosità	100 lm
Temperatura di colore	3000K
Indice di resa cromatica	≥80 Ra
Ingresso	CA 100–240 V 50/60 Hz
Consumo di energia	12 W
Numero di LED	72
Tipo di LED	SMD5050
Durata LED	35000 ore
Temperatura operativa	-20 – 40°C
Dimensioni	353 x 320 x 120 mm
Peso	700 g

Note: le specifiche dell'illuminazione vengono fornite per impostazione predefinita con luce bianca calda.

Schema del prodotto





Per iniziare

Utilizzare la lampada

1. Collegare un'estremità dell'adattatore CA incluso ad una presa a parete e l'altra estremità all'alimentazione della lampada.
2. Premere sul pulsante di alimentazione del telecomando per accenderla/spegnerla. Per comodità, la lampada si accenderà automaticamente quando verrà collegata all'alimentazione per la prima volta.

Cambiare le modalità di illuminazione, la velocità e i colori

- É possibile scegliere tra 6 diverse modalità di illuminazione premendo sull'apposito pulsante.
- É possibile scegliere tra 4 diverse velocità di effetto luminoso premendo sul pulsante sinistro "S" per diminuirla e sul pulsante destro "S" destro per aumentarla (in tutte le modalità tranne che in quella statica).
- É possibile scegliere tra i vari colori premendo sulla parte alta del pulsante "C" per andare avanti con i colori e sulla parte bassa per tornare ai colori precedenti.

Modalità	Effetto	Sequenza di colori
1	Statico	Rosso - verde - blu - giallo - acqua marina - rosa - bianco caldo
2	Mucchio di colori	Rosso - verde - blu - giallo - acqua marina - rosa - bianco caldo
3	Pulsante	Rosso - verde - blu - giallo - acqua marina - rosa - bianco caldo
4	Inseguimento	Rosso - verde - blu - giallo - acqua marina - rosa - bianco caldo
5	Susseguirsi di tre colori	Rosso, blu, verde - rosso, rosa, giallo - giallo, verde, acqua marina - acqua marina, blu, rosa - acqua marina, giallo, rosa - rosso, bianco, blu - rosso, bianco, giallo
6	Rotazione di tre colori	Rosso, blu, verde - rosso, rosa, giallo - giallo, verde, acqua marina - acqua marina, blu, rosa - acqua marina, giallo, rosa - rosso, bianco, blu - rosso, bianco, giallo

Selezionare la modalità automatica

- Premere sul pulsante automatico una volta per avere un vortice dai colori arcobaleno, una seconda volta per un ciclo di colori pulsanti
- Quando la lampada è in modalità automatica, il pulsante C può essere utilizzato (sia con la parte superiore che inferiore), per andare avanti e indietro tra le varie modalità di illuminazione disponibili.

Regolare la luminosità

- È possibile scegliere tra i 4 livelli di luminosità premendo sull'apposito pulsante per la regolazione (solo in modalità statica).

Funzione di memoria luminosa

- La lampada si accenderà automaticamente nella modalità di illuminazione impostata durante l'ultimo utilizzo, perciò non si dovrà impostarla nuovamente.
- Se l'alimentazione è scollegata, una volta riaccesa, la lampada avrà impostata automaticamente una luce bianca calda predefinita.

Gestire e utilizzare il set di impostazioni

- Premere sul pulsante delle impostazioni per salvare la tipologia di illuminazione scelta come predefinita e potervi accedere velocemente ogni volta. La lampada lampeggerà una volta per indicare che la pre-impostazione è stata salvata.
- Premere sul pulsante di memoria per scegliere tra le diverse pre-impostazioni salvate.
- Si possono salvare fino ad un totale di 16 impostazioni personalizzate e quelle già salvate in passato possono essere sostituite quando la memoria è piena
- Selezionare un'impostazione salvata e premere sul pulsante di cancellazione per cancellarla. La lampada passerà poi all'impostazione successiva.
- Se l'alimentazione è scollegata, le impostazioni rimarranno comunque salvate ad eccezione delle impostazioni di velocità preimpostate.

Cura ed utilizzo del prodotto

- Non riparare, smontare o modificare il prodotto.
- Tenere lontano da fonti di calore estreme.
- Spegnerne la lampada e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirla o quando non è in uso per molto tempo.
- Pulire la luce utilizzando solo un panno morbido e asciutto.

Garanzia e supporto clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito corrispondente alla propria zona. Si prega di includere il numero di ordine Amazon e il numero del modello di prodotto.

Ordini Amazon US: support.us@aukey.com

Ordini Amazon EU: support.eu@aukey.com

Ordini Amazon CA: support.ca@aukey.com

Ordini Amazon JP: support.jp@aukey.com

*Attenzione: AUKEY può assicurare un servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se l'acquisto è stato effettuato da un venditore diverso, si prega di contattare quest'ultimo per problemi relativi al servizio o alla garanzia.

Model: LT-ST37

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



RoHS
Made in China

