

Model: GM-32

# AUKEY

## User Manual GPS Antenna

AUKEY International Ltd.  
www.aukey.com | support@aukey.com  
No.102, Building P09, Electronics Trade Center  
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District  
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



Made in China

### Contents


English	01-03
Deutsch	04-06
Français	07-09
Español	10-12
Italiano	13-15

Thank you for purchasing the AUKEY GM-32 GPS Antenna. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

#### Package Contents

- GPS Antenna
- User Manual
- Warranty Card

#### Product Diagram




#### Getting Started

**External GPS Antenna is an additional accessory for the AUKEY DR01 1080p Dash Cam (sold separately).** It provides accurate position and speed data to the DR01 that is saved and displayed on recorded videos. This extended information may support your case in any driving disputes or incidents.


- 01 -

1. Install the GM-32 in the top center of your windshield beside the Dash Cam



2. Power off the Dash Cam and connect the GM-32 to the GPS Input Port (labeled with a chain links symbol) on the Dash Cam

**Note:** Be careful not to incorrectly plug into the AV Output Port



- 02 -

3. Power on Dash Cam. A red "T" will appear in the upper right corner of the screen while the GM-32 is establishing satellite lock. This will be replaced by a green "G" when a lock is established. Then the GM-32 will automatically embed your GPS coordinates and speed in all video recordings

**Note:** Speed is displayed in kilometers or miles per hour (setting available on DR01 in later firmware versions; update as needed)

#### Updating Dash Cam Firmware

Additional features and performance improvements are available for the Dash Cam through firmware updates. Ensure you have the latest firmware version for the fullest and best experience using the DR01 and GM-32.

1. Check your Dash Cam firmware version in the "Version" section of the "Settings" menu
2. Check the latest DR01 firmware .exe (executable) file version on [www.aukey.com/downloads](http://www.aukey.com/downloads)
3. Update Dash Cam firmware if a later version is available. Download the instructions file with the firmware update file for update guidance

#### Warranty & Customer Support

For questions, support or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** support.us@aukey.com

**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com

**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com

**Amazon JP orders:** support.jp@aukey.com

\*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.


- 03 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUKEY GM-32 GPS-Antenne entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

#### Lieferumfang

- GPS-Antenne
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

#### Diagramm des Produkts




#### Starten

**Externe GPS-Antenne ist ein zusätzliches Zubehör für die AUKEY DR01 1080p Dash-Cam (separat erhältlich).** Es liefert genaue Positions- und Geschwindigkeitsdaten für das DR01, die gespeichert und in aufgenommenen Videos angezeigt werden. Diese erweiterten Informationen können Ihnen Fall bei allen Streitigkeiten oder Zwischenfällen unterstützen.


- 04 -

1. Installieren Sie das GM-32 an der oberen Mitte von Ihrer Windschutzscheibe neben der Dash-Kamera



2. Schalten Sie die Dash-Kamera aus und schließen Sie das GM-32 an den GPS-Eingangsanschluss (mit einem Kettengliedsymbol gekennzeichnet) auf der Dash-Kamera an

**Hinweis:** Selen Sie vorsichtig, nicht in den AV-Ausgangsanschluss einzustecken



- 05 -

3. Schalten Sie Dash-Kamera ein. Ein rotes „T“ erscheint an der oberen rechten Ecke des Bildschirms, während der GM-32 eine Satellitensperre einrichtet. Es wird mit einem grünen „G“ ersetzt, sobald eine Sperre eingerichtet ist. Dann wird das GM-32 Ihre GPS-Koordinaten und Geschwindigkeit in allen Video-Aufnahmen einbetten

**Hinweis:** Die Geschwindigkeit wird in Kilometern oder Meilen pro Stunde angezeigt (Einstellung zur Verfügung auf DR01 in späteren Firmware-Versionen; bei Bedarf aktualisieren)

#### Aktualisierung der Dash-Kamera-Firmware

Zusätzliche Funktionen und Leistungsverbesserungen stehen für die Dash-Kamera über Firmware-Updates zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version für die volle und beste Erfahrung mit dem DR01 und GM-32 haben.

1. Überprüfen Sie die Firmware-Version Ihrer Dash-Kamera, die sich in der Sektion „Version“ von Menü „Settings“ befindet
2. Überprüfen Sie die neueste Firmware.exe (ausführbares Programm) File Version auf [www.aukey.com/downloads](http://www.aukey.com/downloads)
3. Aktualisieren Sie die Firmware der Dash-Kamera, falls eine neuere Version verfügbar ist. Laden Sie die Anleitung mit Firmware-Update-Datei für Anleitung der Aktualisierung herunter

#### Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

**Bestellungen über Amazon Europa:** support.eu@aukey.com

\*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.


- 06 -

Merci d'avoir acheté la AUKEY GM-32 GPS Antenne. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

#### Contenu de l'Emballage

- GPS Antenne
- Mode d'Emploi
- Carte de Garantie

#### Diagramme du Produit




#### Pour Commencer

**L'Antenne GPS externe est un accessoire supplémentaire pour la AUKEY DR01 1080p Caméra de Voiture (vendue séparément).** Il fournit la position précise et des données codées à DR01 qui est enregistré et affiché sur les vidéos enregistrées. Cette information étendue peut soutenir votre cause dans tous les conflits ou incidents de conduite.


- 07 -

1. Installez le GM-32 dans la centre du haut de votre pare-brise à côté de la Caméra de Voiture



2. Éteignez la Caméra de Voiture et connectez la GM-32 au port d'entrée GPS (marqué avec un symbole de chaînette) sur la Caméra de Voiture

**Note:** veuillez ne pas brancher incorrectement dans le Port de Sortie AV



- 08 -

3. Allumez la Caméra de Voiture. Un "T" Rouge apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran lorsque la GM-32 établit le verrouillage satellite. Ceci sera remplacé par un "G" vert lorsque le verrouillage est établi. Ensuite, la GM-32 intégrera automatiquement vos coordonnées GPS et la vitesse et tous les enregistrements vidéos

**Note:** La vitesse est affichée en kilomètre ou en mille par heure (réglage disponible sur DR01 dans les versions ultérieures du firmware, renouvelez si nécessaire)

#### Renouveler le Firmware de Caméra de Voiture

Des fonctions supplémentaires et des améliorations de performances sont disponibles pour Caméra de Voiture grâce à renouveler le firmware. Assurez-vous que vous disposez la dernière version du firmware pour la plus complète et la meilleur utilisation de DR01 et GM-32.

1. Vérifiez la version de votre firmware de Caméra de Voiture dans la section "Version" du menu "Settings"
2. Vérifiez la dernière version de la DR01 firmware.exe (exécutable) de DR01 sur [www.aukey.com/downloads](http://www.aukey.com/downloads)
3. Renouvelez le firmware de Caméra de Voiture si une version ultérieure est disponible. Téléchargez le fichier d'instructions avec le fichier renouvelé du firmware pour obtenir des instructions renouvelées

#### Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

**Amazon EU commandes:** support.eu@aukey.com

\*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.


- 09 -

Gracias por comprar AUKEY GM-32 Antena GPS. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

#### Contenidos del Paquete

- Antena GPS
- Manual Usuario
- Tarjeta de Garantía

#### Diagrama del Producto




#### Empezando

**La Antena GPS Externa es un accesorio adicional para AUKEY DR01 1080p Cámara Grabadora para Coche (se vende por separado).** Proporciona posiciones y velocidades de datos exactas a la cámara DR01 que se guardan y muestran en los videos grabados. Esta información extendida puede apoyar su caso en cualquier disputa o incidente de conducción.


- 10 -

1. Instale la antena GM-32 en el centro superior de su parabrisa junto a la Cámara Grabadora



2. Apague la Cámara Grabadora y conecte la antena GM-32 al Puerto de Entrada GPS (etiquetado con un símbolo de eslabones de cadena) en la Cámara Grabadora

**Note:** Tenga cuidado de no enchufar incorrectamente en el Puerto de Salida AV



- 11 -

3. Encienda la Cámara Grabadora. Aparecerá un signo "T" rojo en la esquina superior derecha de la pantalla mientras la antena GM-32 está estableciendo un bloqueo de satélite. Esto será reemplazado por un "G" verde cuando se establezca un bloqueo. A continuación, la antena GM-32 incorporará automáticamente sus GPS coordenadas y velocidad en todas las grabaciones de video

**Note:** La velocidad se muestra en kilómetros o millas por hora (ajuste disponible en la cámara DR01 en versiones posteriores de firmware, puede actualizar según sea necesario)

#### Actualización de Firmware de la Cámara Grabadora

Las características adicionales y los mejoramientos de rendimiento están disponibles para la Cámara Grabadora a través de las actualizaciones de firmware. Asegúrese de que tenga la última versión de firmware para la experiencia más completa y mejor usando la cámara DR01 y la antena GM-32.

1. Compruebe su versión de firmware de la Cámara Grabadora en la sección "Version" del menú "Settings"
2. Compruebe la última versión del archivo de firmware .exe (ejecutable) de la cámara DR01 en [www.aukey.com/downloads](http://www.aukey.com/downloads)
3. Actualice el firmware de la Cámara Grabadora si está disponible una versión posterior. Descargue el archivo de instrucciones con el archivo de actualización de firmware para obtener instrucciones de actualización

#### Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

**Amazon EU pedidos:** support.eu@aukey.com

\*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.


- 12 -

Grazie per acquistare l'AUKEY GM-32 GPS Antenna. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattarci il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

#### Contenuti del Pacco

- GPS Antenna
- Manuale d'Uso
- Certificato di Garanzia

#### Diagramma del Prodotto




#### Dare Inizio

**La GPS Antenna Esterna è un accessorio aggiuntivo per l'AUKEY DR01 1080p Videocamera da Auto (venduta separatamente).** Il prodotto provvede la posizione precisa e i dati di velocità alla DR01 che vengono conservati e mostrati sul video registrati. Questa informazione estesa può supportare il Suo caso in qualsiasi controversia di guida o incidente.


- 13 -

1. Installare la GM-32 nel centro in alto del Suo parabrezza accanto alla Videocamera da Auto.



2. Spegnerne la Videocamera da Auto e collegare la GM-32 con la Porta d'ingresso GPS (segnata con un simbolo di catena) sulla Videocamera da Auto.

**Note:** Fare attenzione a non inserire la GM-32 nella Porta d'Uscita AV



- 14 -

3. Accendere la Videocamera da Auto. Un "T" rosso apparirà in alto a destra dello schermo mentre la GM-32 stabilisce una connessione con il satellite. Poi "T" viene sostituito da una "G" verde quando la connessione è stabilita con successo. Poi la GM-32 inserisce automaticamente le Sue coordinate GPS e la velocità in tutte le registrazioni di video.

**Note:** La velocità viene mostrata in km/h o in mph (si può impostare sulla DR01 con la versione di firmware più recente, aggiornare il firmware se è necessario)

#### Aggiornare il Firmware della Videocamera da Auto

Le caratteristiche aggiuntive e i miglioramenti di prestazioni sono disponibili per la Videocamera da Auto tramite l'aggiornamento di firmware. Assicurarsi che la versione di firmware sia più recente per l'ottima prestazione quando si usano la DR01 e la GM-32.

1. Controllare la versione di firmware della Sua Videocamera da Auto nella sezione "Versione" del menu "Impostazioni"
2. Controllare il firmware.exe più recente di DR01 (eseguibile) su [www.aukey.com/downloads](http://www.aukey.com/downloads)
3. Aggiornare il firmware della Videocamera da Auto se c'è l'ultima versione disponibile. Scaricare il file d'istruzione e il file d'aggiornamento come la guida d'aggiornamento.

#### Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

**Ordini di Amazon EU:** support.eu@aukey.com

\*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 15 -