

AUKEY

User Manual

2-in-1 Wireless Transmitter & Receiver

MODEL: BR-C14

Contents

English ----- 01-07
Deutsch ----- 08-14
Francés ----- 15-21
Español ----- 22-28
Italiano ----- 29-35
日本語 ----- 36-42

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No. 102, Building P09, Electronics Trade Center
Huizhan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, P.R. China



Thank you for purchasing the AUKEY BR-C14 2-in-1 Wireless Transmitter & Receiver.
Package Contents: 2-in-1 Wireless Transmitter & Receiver, 3.5mm Audio Cable, Micro-USB Cable, User Manual, Warranty Card.
Product Diagram: 1. Jack-function button, 2. LED Indicator, 3. Volume +/- Head Track, 4. Volume +/- Previous/Next Track, 5. Microphone, 6. Micro-USB Port, 7. Mode Switch, 8. Device Switch, 9. 3.5mm Audio Jack.

Getting Started
Please fully charge your product before first use. To charge, connect the product to a USB charger or laptop with the included Micro-USB cable.
Choose Receiver or transmitter mode before turning on the BR-C14.

Pairing
Receiver Mode
1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm jack on the BR-C14, and connect the other end of the cable to your audio equipment.
Transmitter Mode
1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm jack on the BR-C14, and connect the other end of the cable to your TV, stereo receiver, CD player, or MP3 player.

Notes
The BR-C14 will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no device is paired.
Simultaneously Pairing with Two Devices
1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the BR-C14 with Device A.
Controls & LED Indicator
Simultaneously press and hold the Volume + and the Volume - buttons for 2 seconds to turn on/off the BT function on an Apple device.

Making phone call
Press the Multifunction Button once.
Press and hold the Multifunction Button for 2 seconds.
Press the Multifunction Button once.
Press and hold the Multifunction Button for 2 seconds.

LED Indicator Status table
Blue LED: Receiver pairing mode, Receiver connected
Green LED: Receiver pairing mode, Transmitter connected
Red LED: Low battery - Time to Recharge
Charging: Fully charged

Reset
After the BR-C14 is connected, press and hold the Device Switch button until the red LED flashes once or twice.
Warranty & Customer Support
For questions, assistance or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region.

Yemen Gıda için satın alınan AUKEY BR-C14 2-in-1 Dönüştürülebilir Gönderici ve Alınanlar.
Lütfen bu belge ile ilgili destek gerektirmeyen soruları önceden çözünüz.
Lütfen ürününüzü kullanırken dikkatli olun ve kullanımı için verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen ürününüzü kullanırken dikkatli olun ve kullanımı için verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Starten
Leiden Sie dithe in het Product voor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Vor dem Laden des Produkts vollständig aufladen.
Wählen Sie vor dem Einschalten des BR-C14 den Empfänger- oder Sender-Modus aus.

Kopplung Empfänger-Modus
Schließen ein Ende vom mitgelieferten 3,5mm Audiokabel an den 3,5mm Anschluss von BR-C14 an und schließen das andere Ende vom Kabel an Ihrem Fernseher, Stereo-Empfänger, CD-Player, oder MP3-Player an.
Wählen den Empfänger-Modus aus und schließen das BR-C14 ein.

Hinweise
Das BR-C14 wird sich automatisch nach 5 Minuten im Kopplungsmodus ausschalten, wenn kein Gerät gepaart ist.
Gleichzeitige Kopplung mit zwei Geräten
1. Befolgen Sie die Anweisungen in der "Kopplung"-Funktion, um das BR-C14 mit Gerät A zu koppeln.
2. Sobald gepaart, schließen die Kopplung-Funktion vom Gerät B und drücken den Geräteschalter erneut.

Anrufe tätigen
Drücken die Multifunktions-taste einmal.
Drücken die Multifunktions-taste doppelt.
Drücken die Multifunktions-taste einmal.
Drücken die Multifunktions-taste doppelt.

LED-Anzeige Status table
Blau LED: Empfänger-Kopplungs-Modus, Empfänger verbunden
Grüne LED: Empfänger-Kopplungs-Modus, Sender-Kopplungs-Modus
Rotes LED: Niedrige Ladung - Zeit zum Aufladen
Ladezeit: Vollständig aufgeladen

Zurücksetzen
Nachdem das BR-C14 gepaart ist, halten den Geräteschalter gedrückt, bis die LED wieder einmal blinkt.
Garantie & Kundendienst
Für Anfragen, Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie eine über die Produktmodelle, Seriennummer, Kaufdatum und den Namen des Käufers an.

Merci d'avoir acheté le AUKEY BR-C14 Transmetteur & Récepteur Sans Fil 2-en-1.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur et le garder dans un endroit sûr pour référence future.
Assurez-vous de bien lire ce manuel avant de commencer à utiliser le produit.

Pour Commencer
Veuillez charger complètement votre produit avant la première utilisation.
Après avoir chargé complètement votre produit, choisissez le mode d'opération.
Appuyez et maintenez la touche multifonctionnelle pendant 4 secondes pour allumer le mode.

Appariage Mode de Récepteur
Connectez une extrémité du câble audio 3,5mm inclus au jack 3,5mm du BR-C14 et branchez l'autre extrémité du câble à votre équipement audio (casque, téléviseur, haut-parleurs).
Mode de Transmettreur
Connectez une extrémité du câble audio 3,5mm inclus au jack 3,5mm du BR-C14 et branchez l'autre extrémité du câble à votre appareil audio (casque, lecteur CD ou lecteur MP3).

Notes Le BR-C14 éteindra automatiquement après 5 minutes en mode d'appariage s'il n'y a aucun appareil appairé.
Appairer avec Deux Dispositifs Simultanément
1. Suivez les instructions dans la section "Appariage" pour appairer le BR-C14 à un Dispositif A.
2. Une fois appairé, activez la fonction Audio A avec le Dispositif B et appuyez une fois sur le bouton Multifonctionnel.
Contrôle et Indicateur LED
Appuyez et maintenez simultanément les boutons Volume et Volume pendant 2 secondes pour activer / désactiver la fonction Siri sur un dispositif Apple.

Faire des appels Répondre / Terminer un appel
Appuyez sur le bouton Multifonctionnel une fois.
Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes.
Appuyez sur le bouton Multifonctionnel une fois.
Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes.

Indicateur LED État table
LED bleue clignote: Mode d'appariage du récepteur
LED verte clignote: Mode d'appariement du transmetteur
LED rouge clignote: Batterie faible - Temps de recharge
LED orange clignote: Recharge
LED rouge éteint: Complètement chargé

Réinitialisation
Après le BR-C14 est connecté, appuyez et maintenez le bouton de Commande de Dispositif jusqu'à ce que la LED clignote une fois pour réinitialiser.
Garantie & Service Client
Pour questions, assistance ou réclamations de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région.

Ocasión por comprar AUKEY BR-C14 2-in-1 inalámbrico Transmisor & Receptor.
Por favor, leer atentamente el manual usuario y conservarlo para futura consulta.
Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.

Empereando
Por favor, cargar completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
Para cargar, conecte el dispositivo a un cargador USB o un ordenador portátil mediante el cable Micro-USB incluido.
Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos para encender / apagar. Después de apagar, por favor, espere 5 segundos antes de cambiar de modos.

Emparejamiento Modo de Receptor
Conecte un extremo del cable de audio de 3,5mm incluido al conector de 3,5mm del BR-C14. Luego conecte el otro extremo del cable al equipo de audio (auriculares, teléfono, altavoces).
Modo de Transmisor
Conecte un extremo del cable de audio de 3,5mm incluido al conector de 3,5mm del BR-C14. Luego conecte el otro extremo del cable al televisor, receptor de audio, reproductor de CD o reproductor de MP3.

Notes Le BR-C14 se appairera automatiquement después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no se encuentran dispositivos emparejados.
Apparejar Dos Dispositivos Al Mismo Tiempo
1. Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para emparejar el BR-C14 con el Dispositivo A.
2. Una vez emparejado, active la función inalámbrica del Dispositivo B pulse una vez el botón multifunción.
Control e Indicador LED
Pulse y mantenga pulsado simultáneamente los botones de Volumen + y Volumen - durante 2 segundos para activar / desactivar la función Siri en un dispositivo Apple.

Hacer llamadas telefónicas
Pulse una vez el botón Multifunción.
Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos.
Pulse una vez el botón Multifunción.
Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos para conectar entre el dispositivo A y el teléfono para hacer conversaciones.

Indicador LED Estado table
LED azul parpadea: Modo de emparejamiento del receptor
LED verde parpadea: Modo de emparejamiento del transmisor
LED rojo parpadea: Batería Baja - Tiempo para Cargar
LED naranja parpadea: Carga
LED rojo apagado: Completamente cargado

Reiniciar
Después de que el BR-C14 haya sido conectado, pulse y mantenga pulsado el interruptor del Dispositivo hasta que el LED rojo parpadee una vez para reiniciar.
Garantía y Soporte al Cliente
Para preguntas, asistencia o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros a la siguiente dirección que se corresponde con su región.

Guida per aver acquistato AUKEY BR-C14 2-in-1 Inalambriore Trasmettitore & Ricevitore Wireless.
Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per le consultazioni future.
Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto clienti al numero di modello del prodotto o il numero di ordine di Amazon.

Per Iniziare
Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, assicurarsi che sia completamente carico.
Per caricare, collegare il dispositivo a un caricabatterie USB o a un laptop con il cavo Micro-USB fornito.
Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 4 secondi per accendere / spegnere il prodotto.
Dopo lo spegnimento, attendere 5 secondi prima di cambiare il modo.

Appaiamento Modalità di Ricevitore
Collegare un'estremità del cavo d'audio di 3,5mm incluso al Jack di 3,5mm sul BR-C14, e collegare l'altra estremità del cavo al suo apparecchio audio (cassonetti, stereo, altoparlanti).
Modalità di Trasmissione
Collegare un'estremità del cavo d'audio di 3,5mm al Jack di 3,5mm sul BR-C14, e collegare l'altra estremità del cavo al TV, ricevitore stereo, lettore CD o lettore MP3.

Nota Le BR-C14 si aggiornerà automaticamente dopo 5 minuti in modalità di appaiamento se nessun dispositivo viene appaiato.
Appareil Contemporaneamente Deux Dispositifs
1. Suivez les instructions de la section de "Appariement" pour appairer le BR-C14 au Dispositif A.
2. Une fois apparié, activez la fonction sans-fil du Dispositif B en appuyant une fois sur le bouton Multifonctionnel.
Contrôle et Indicateur LED
Pulse y mantenga pulsado simultáneamente los botones de Volumen + y Volumen - durante 2 segundos para activar / desactivar la función Siri en un dispositivo Apple.

Téléfonner
Pour répondre / terminer une chamada
Appuyez sur le bouton Multifonctionnel une fois.
Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes.
Appuyez sur le bouton Multifonctionnel une fois.
Appuyez et maintenez le bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes.

Indicador LED Estado table
LED azul intermite: Modo de emparejamiento de recepción
LED verde intermite: Modo de emparejamiento de transmisión
LED rojo intermite: Batería Baja - Tiempo para Cargar
LED naranja intermite: Carga
LED rojo apagado: Completamente cargado

Reset
After the BR-C14 is connected, press and hold the Device Switch button until the red LED flashes once or twice.
Warranty & Customer Support
For questions, assistance or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region.

この説明書は、AUKEY BR-C14 2-in-1 ワイヤレス送信機 & 受信機について、説明しています。
必ず説明書をよく読んでお読みください。必要に応じて大切に保管してください。
お客様がご不明な点がございましたら、お問い合わせセンターまでお問い合わせください。

準備について
製品の使用を開始する前に、必ずフル充電されていることを確認してください。
フル充電するには、付属のケーブルで電源アダプターまたは充電器に接続してください。
製品を起動するには、電源ボタンを4秒間押し続けてください。
電源をオフにした後、再起動するまで5秒間待機してください。

ペアリング
1. 付属の3.5mmオーディオケーブルの一端を、製品に付属の3.5mmジャックに接続し、もう一端をテレビ、ステレオ受信機、CDプレーヤーなどに接続してください。
2. AUKEY BR-C14の受信機モードを選択してください。
3. AUKEY BR-C14のペアリングモードを選択してください。
4. 接続されているデバイス（オーディオプレーヤーなど）の電源をオンにし、AUKEY BR-C14の受信機モードを選択してください。
5. パーキンソン病の患者は、医師の指示に従ってください。

注
ペアリングモードで5分間ペアリングが行われない場合は、自動的にペアリングが中断されます。
Bluetooth機能は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。
Bluetooth機能を使用する場合は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。
Bluetooth機能を使用する場合は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。
Bluetooth機能を使用する場合は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。

電話をする
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。

LEDインジケータ ステータス table
LEDが点滅: 受信機モードのペアリング
LEDが点滅: 送信機モードのペアリング
LEDが点滅: 充電不足 - 充電の必要
充電中: 充電完了

リセット
AUKEY BR-C14が接続された後、デバイススイッチボタンを押し続けると、赤いLEDが1回または2回点滅します。
保証とカスタマーサポート
お問い合わせ、サポート、保証請求については、お客様の地域に応じた以下の住所またはメールアドレスに連絡してください。

2-in-1 Wireless Transmitter & Receiver
3.5mm Audio Cable
Micro-USB Cable
User Manual
Warranty Card

Bluetooth-Modus
1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5mm Audiokabels mit dem 3,5mm-Anschluss von BR-C14 und schließen das andere Ende des Kabels an Ihrem Fernseher, Stereo-Empfänger, CD-Player oder MP3-Player an.

注意
Bluetooth-Modusで5分間ペアリングが行われない場合は、自動的にペアリングが中断されます。
Bluetooth機能は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。
Bluetooth機能を使用する場合は、Bluetooth機能を使用しない場合は、自動的に電源がオフになります。

電話をする
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。

電話をする
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。
応答 / 通話を終了するには、一度だけマルチ機能ボタンを押します。

LEDインジケータ ステータス table
LEDが点滅: 受信機モードのペアリング
LEDが点滅: 送信機モードのペアリング
LEDが点滅: 充電不足 - 充電の必要
充電中: 充電完了

リセット
AUKEY BR-C14が接続された後、デバイススイッチボタンを押し続けると、赤いLEDが1回または2回点滅します。
保証とカスタマーサポート
お問い合わせ、サポート、保証請求については、お客様の地域に応じた以下の住所またはメールアドレスに連絡してください。