

Model: BT-C1

AUKEY

User Manual

Wireless Transmitter

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CHN

CE

RoHS

Made in China

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

日本語

01-07

08-14

15-21

22-28

29-35

36-42

Thank you for purchasing the AUKEY BT-C1 Wireless Transmitter. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Wireless Transmitter
Micro-USB Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

Micro-USB Charging Port

LED Indicator

Multi-Function Button

3.5mm Audio Plug

Specifications

Model	BT-C1
Technology	BT 3.0, A2DP
Frequency Range	2.4GHz - 2.48GHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 70dB
Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Continuous Use Time	7 hours
Battery Type	Li-Polymer (200mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Dimensions	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
Weight	39g / 1.38oz

Getting Started

Please fully charge your product before first use. To charge, connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable. When the red LED indicator turns off, your BT-C1 is fully charged and ready for use. Charging takes around 1.5 hours.

Powering On / Off

- To power on, press and hold the multi-function button for 3 seconds, and the LED indicator will flash blue once every second
- To power off, press and hold the multi-function button for 3 seconds, and the LED indicator will flash red once

Pairing

Starting with your transmitter powered off

- Plug this product into your audio output device (TV, computer, CD player, MP3 player, or other that doesn't have wireless function)
- Press and hold the multi-function button for 5 seconds until the LED indicator starts flashing blue rapidly

LED Indicator

LED Indicator	Status
Blue flashing twice every 4 seconds	Connected / Playing Music
Blue flashing once every second	Disconnected / Standby
Blue flashing rapidly	Pairing mode
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Red turns off (after charging)	Fully charged

Product Care & Use

- Please keep away from liquids and extreme heat

Do not use headphones or speakers of high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.
Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AUKEY BT-C1 Drahtlosen Transmitter entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie bitte dann Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Drahtloser Transmitter
Micro-USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Diagramm des Produkts

Micro-USB-Ladeanschluss

LED-Anzeige

Multifunktions-taste

3,5mm Audio-Stecker

Spezifikationen

Modell	BT-C1
Technologie	BT 3.0, A2DP
Frequenzbereich	2.4GHz - 2.48GHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 70dB
Eingang	DC 5V
Ladezeit	1,5 Stunden
Kontinuierliche Gebrauchszeit	7 Stunden
Typ des Akkus	Li-Polymer (200mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Abmessungen	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
Gewicht	39g / 1.38oz

Starten

Vollständig aufladen Sie Ihr Produkt vor dem ersten Gebrauch. Zum Aufladen, schließen Sie den Transmitter an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss mithilfe von dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote LED-Anzeige erlischt, ist Ihr BT-C1 vollständig aufgeladen und bereit für Gebrauch. Die Ladung dauert rund 1,5 Stunden.

Ein / Ausschalten

- Zum Einschalten, halten Sie die Multifunktions-taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige blau einmal jede Sekunde blinken
- Zum Ausschalten, halten Sie die Multifunktions-taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige rot einmal blinken

Kopplung

Starten Sie mit Ihrem Transmitter ausgeschaltet

- Stecken Sie dieses Produkt in Ihr Audioausgabegerät (TV, Computer, CD-Spieler oder andere), das keine Kopplungsfunktion besitzt
- Halten Sie die Multifunktions-taste für 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige blau schnell zu blinken startet
- Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Ihren kopplung-kompatiblen Audogerät (wie drahtlose Kopfhörer oder Lautsprecher)

LED-Anzeige

LED-Anzeige	Status
Blau zweimal alle 4 Sekunden blinken	Gekoppelt / Musik wiedergeben
Blau einmal jede Sekunde blinken	Getrennt / Standby
Blau schnell blinken	Kopplungsmodus
Rot blinken	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Rot erlöschen (nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten und extremer Hitze fern

* Verwenden Sie die Kopfhörer oder Lautsprecher bei hoher Lautstärke über längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice

Für alle Fragen, Unterstützung oder Garantiegesprächen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Händler/den zuständigen Fragen oder Garantiegesprächen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY BT-C1 Transmetteur Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec votre numéro de modèle et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'emballage

Transmetteur Sans Fil
Câble Micro-USB
Mode d'emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

Port de Charge Micro-USB

Indicateur LED

Bouton Multifonctionnel

Pièce Audio 3,5 mm

Spécifications

Modèle	BT-C1
Technologie	BT 3.0, A2DP
Gamme de Fréquence	2.4GHz - 2.48GHz
Rapport Signal-bruit	≥ 70dB
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	1,5 heures
Durée d'utilisation Continue	7 heures
Type de Batterie	Li-Polymère (200mAh)
Gamme de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Dimensions	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
Poids	39g / 1.38oz

Four Commencer

Vous devez complètement votre produit avant la première fois d'utilisation. Pour charger, connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus. Lorsque l'indicateur LED rouge s'éteint, votre BT-C1 est complètement chargé et prêt à travailler. La charge dure environ 1,5 heures.

Allumer / Éteindre

- Pour allumer, appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera en bleu une fois par seconde
- Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera en rouge une fois

Appareillage

Connecter et allumer votre transmetteur est éteint

- Branchez ce produit dans votre appareil audio de sortie (TV, ordinateur, lecteur de CD, lecteur MP3, ou autre) qui n'a pas de fonction sans fil
- Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote rapidement en bleu
- Activez la fonction d'appareillage de votre appareil audio compatible sans fil (comme les écouteurs sans fil ou un haut-parleur)

Indicateur LED

Indicateur LED	État
Bleu clignote deux fois toutes les 4 secondes	Connecté / Jouer musique
Bleu clignote une fois par seconde	Déconnecté / En veille
Bleu clignote rapidement	Mode d'appareillage
Rouge clignote	Batterie faible
Rouge	En train de charger
Rouge s'éteint (après avoir chargé)	Complètement chargé

Entretien du Produit & Utilisation

- Évitez d'écart de liquides, de chaleur extrême

* N'utilisez pas les écouteurs ou les haut-parleurs à volume élevé pendant longtemps, car cela peut causer des dommages ou des pertes auditives permanentes

Garantie & Service Client

Pour des questions, solutions ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.
Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY BT-C1 Transmisor Inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y el número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Transmisor Inalámbrico
Cable Micro-USB
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Puerto de Carga Micro-USB

Indicador LED

Botón Multifunción

3.5mm Conector de Audio

Especificaciones

Modelo	BT-C1
Tecnología	BT 3.0, A2DP
Rango de Frecuencia	2.4GHz - 2.48GHz
Relación Señal-Ruido	≥ 70dB
Entrada	DC 5V
Tiempo de Carga	1,5 horas
Tiempo de Uso Continuo	7 horas
Tipo de Batería	Litio-Polímero (200mAh)
Rango de Funcionamiento	Hasta 10m / 33ft
Dimensiones	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
Peso	39g / 1.38oz

Empezando

Si prego di caricare completamente il prodotto prima del primo uso. Per la carica, collegato con un caricatore a una porta di carica USB tramite il cavo Micro-USB incluso. Quando l'indicatore LED rosso si spegne, il Suo BT-C1 è caricato completamente ed è pronto per l'uso. Ci mettono circa 1,5 ore per la carica.

Encender / Apagar

- Para encender, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos, y el indicador LED parpadeará en azul una vez cada segundo
- Para apagar, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos, y el indicador LED parpadeará en rojo una vez

Emparejamiento

Comenzando con el transmisor apagado

- Enchufe este producto en su dispositivo de salida de audio (TV, ordenador, reproductor de CD, reproductor de MP3 u otro) que no tiene la función inalámbrica
- Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que el indicador LED comience a parpadear rápidamente en azul
- Active la función de emparejamiento de su dispositivo de audio compatible inalámbrico (como los auriculares o los altavoces inalámbricos)

Indicador LED

Indicador LED	Estado
Azul parpadeara das veces cada 4 segundos	Conectado / Reproduci la música
Azul parpadeara una vez cada segundo	Desconectado / En espera
Azul parpadeara rápidamente	Modo de emparejamiento
Rajo parpadear	Batería baja
Rajo	Cargando
Rajo apagado (después de la carga)	Completamente cargado

Cuidado & Uso del Producto

- Por favor, mantenga el producto alejado de líquidos y calor extremo

* No use los auriculares o los altavoces a alto volumen durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños o pérdidas permanentes de oído

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.
Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*No favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede ofrecer servicio posterior a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usó ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per aver acquistato l'AUKEY BT-C1 Wireless Transmittore. Si prego di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prego di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Wireless Transmittore
Cavo Micro-USB
Manuale d'uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Porta di Carica Micro-USB

Indicatore LED

Pulsante di Multifunzione

3.5mm Spina Audio

Specificazioni

Modello	BT-C1
Tecnologia	BT 3.0, A2DP
Gamma di Frequenza	2.4GHz - 2.48GHz
Rapporto Segnale-Rumore	≥ 70dB
Ingresso	DC 5V
Tempo di Carica	1,5 ore
Tempo d'Uso Continuo	7 ore
Tipo di Batteria	Li-Polymer (200mAh)
Gamma d'Operazione	Fino a 10m / 33ft
Dimensioni	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
Peso	39g / 1.38oz

Dare Inizio

Si prego di caricare completamente il Suo prodotto prima del primo uso. Per la carica, collegato con un caricatore a una porta di carica USB tramite il cavo Micro-USB incluso. Quando l'indicatore LED rosso si spegne, il Suo BT-C1 è caricato completamente ed è pronto per l'uso. Ci mettono circa 1,5 ore per la carica.

Accendere / Spegnerre

- Per l'accensione, tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e l'indicatore LED lampeggerà in blu ogni secondo
- Per lo spegnimento, tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e l'indicatore LED lampeggerà una volta in rosso

Appaiamento

Inizio con il Suo transmettore spento

- Inserire questo prodotto nel Suo dispositivo d'uscita audio (TV, computer, lettore CD, Lettore MP3, ecc.) che non dispone della funzione wireless
- Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 5 secondi finché l'indicatore LED inizi a lampeggiare velocemente in blu
- Attivare la funzione d'appaiamento del Suo dispositivo audio compatibile con wireless (come auricolari o altoparlanti wireless)

Indicatore LED

Indicatore LED	Stato
Lampeggia in blu due volte ogni 4 secondi	Collegato / Trasmissione di Musica
Lampeggia in blu ogni secondi	Scollegato / Standby
Lampeggia velocemente in blu	Modalità d'Appaiamento
Lampeggia in rosso	Batteria Scarica
Rosso	Caricando
Rosso spento (dopo la carica)	Caricato completamente

Cura & Uso del Prodotto

- Si prego di allontanarsi dai liquidi e dal calore estremo

* Non usare auricolari o altoparlanti ad alto volume per lunghi periodi, ciò può causare danno o perdita permanente all'udito

Garanzia & Assistenza al Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prego d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e il modello del prodotto.
Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prego di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prego di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY BT-C1 ワイヤレス トランスミッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かの質問と質問がございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。

パッケージ内容

ワイヤレス トランスミッター
Micro-USBケーブル
取扱説明書
保証カード

各部分の名称

Micro-USB充電ポート

LEDインジケータ

マルチファンクションボタン

3.5mm オーディオプラグ

仕様

型番	BT-C1
テクノロジー	BT 3.0, A2DP
周波数範囲	2.4GHz - 2.48GHz
S/N比	≥ 70dB
入力	DC 5V
充電時間	1.5時間
連続使用時間	7時間
バッテリータイプ	リチウムポリマー(200mAh)
最大通信距離	最大10m / 33ft
サイズ	55 x 25 x 11mm / 2.17" x 0.98" x 0.43"
重量	39g / 1.38oz

充電について

初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のUSBケーブルのUSB端子をUSB充電器に接続して、Micro USB端子を本体のMicro USB充電ポートに接続してください。充電完了になったら、赤LEDが消灯になります。充電には約1.5時間かかります。

電源 ON/ OFF

- 電源 ONにする：マルチファンクションボタンを約3秒押し続け、赤LEDが毎秒ごとに1回点滅します。
- 電源OFFにする：マルチファンクションボタンを約3秒押し続け、赤LEDが1回点滅します。

ペアリング

本製品の電源をOFFにしてください。

- 本製品の3.5mmオーディオプラグをワイヤレス機器に付けないオーディオ出力デバイス(テレビ、コンピュータ、CDプレーヤー、MP3プレーヤーなど)に接続してください。
- マルチファンクションボタンを約3秒押し続け、赤LEDが速く点滅します。

LEDインジケータ

LEDインジケータ	ステータス
赤LEDが4秒ごとに2回点滅します	ペアリング完了 / 再生中
赤LEDが毎秒ごとに1回点滅します	接続断 / スタンバイ中
赤LEDが速く点滅します	ペアリングモード
赤LEDが点滅します	充電中
赤LEDが点灯します	充電完了
赤LEDが消灯になります	充電完了

基本操作とLED表示

- 3.ペアリングしたいオーディオ機器(ワイヤレスヘッドホンまたはスピーカー)のペアリング機能をお願いします。
- 4.ペアリング完了になったら、赤LEDが4秒ごとに1回点滅します。

取り扱い上の注意

- 液体がある場所や、高温に温度が高くなるような場所で使わないでください。
- 長い時間でイヤホンまたはスピーカーを高音で使わないでください。長久後の聴覚障害あるいは損傷を招く恐れがあります。

保証とアフターサービス

製品について、何らかの質問と質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日に返信をさせていただきます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEYがショッップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品、盗品、偽品に関しては購入先へお問い合わせください。