

AUKEY

User Manual

CD Slot Magnetic Phone Mount

Thank you for purchasing the AUKEY HD-C40 CD Slot Magnetic Phone Mount. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
 CD Slot Magnetic Phone Mount
 Circular Metal Plate
 Rectangular Metal Plate
 User Manual
 Warranty Card

Product Diagram

- EN -

Getting Started

- Loosen the screw to easily slide the mounting grips into your car's CD slot; then tighten the screw.
- Loosen the mount pivot lock. Choose the desired angle for your phone and tighten the nut again.
- Slip the circular metal plate (for small phones) or the rectangular metal plate (for big phones) between your phone and phone case (adhere to the case if desired) or carefully adhere the plate to the back of your phone.
- Place your phone on the car mount so that it magnetically attaches.

Please Note: If you use wireless charging (for compatible phones), the metal plate might interfere with charging. If so, remove the metal plate before charging.

Warranty & Customer Support
 For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- EN -

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY HD-C40 CD-Schlitz Magnetische Handy-Halterung. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
 CD-Schlitz Magnetische Handy-Halterung,
 Kreisförmige Metallplatte
 Rechteckige Metallplatte
 Bedienungsanleitung
 Garantiekarte

Produkt-Diagramm

- DE -

Starten

- Lösen die Schraube, um den CD-Schlitz-Befestigungsgriff in den CD-Schlitz Ihres Autos leicht zu rutschen; dann befestigen die Schraube.
- Lösen die Pivot-Sperre der Halterung. Wählen einen gewünschten Winkel für Ihr Handy und befestigen die Mutter wieder.
- Legen die kreisförmige Metallplatte (für kleine Handys) oder die rechteckige Metallplatte (für große Handys) zwischen Ihr Handy und Ihre Handy-Hülle (auf die Hülle kleben, falls gewünscht) ein oder kleben die Platte direkt auf die Rückseite Ihres Handys.
- Legen Ihr Handy an die Kfz-Halterung, so dass es magnetisch befestigt.

Bitte Beachten: Wenn Sie induktive Ladung (für kompatible Handys) verwenden, könnte die Metallplatte die Ladung stören. Wenn ja, entnehmen bitte die Metallplatte vor der Ladung.

Bitte Beachten: Wenn Sie induktive Ladung (für kompatible Handys) verwenden, könnte die Metallplatte die Ladung stören. Wenn ja, entnehmen bitte die Metallplatte vor der Ladung.

Garantie & Kundendienst
 Für Fragen, Unterstützungen, oder Garantiesprüche, kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Amazon EU Bestellungen: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantiesprüche.

- DE -

Merci d'avoir acheté le AUKEY HD-C40 Support Magnétique de Téléphone à Fente CD. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
 Support Magnétique de Téléphone à Fente CD
 Plaque Métallique Circulaire
 Plaque Métallique Rectangulaire
 Mode d'Emploi
 Carte de Garantie

Diagramme du Produit

- FR -

Pour Commencer

- Deserrez la vis pour glisser facilement les poignées de montage dans la fente CD de votre voiture; et puis serrez la vis.
- Deserrez le verrou de pivot de montage. Choisissez l'angle désiré pour votre téléphone et serrez l'écrou à nouveau.
- Glissez la plaque métallique circulaire (pour les petits téléphones) ou la plaque métallique rectangulaire (pour les grands téléphones) entre votre téléphone et le boîtier du téléphone (adhérez au boîtier si vous le souhaitez) ou bien adhérez la plaque au dos de votre téléphone.
- Placez votre téléphone sur le support de voiture de sorte qu'il se fixe magnétiquement.

Veuillez noter que: Si vous utilisez la recharge sans fil (pour les téléphones compatibles), la plaque métallique pourrait interférer la charge. Si dans le cas, retirez la plaque métallique avant de charger le téléphone.

Garantie & Service Client
 Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou questions de garantie.

- FR -

Model: HD-C40

AUKEY International Ltd.
 www.aukey.com | support@aukey.com
 No.102, Building P09, Electronics Trade Center
 Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
 Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Gracias por comprar AUKEY HD-C40 Soporte Magnético de Móvil para Ranura de CD. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete
 Soporte Magnético de Móvil para Ranura de CD
 Placa Metálica Redonda
 Placa Metálica Rectangular
 Manual Usuario
 Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

- ES -

Empezando

- Aloje el tornillo para deslizar fácilmente las empuñaduras de montaje en la ranura de CD de su coche; A continuación, apriete el tornillo.
- Aloje el bloqueo de pivote de montaje. Elija el ángulo deseado para su móvil y apriete nuevamente la tuerca.
- Deslice la placa metálica redonda (para móviles pequeños) o la placa metálica rectangular (para móviles grandes) entre su móvil y la funda del móvil (adhiera a la funda si lo desea) o adhiera cuidadosamente la placa a la parte posterior de su móvil.
- Coloque su móvil sobre el soporte de coche de modo que se conecte magnéticamente.

Por favor, tenga en cuenta: Si usa la carga inalámbrica (para móviles compatibles), la placa metálica podría interferir con la carga. Si es así, quite la placa metálica antes de la carga.

Garantía & Soporte al Cliente
 Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- ES -

Grazie per acquistare l'AUKEY HD-C40 Supporto di Telefono Magnetico a Fessura CD. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco
 Supporto di Telefono Magnetico a Fessura CD
 Piastra Metallica Circolare
 Piastra Metallica Rettangolare
 Manuale d'Uso
 Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

- IT -

Dare Inizio

- Svitare la vite per far scivolare le prese di montaggio facilmente nella fessura CD della Sua auto; poi avvitare la vite.
- Svitare il blocco di perno di montaggio. Scegliere l'angolo desiderato per il Suo telefono e serrare di nuovo il dado.
- Far scivolare la piastra metallica circolare (per piccoli telefoni) o quella rettangolare (per grandi telefoni) tra il Suo telefono e la custodia di telefono (aderirà alla custodia se necessario) o aderire attentamente la piastra sul retro del Suo telefono.
- Mettere il Suo telefono sul supporto da auto cosicché s'attacchi magneticamente.

Si Prega di Notare: Se si usa la carica wireless (per telefoni compatibili), la piastra metallica potrebbe interferire la carica. Se è così, rimuovere la piastra metallica prima della carica.

Garanzia & Assistenza ai Clienti
 Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- IT -

このAUKEY HD-C40 CDスロット用マグネット式スマホホルダーをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。何かの不明なところがありましたら、品番と注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容
 CDスロット用マグネット式スマホホルダー
 円形の金属板
 長方形の金属板
 マニュアル
 保証書

各部の名称

- JP -

使用方法

- スクリューをゆるめて、自動車のCDスロットにスライドして後で、スクリューを締めてください。
- ノブを緩めて、適切な角度を選択して、再度ナットを締めてください。
- お使いの携帯電話の背面に金属板を貼り、または携帯電話とケースの間に(必要に応じてケースに付着する)金属板を配置してください。
- マグネットホルダーに携帯を設置して、角度を調整して使用してください。

ご注意: ワイヤレスチャージャーを使用する場合に、金属板は充電に妨げる可能性があります。もしそうなら、充電する前に金属プレートを取り外してください。

保証期間とお客サポート
 何かご問題・ご質問などがございましたら、品番と注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Amazon JP注文: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しては購入先へお問い合わせ下さい。

- JP -