AUKEY

User Manual 10000mAh Power Bank

AUKEY International Ltd. www.aukey.com | support@aukey.com No.102, Building P09, Electronics Trade Center Huanan City, Pinghu Town, Longgang District Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CEF© RoHS & X


Hi. Thank you for purchasing the AUKEY 10000mAh Power Bank. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please

Package Contents

Micro-USB Cable (30CM)

Product Diagram 1. USB Output 1

2. Flashlight
3. USB Output 2 4. Power Button



Specifications

Model	PB-N42
Capacity	10000mAh 37Wh
Battery Type	Lithium Ion Battery
Output 1	DC 5V 1A
Output 2	DC 5V 2.1A
Micro USB Input	DC 5V 2.1A
Dimension	3.54" x 3.14" x 0.86" (90x80x22mm)
Weight	227 ± 10g

Battery Level

Press the power button to check re-"•"Bright; "o"not Bright; Color: Blue

battery level ≤25% 26%-50% 51%--75% 76%--99% 100%

Charging & Recharging

2. Connect other end of USB cable to USB output port on PB-N42 Power Bank.

Contents

English	01~03
Deutsch	04~06
Français	07~09
Español	10~12
Italiano	13~15
日本語	16~18
Italiano	13~15

3. Press the power button to start charging.

To recharge your Power Bank please use a USB charging adapter capable of outputting 5V 2A for faster results or 5V 1A for average results. We recommend AUKEY charging adapters: J

Flashlight

Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn on/off the flashlight.

Caution

Charge your PB-N42 at least once every 3 months. Please keep away from liquid and extreme heat. Dispose of battery according to local environmental law. Do not charge your devices while charging the Power Bank.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product

Amazon UK orders: support.uk@aukey.com Amazon CA orders: support.ca@aukey.com


* Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or

Hallo! Vielen Dank für den Kauf der AUKEY 10000mAh PowerBank. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanteitung sorgfältig durch und bewahren diese im sicheren Platz für zukünfitge Referenz, Sollten Sie irgendeine Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte unserem Kunden-Support mit Ihrem Produktmodell Nummer und Amazon Bestellnummer.

Packungsinhalt

Mikro-USB Kabel (30cm) Bedienungsanleitung

Produkt Diagramm USB Ausgang 1
 Flashlight
 USB Ausgang 2



Spezifikation

wodell	PB-N42
Kapazität	10000mAh 37Wh
Batterie Typ	Lithium Ion Batterie
Ausgang 1	DC 5V 1A
Ausgang 2	DC 5V 2.1A
Mikro USB Eingang	DC 5V 2.1A
Dimension	3.54" x 3.14" x 0.86" (90x80x22mm)
Gewicht	227 ± 10g

Batteriestand

den überigen Batteriestand durch LED Indikator leuchten überprüfen

"Hell; "o"Nicht Hell;	Farbe: Blau				
LED Indikator	0000	•000	••00	•••	••••
batteriestand	≤25%	26%50%	51%75%	76%99%	100%

Aufladen& Wiederaufladen USB Kabel mit Ladeport Ihrem Gerät verbinder

2. Ende des anderem USB Kabel mit USB Ausgang Port auf PB-N42 PowerBank verbinden.

Zum Wiederaufladen, bitte ein USB Ladekabel Adapter mit 5V 2A Ausgang für schnellere Leistung oder 5V 1A für durchschnittliche Leistung verwenden. Wir empfehlen AUKEY Ladeadapter :)

- Laden Sie Ihre PB-N42 mindestens einmal alle 3 Monate auf
- Bitte halten Sie dem weg von Flüssigkeit und extremer Hitze
 Zum Entsorgen der Batterie laut lokalen Umweltrecht Laden Sie Ihre Geräte nicht auf, während der Aufladung der PowerBank

Garantie& Kunden-Support

Für Fragen, Hille, Unterstützung oder Garantieanspruch, bitte kontaktieren Sie uns unter der unten angegebenen Adresse, die mit Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und Produktmodellnummer.

* Achten Sie bitte, AUKEY kann Kundendienst nach Verkauf nur den Produkten anbieten, die direkt von Aukey verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie dem direkt für Ersatz oder Anspruch.

Pour recharger votre batterie externe, veuillez utiliser un adaptateur USB de charge qui est capable de sorlir 5V 2A pour des résultats plus rapides ou 5V 1A pour des résultats moy vous recommandons les adaptateurs de charge AUKEY :]

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes pour allumer / éteindre


Introduction Bonjour, merci d'avoir acheté la AUKEY 10000mAh Batterie Externe. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr pour la référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe de soutien avec votre numéro de modèle et le numéro

de commande Amazon Contenu de l'emballage

AUKEY 10000mAh Batterie Exte Câble Micro-USB (30CM) Mode d'emploi

Schéma du Produit

3. Sortie USB 2



Spécifications

Modèle	PB-N42
Capacité	10000mAh 37Wh
Type de Batterie	Batterie Lithium Ion
Sortie 1	DC 5V 1A
Sortie 2	DC 5V 2.1A
Sortie Micro USB	DC 5V 2.1A
Dimension	3.54" x 3.14" x 0.86" (90x80x22mm)
Poids	227 ± 10g

Niveau de Batterie rez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie restante indiqué par le

voyant indicateur LED.

"•"Lumineux; "o"Non-lumineux; Couleur: Bleu

Charge & Rechargement 2. Connectez l'autre extrémité du câble USB au port de sortie USB de Batterie Externe PB-N42.

Précaution Veuillez aarder loin du liquide et de la chaleur extrême

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à charger

Jetez la batterie conformément à la loi de l'environr Ne pas charger vos appareils tout en chargeant la Batterie Externe.

Garantie et Service Client Pour des questions, l'assistance, le soutien, ou les demandes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse c-i-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modète.

Voyant Clignotant

* Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement à partir de AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez les contacter directement pour les questions de service ou de garantie.

- 09 -


Introducción

Hola. Gracias por comprar el AUKEY 10000mAh Cargador de Bateía Externa. Por favor, lea atentamente el manual de usuario y guardarlo en un sitio seguro para futuras consultas. Si demontrate el minimo de basario y gondanto en la sina segura para habita consultar necesita caulquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte con el núm de modelo del producto y el número de orden de Amazon.

Contenido del paquete AUKEY 10000mAh Carg

Micro-USB Cable (30CM) Diagrama del Producto

1. USB Salida 1



Especificaciones

Modelo	PB-N42
Capacidad	10000mAh 37Wh
Tipo de Batería	Li-ion Batería
Salida 1	DC 5V 1A
Salida 2	DC 5V 2.1A
Micro USB Entrada	DC 5V 2.1A
Dimensión	3.54" x 3.14" x 0.86" (90x80x22mm)
D	207 + 10~

- 08 -

Nivel de batería ninar el nivel de batería restante por la luz del indicador

LED. "•"Brillante; "o"no Brille	,	
LED Indicador	0000	

51%---75% 26%--50% nivel de ≤25%

Carga y Recarga

1. Conecte el cable USB al puerto de carga del dispositivo.

2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de salida PB-N42 Cargador de Bateía

3. Pulse el botón de encendido para iniciar la carga.

Para recargar el Cargador de Bateía Externa por favor utilice un adaptador de carga USB capaz de dar salida 5V 2A para obtener resultados más rápidos o 5V 1A para los resultados promedios. Recomendamos el adaptadore de carga AUKEY :)

Linterna Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender / apagar la

Preocupación

Carga su PB-N42 al menos una vez cada 3 meses.
Por favor, mantenga alejado del cator y líquido extrema.
Arregle las baterías de acuerdo con la legislación medioam No cargue sus dispositivos mientras se carga el Cargador de Bateía Externa.

Garantía & Soporte al cliente Para cualquier duda, apoyo, o las reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que se corresponde a su región. Por favor, incluye su número de orden del pedido y el número de modelo del producto en Amazon.

directamente de AUKEY. Si usted ha comprado al vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre los problemas de servicio o de garantía.

Introduzione


Buongiorno. Grazie per il Suo acquisto di AUKEY Caricabatteria Portafile di 10000mAh. Si prega di leggere con attenzione questo manuale e teneto bene per il riferimento futuro. Se ha bisogno di ulteriori assistenze, si prega di contattare il nostro Supporto al Cliente con il numero di modello

Contenuti di Confezione Cavo Micro-USB (30cm)

Diagramma di Prodotto Uscita USB 1
 Torcia elettrica

Manuale d'Uso

3. Uscita USB 2



Specificazioni	
Modello	PB-N42
Capacità	10000mAh 37Wh
Tipo di batteria	Batteria Lithium Ion
Uscita 1	DC 5V 1A
Uscita 2	DC 5V 2,1A
Ingresso Micro USB	DC 5V 2,1A
Dimensioni	3,54" x 3,14" x 0,86" (90x80x22mm)

Live∎o di Capacità

otenza per controllare la capacità residua della batteria indicata dalla

227 ± 10g

spia LED. "•"Luminosa, "o"non	Luminosa, C	Colore: Blu			
Indicatore LED	0000	•000	••00	•••	••••
Capacità	≤25%	26%50%	51%75%	76%99%	100%

 Collegare il cavo USB alla porta di ricarica del dispositivo. 2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta d'uscita USB del PB-N42 Caricabatteria

Per ricaricare il Caricabatteria Portatile, è possibile utilizzare un adattatore USB di ricarica con

l'uscita 5V 2A per ottenere una ricarica più vetoce o con l'uscita 5V 1A per una ricarica media. Raccomandiamo gli adattatori di ricarica di AUKEY:). Premere e tenere premuto il bottone di potenza per 2-3 secondi in modo da accendere o

Attenzione Caricare il PB-N42 almeno una volta ogni 3 mesi.

Tenerlo lontano da liquidi o calore estremo.

Garanzia & Supporto al Cliente Per domande, assistenze, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo con la Sua ragione, il numero d'ordine di Amazon e il numero di modello del pr

アダプタをお推薦いたします。)

フラッシュライト

direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo


この度AUKEY 10000mAh モバイルパッテリーをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこ の取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。何かの不明なところがございましたら、、お気軽に当社のお客様サービスセンターsupport.jp@aukey.com にお問い合わせください。そして、アマゾンの注文番号と製品モデルをご提供ください。

製品図 1. USB出力1 2. フラッシュライト

3. USB 出力 2

4. 電源ボタン

取扱説明書



型番 バッテリタイプ リチウムイオン電池 出力1 DC 5V 1A 出力2 DC 5V 2.1A サイズ 3.54" x 3.14" x 0.86" (90x80x22mm)

 $227\pm10\text{g}$

電池残量

重量

電源ボタンを押し、LEDライトによって電池残量を示されます。

●"点灯、"○"消灯。	カラー: ブルー	-			
LEDライト	0000	•000	••00	•••	••••
電池残量	≤25%	26%50%	51%75%	76%99%	100%

充電& 再充電 1. お使いのデバイスの充電ポートにUSBケーブルを接続します。

2. PB-N42 モバイルバッテリーのUSB出力ポートにケーブルのUSBインタフェースを接続します。 3. 電源ボタンを押し、充電を開始します。

電源ボタンを2-3秒に長押し、フラッシュライトをオフ/オンにします。 ・ 少なくともPB-N42を3カ月に1回充電してください。

- 液体や極端なಷさを避けてください。

- 地域の環境法律に従っていたリーシーを再棄してください。

- モンイバルケッテリーを充電しながら、お使いのデバイスを充電しないでください。 保証&カスタマーサポート 例のご問題・ご質問、ヘルプサポート、および保証請求などがございましたら、ご注文番号と商品の型番を記 入した上で、当社support.jp@aukey.comまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げ Amazon UK orders: support.uk@aukey.com Amazon CA orders: support.ca@aukey.com * 当社がAukeyから購入した製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売 業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。