

AUKEY

User Manual 10050mAh Power Bank

Thank you for purchasing the AUKEY PB-N52 10050mAh Power Bank. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
10050mAh Power Bank
Micro-USB Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Model	PB-N52
Capacity	10050mAh 37.2Wh
Battery type	Lithium Polymer
Micro-USB Input	DC 5V 2A
USB Output 1 2	5V 2.1A Max
Dimensions	90 x 62 x 22mm / 3.54" x 2.48" x 0.87"
Weight	170g / 6oz

Getting Started
Charging the Power Bank
Please fully charge your power bank before using for the first time.
1. Connect the micro-USB charging cable to a USB charger or charging port.
2. Connect the other end to the micro-USB input part of the power bank.
3. Unplug the power bank when fully charged (all four blue LEDs stay on).

Charging Your Device
1. Press the power button once to check remaining battery level.
2. Connect the charging cable to your device's charging port.
3. Connect the other end to a USB charging port on the PB-N52.
4. Unplug your device when fully charged.

Using the Built-In Flashlight
Hold the power button for 3 seconds to turn on/off the flashlight.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Charge your PB-N52 at least once every 3 months
- Do not charge your devices while charging the power bank
- Dispose of battery according to local environmental law

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US order: support.us@aukey.com
Amazon EU order: support.eu@aukey.com
Amazon CA order: support.ca@aukey.com
Amazon JP order: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf von Powerbank PB-N52 mit 10050mAh von AUKEY. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
Powerbank 10050mAh
Micro-USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produkt-Diagramm

Technische Daten

Modell	PB-N52
Kapazität	10050mAh 37.2Wh
Akku-Typ	Lithium-Polymer
Micro-USB-Eingang	DC 5V 2A
USB-Ausgang 1 2	5V 2.1A Max.
Abmessungen	90 x 62 x 22mm / 3,54" x 2,48" x 0,87"
Gewicht	170g / 6oz

Starten
Powerbank aufladen
Laden Sie bitte Ihre Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
1. Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeport an.
2. Schließen Sie das andere Ende an den Micro-USB-Eingangspart von der Powerbank an.
3. Ziehen Sie die Powerbank aus, wenn vollständig aufgeladen ist (alle vier blaue LEDs leuchten auf).

Ihr Gerät aufladen
1. Drücken Sie den Netzschalter einmal, um den übrigen Akkustand zu checken.
2. Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeport Ihres Geräts an.
3. Schließen Sie das andere Ende an den USB-Ladeport auf dem PB-N52 an.
4. Ziehen Sie Ihr Gerät aus, wenn vollständig aufgeladen ist.

Eingebaute Taschenlampe benutzen
Halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe ein/auszuschalten.

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie sie von Flüssigkeiten und extremer Hitze weg
- Laden Sie Ihr PB-N52 mindestens einmal alle 3 Monate auf
- Laden Sie nicht Ihre Geräte auf, während des Ladevorgang der Powerbank
- Entsorgen Sie das Akku laut des lokalen Umweltrecht

Garantie & Kundenservice
Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundenservice bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté la AUKEY PB-N52 10050mAh Batterie Externe. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
10050mAh Batterie Externe
Câble Micro-USB
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

Spécifications

Modèle	PB-N52
Capacité	10050mAh 37.2Wh
Type de Batterie	Lithium Polymère
Entrée Micro-USB	DC 5V 2A
Sortie USB 1 2	5V 2.1A Max
Dimensions	90 x 62 x 22mm / 3,54" x 2,48" x 0,87"
Poids	170g / 6oz

Pour Commencer
Charger la Batterie Externe
Veuillez charger complètement votre batterie externe avant d'utiliser pour la première fois.
1. Connectez le câble de charge Micro-USB à un chargeur USB ou à un port de charge.
2. Connectez l'autre extrémité au port d'entrée Micro-USB de la batterie externe.
3. Débranchez la batterie externe quand elle est complètement chargée (les quatre LED bleues restent allumées).

Charger Vos Appareils
1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie restante.
2. Branchez le câble de charge au port de charge de votre appareil.
3. Connectez l'autre extrémité du câble au port de charge USB du PB-N52.
4. Débranchez votre appareil lorsqu'il est complètement chargé.

Model: PB-N52

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Utilisation de la Lampe de Poche Intégrée
Maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer / éteindre la lampe de poche.

Entretien du Produit & Utilisation

- Tenez à l'écart des liquides et de la chaleur extrême
- Chargez votre PB-N52 au moins une fois tous les 3 mois
- Ne chargez pas vos appareils pendant la charge de la batterie externe
- Traitez la batterie conformément à la loi environnementale locale

Garantie & Service Client
Pour des questions, des soutiens ou des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY PB-N52 10050mAh Banco de Energía. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete
10050mAh Banco de Energía
Cable Micro-USB
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Especificaciones

Modelo	PB-N52
Capacidad	10050mAh 37.2Wh
Tipo de Batería	Litio Polímero
Entrada Micro-USB	DC 5V 2A
Salida USB 1 2	5V 2.1A Max
Dimensiones	90 x 62 x 22mm / 3,54" x 2,48" x 0,87"
Peso	170g / 6oz

Empezando
Cargando el Banco de Energía
Por favor, cargue completamente su banco de energía antes de usarlo por primera vez.
1. Conecte el cable de carga Micro-USB a un cargador USB o puerto de carga.
2. Conecte el otro extremo al puerto de entrada Micro-USB del banco de energía.
3. Desenchufe el banco de energía cuando esté completamente cargado (todos los cuatro LEDs azules permanecen encendidos).

Cargando Su Dispositivo
1. Pulse el botón de encendido una vez para verificar el nivel de batería restante.
2. Conecte el cable de carga al puerto de carga de su dispositivo.
3. Conecte el otro extremo a un puerto de carga USB del PB-N52.
4. Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado.

Usando la Linterna Incorporada
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar la linterna.

Cuidado & Uso del Producto

- Mantenga lejos de líquidos y calor extremo
- Cargue su PB-N52 al menos una vez cada 3 meses
- No cargue los dispositivos mientras carga el banco de energía
- Elimine la batería según la legislación ambiental local

Garantía & Soporte al Cliente
Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per acquistare l'AUKEY PB-N52 10050mAh Caricabatteria Portatile. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco
10050mAh Caricabatteria Portatile
Cavo Micro-USB
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Specificazioni

Modello	PB-N52
Capacità	10050mAh 37.2Wh
Tipo di Batteria	Polimeri di Litio
Ingresso Micro-USB	DC 5V 2A
Uscita USB 1 2	5V 2.1A Max
Dimensioni	90 x 62 x 22mm / 3,54" x 2,48" x 0,87"
Peso	170g / 6oz

Dare Inizio
Caricare il Caricabatteria Portatile
Si prega di caricare completamente il Suo caricabatteria portatile prima del primo uso.
1. Collegare il cavo di carica micro-USB ad un caricatore USB od una porta di carica.
2. Collegare l'altra estremità alla porta d'ingresso micro-USB del caricabatteria portatile.
3. Scollegare il caricabatteria portatile quando è caricato completamente (tutti i quattro LED blu rimangono accesi).

Caricare il Suo Dispositivo
1. Premere una volta il pulsante d'accensione per controllare il livello di batteria rimanente.
2. Collegare il cavo di carica alla porta di carica del Suo dispositivo.
3. Collegare l'altra estremità alla porta di carica USB sul PB-N52.
4. Scollegare il Suo dispositivo quando è caricato completamente.

Usare la Torcia Elettrica Incorporata
Tenere premuto il pulsante d'accensione per 3 secondi per accendere / spegnere la torcia elettrica.

Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi e dal calore estremo
- Caricare il Suo PB-N52 almeno una volta ogni 3 mesi
- Non caricare i Suoi dispositivi quando il caricabatteria portatile è in carica
- Smaltire la batteria secondo la legge ambientale locale

Garanzia & Assistenza ai Clienti
Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

* Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

はじめに
このAUKEY PB-N52 10050mAh モバイルバッテリーをご購入いただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。何かのご不明な点がございましたら、お気軽に当社のお客様サービスセンター support.jp@aukey.com にお問い合わせください。そして、アマゾンの注文番号と製品モデルをご提供ください。

パッケージ内容
10050mAh モバイルバッテリー
Micro-USB ケーブル
取扱説明書
保証書

製品図

製品仕様

型番	PB-N52
容量	10050mAh 37.2Wh
バッテリータイプ	リチウムイオン
Micro-USB 入力	DC 5V 2A
USB 出力 2	5V 2.1A 最大
サイズ	90 x 62 x 22mm / 3.54" x 2.48" x 0.87"
重量	170g / 6oz

使い方
モバイルバッテリーへの充電
初めて使用する前に本製品を満充電してください。
1. Micro-USB充電ケーブルをUSB充電器に接続する。
2. 本製品のMicro-USB入力ポートにUSBケーブルのもう一方の端を接続します。
3. 満充電されると、モバイルバッテリーを抜きます。(4つの青色ライトがすべて点灯します。)

お使いのデバイスへの充電
1. 電源ボタンを1回押して、バッテリー残量を確認します。
2. お使いのデバイスの充電ポートにUSBケーブルを接続します。
3. 本製品のUSB出力ポートにUSBケーブルのもう一方の端を接続します。
4. 満充電されるとデバイスが抜きます。

ご注意

- 液体や極端な暑さの場所を避けて保管してください。
- 少なくとも本製品を3ヶ月に1回充電してください。
- モバイルバッテリーを充電しながら、お使いのデバイスを充電しないでください。
- 地域の環境法律に従ってバッテリーを処理してください。

保証 & カスタマーサポート
何かの問題・ご質問、ヘルプサポート、および保証請求などがございましたら、ご注文番号と商品の型番を記入した上で、当社support.jp@aukey.comまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Amazon US order: support.us@aukey.com
Amazon EU order: support.eu@aukey.com
Amazon CA order: support.ca@aukey.com
Amazon JP order: support.jp@aukey.com

*当社がAUKEYから購入した製品に対してのみ、アフターサービスを製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しては購入先へお問い合わせ下さい。