


AUKEY

User Manual

Ultrasonic Cool Mist Humidifier

Model: SC024



Contents

Model: SC024

English	01~03
Deutsch	04~06
Français	07~09
Español	10~12
Italiano	13~15

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111 CN


CE **FC** **RoHS**
Made in China

Hi, Thank you for purchasing the AUKEY SC024 Ultrasonic Cool Mist Humidifier. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Features

1. Customized appearance, fashionable and graceful
2. Three nozzles, convenient and functional to adjust mist direction
3. Built-in water filtration device
4. 3.5L large capacity water tank with depth gauge, up to 12 hours of usage
5. AUTO shut-off: It automatically stops working when water ran out, which is energy-saving and safe
6. Rotary Switch: Mist adjustment at will


Package content



- 1 x AUKEY Ultrasonic Cool Mist Humidifier
- 1 x User Manual

Product diagram

- a. Rotary Switch
- b. LED
- c. Water Tank
- d. Nozzle
- e. AC Power Connector
- f. Radiator Cap



- 01 -

How to Use

1. Remove the nozzle, turn the water tank upside down and open the cap
2. Fill the water tank with water
3. Put the water tank back
4. Mount the nozzle on the water tank
5. Connect the power supply
6. Twist the Rotary Switch to adjust the vapour flow. The sensor light will turn yellow when the power is on
7. The sensor light turns red when the water is used up. Please cut off power, repeat the first step and add water

Important

- Do NOT use water warmer than 40 °C
- Use only clean water
- Do not add water from nozzles
- Do not put the nozzle towards other appliances
- Preference temperature: 5 °C-40 °C, relative humidity: less than 80% RH

Specifications

Rated Voltage	100-240V 60Hz	Rated Power	25W
Dimension	200 X 210 X 290mm	Gross Weight	1.3KG
Water tank Capacity	3.5L	Working time	12H maximum
Applying Space	20-30㎡	Misting Output	260ml/h maximum
Power cord length	1.35M	Noise Level	Less than 40 dB
Vibrational Frequency	1.7MHz		

Trouble Shooting

Problems	Possible Reasons	Solutions
No Power	Poor connection	Plug in correctly
	The mist button is not rotated	Rotate the button again
Power is connected, but no mist coming out	No water or too little water in the water tank	Check water level and pour enough water into the water tank

- 02 -

Safety Cautions

1. Do not disassemble baseboard for repair without authorization.
2. Do not use it when water depletes. Always turn off and unplug the device when not in use.
3. Do not scratch sprayer plate with something hard.
4. Please keep it away from children and sunlight.
5. Do not try to repair the device by yourself. Please return the entire unit back to the seller for repair.
6. Do not add water from mist vent and you must unplug the device when adding water and clearing.
7. When moving the humidifier, please hold the bottom to prevent it from falling.
8. This device can not be used by children and mental patients without supervision.

Care & Maintenance

1. Please use purified water. Clean sprayer plate and tank per week and replace water frequently to keep the humidifier clean.
2. When device was not used for long time, please restore it with the original package after cleaning and wiping.
3. Dip 10ml aceticum (according to scale) on the surface of sprayer plate, immerse for 2-5 minutes and then flush it.
4. Add descaling agent or aceticum and 1/4 water into tank, shake and then flush it.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support@aukey.com
Amazon UK orders: support.uk@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

* Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY or via AukeyDirect on Amazon. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.


- 03 -

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY SC024 Ultraschall Kühler Nebel Luftbefeuchter. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz. Sollen Sie Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie uns unter support@aukey.com.

Charakter

1. Kundenspezifisches Aussehen, modisch und anmutig
2. Drei Düsen, bequeme und funktionale Einstellung zur Richtung der Düsen
3. Wasserfiltrierung Geräte
4. 3,5L große Kapazität Wassertank mit Referenzmesser, bis zu 12 Stunden Benutzungszeit
5. AUTOWATCH abschalten, wenn das Wasser ausfließt, schaltet der Diffuser automatisch ab. Das ist energiesparend und sicher.
6. Drehschalter: nach eigenem Bedarf, den Nebel einzustellen


Lieferumfang



- 1 x AUKEY Ultraschall Kühler Nebel Luftbefeuchter
- 1 x Unseres Benutzerhandbuch

Produkt Ansicht

- a. Drehschalter
- b. LED
- c. Wassertank
- d. Düse
- e. AC Stromanschluss
- f. Kühlerdeckel



- 04 -

Wie kann man das benutzen

1. Düse abnehmen, den Wassertank öffnen und umlegen. Dann den Deckel eröffnen
2. Wasser in den Wasserbehälter. Stellen Sie sicher, der Wasserstand nicht die maximale Wasserstandmerke überschreiten
3. Der Wasserbehälter zurücklegen
4. Die Düse auf dem Wasserbehälter montieren
5. Verbinden Sie das mit der Stromversorgung
6. Drehen Sie den Drehschalter, um den Dampfstrom zu justieren, wenn es betrieblt, leuchtet das gelbe Licht
7. Das Licht wird Rot, wenn das Wasser ausfließt. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wiederholen Sie den ersten Schritt und Wasser hinzufügen.

Wichtige Hinweise

- Die Temperatur des benutzten Wassers soll nicht Wärmer als 40 °C
- Nur mit sauberem Wasser verwenden
- Nicht durch die Düse das Wasser hinzufügen
- Setzen die Düse nicht auf andere Geräte auf
- Bevorzugte Temperatur: 5 °C-40 °C, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80% RH

Spezifikationen

Nennspannung	100-240V 50Hz	Nennleistung	25W
Abmessung	200 X 210 X 290mm	Bruttogewicht	1.3KG
Wasserhälter Kapazität	3.5L	Arbeitszeit	12 Stunden Maximal
Anwendung Raum	20-30㎡	Nebel Ausgang	260ml/h
Netzkabel Länge	1.35M	Geräuschpegel	Wenig als 40 dB
Schwingungsfrequenz	1.7MHz		

Übliche Probleme

Probleme	Mögliche Gründe	Lösungen
Kein Strom	Der Stecker wird nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie den Stecker richtig ein
	Der Nebel Taste nicht verdreht	Drehen Sie die Taste wieder mal
Strom angeschlossen, Aber kein Nebel	Kein Wasser oder zu wenig Wasser	Überprüfen Sie den Wasserpegel und füllen genügendes Wasser

- 05 -

Sicherheitsvorsicht

1. Die Basisplatte nicht selbst zerlegen oder reparieren.
2. Wenn Wasser verbraucht, verwenden Sie es nicht. Schalten Sie immer das Gerät ab, falls Sie es nicht benutzen.
3. Nicht kratzen Spritzplattenöffnungen mit scharfem Gegenstand.
4. Bitte halten Sie es von Kindern und Sonneneinstrahlung fern.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bitte senden Sie die gesamte Einheit zurück an den Verkäufer zur Reparatur.
6. Nicht durch die Düse das Wasser in den Wasserhälter einfügen. Bei dem Einfügen und der Reinigung trennen Sie das Gerät vom Netz ab.
7. Wenn Sie den Diffuser versetzen möchten, halten Sie den Boden und vermeiden vom Fallen.
8. Ohne der Erwachsenen-Vormundschaft darf Kinder und Geisteskranken das Gerät nicht benutzen.

Pflege und Wartung

1. Bitte verwenden Sie gereinigtes Wasser. Reinigen Sie die Sprühplatte und den Tank pro Woche. Ersetzen Sie das Wasser häufig, um den Luftbefeuchter sauber zu halten.
2. Wenn das Gerät nicht für längere Zeit nicht benutzt wurde, bitte nach dem Reinigen und Wischen in dem ursprünglichen Paket wiederherstellen.
3. Tropfen 10ml oceticum (nach Skala) auf der Oberfläche der Sprühplatte und tauchen für 2-5 Minuten und dann spülen.
4. Fügen Sie Entkalkungsmittel oder oceticum und 1/4 Wasser in den Tank ein, schütteln und dann spülen.

Garantie

AUKEY SC024 Ultraschall Kühler Nebel Luftbefeuchter besitzt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. An, bei irgendwelchen Fragen kontaktieren Sie bitte uns mit Ihrer Bestellungsnummer und die Details des Problems unter support@aukey.com

Wir sind nur in der Lage After-Sales Dienstleistungen für Käufer anzubieten, welche direkt über AUKEY getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt wo anders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weltvertrieb von AUKEY Produkten nicht gestattet ist.

Kundenservice und Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie uns bitte mit Ihrer Bestellungsnummer, um eine Antwort schnell zu bekommen.

E-mail: support@aukey.com
Website: www.aukey.com


- 06 -

Merci de choisir AUKEY SC024 Humidificateur Ultrasonique. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour la référence future. Si vous avez des questions concernant ce produit, merci de contacter AUKEY par email à support@aukey.com.

Caractéristiques

1. L'apparence est personnalisée, à la mode et gracieuse
2. Trois buses rotatives de brumisation produisent les brumes dans trois directions différentes à un débit maximum de 260ml/h
3. Intègre le dispositif de filtration de l'eau
4. 3,5L grande capacité de réservoir d'eau avec jauge de profondeur vous permet d'obtenir jusqu'à 12 heures de brumisation continue
5. Arrêt automatique: l'humidificateur s'arrête automatiquement quand il détecte un manque d'eau et allume un voyant rouge
6. Bouton Rotatif: Régler la quantité de brume de manière simple et agréable


Contenu de l'emballage



- 1 x AUKEY Humidificateur Ultrasonique
- 1 x Mode d'emploi

Diagramme de produit

- a. Bouton Rotatif
- b. LED
- c. Réservoir d'eau
- d. Buse
- e. Connecteur d'alimentation AC
- f. Bouchon de réservoir



- 07 -

Comment utiliser

1. Enlever la buse, reverse l'humidificateur et ouvrir le bouchon
2. Remplir le réservoir d'eau
3. Remplacer le réservoir d'eau
4. Remettre la buse sur le réservoir d'eau
5. Brancher l'alimentation
6. Tournez le Bouton Rotatif pour régler le vapeur. La lumière devient jaune quand il fonctionne
7. La lumière devient rouge lorsque l'eau est utilisée. Veuillez déconnecter l'alimentation, répéter la première étape

Important

- Ne pas utiliser de l'eau chaude dont la température dépasse 40 °C
- Utiliser de l'eau propre
- Ne pas ajouter de l'eau à partir des buses
- Ne pas mettre la buse vers d'autres appareils
- Température idéale: 5 °C-40 °C, humidité relative inférieure à 80% RH

Specifications

Tension nominale	100-240V 50Hz	Puissance nominale	25W
Dimension	200 X 210 X 290mm	Poids Brut	1.3KG
Capacité de Réservoir d'eau	3.5L	Durée de temps	12H au maximum
Espace Applicable	20-30㎡	Sortie de brumisation	260ml/h au maximum
Longueur du Cordon d'alimentation	1.35M	Niveau de bruit	Moins de 40 dB
Fréquence de Vibration	1.7MHz		

Dépannage

Problèmes	Raisons	Solutions
Sans puissance	Le connecteur n'est pas branché correctement	branchez le connecteur correctement
	Le bouton de brouillard n'est pas tourné	Tournez le bouton à nouveau
L'alimentation est connectée, mais pas de brouillard	Pas de l'eau ou un peu de l'eau dans le réservoir	Vérifiez le niveau de l'eau et versez suffisamment de l'eau dans le réservoir

- 08 -

Précautions de sécurité

1. Ne pas démonter le produit sans autorisation.
2. Ne pas l'utiliser lorsque l'eau épuise. Toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. Ne pas rayer l'humidificateur avec les choses dures.
4. Veillez le garder loin des enfants et la lumière du soleil.
5. Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Merci de retourner l'appareil au vendeur pour la réparation.
6. Ne pas ajouter de l'eau à partir des buses, il faut débrancher l'appareil pendant l'entretien.
7. Lorsque déplacer l'humidificateur, veuillez tenir le bas pour éviter de le faire tomber.
8. Ce dispositif ne peut pas être utilisé par les enfants et les malades mentaux sans la surveillance des adultes.

Entretien & Maintenance

1. Veuillez utiliser de l'eau pure. Nettoyer hebdomadairement la plaque de pulvérisateur et le réservoir et remplacer l'eau fréquemment pour garder l'humidificateur propre.
2. Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, veuillez le restaurer avec l'emballage d'origine après le nettoyage et l'essuyage.
3. Goutter le vinaigre de 10ml sur la surface de plaque de pulvérisateur, immerger pendant 2-5 minutes, puis le rincer.
4. Ajouter l'agent de détartrage ou le vinaigre et 1/4 de l'eau dans le réservoir, agiter, puis le rincer.

Garantie

Nous garantissons AUKEY Humidificateur Ultrasonique pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale pour les défauts de fabrication. Si l'appareil tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Aukey directement par email à support@aukey.com avec votre numéro de commande et les détails du problème.

Nous pouvons fournir de service après-vente uniquement pour les produits achetés directement à partir de la société AUKEY ou les distributeurs autorisés par AUKEY. Si vous avez acheté chez un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout échange ou toute demande.

Contacter le service à la clientèle

Pour toutes demandes, merci de nous contacter avec votre numéro de commande:

E-mail: support@aukey.com
Site Web: www.aukey.com

- 09 -

Muchas gracias por elegir AUKEY SC024 Humidificador Ultrasonico de Vapor Frio. Por favor, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Si tiene cualquier pregunta sobre este producto, póngase en contacto con AUKEY a support@aukey.com.

Características

1. Personaliza la apariencia, de moda y elegante.
2. Tres boquillas, fácil a ajustar la dirección de niebla.
3. Dispositivos de filtración de agua.
4. 3.5 litros tanque de agua de gran capacidad con indicador de profundidad, hasta 12 horas de uso.
5. Apagado automático: Se detiene funcionar automáticamente cuando el agua se agotó, que es seguro y ahorro de energía.
6. Interruptor giratorio: ajuste de la niebla a voluntad


Contenido del paquete



- 1 x AUKEY Humidificador Ultrasonico de Vapor Frio
- 1 x Manual de usuario

Diagrama de Producto

- a. Interruptor Giratorio
- b. LED
- c. Tanque de Agua
- d. Boquilla
- e. AC Conector de Alimentación
- f. Tapon de Radiador



- 10 -

Cómo Utilizarlo

1. Retire la boquilla: gire el tanque de agua boca abajo y abra la tapa.
2. Llena el tanque con agua.
3. Coloque el tanque.
4. Monte la boquilla en el tanque de agua.
5. Conecte la fuente de alimentación.
6. Tuerza el interruptor giratorio para ajustar el flujo de vapor. La luz del sensor se vuelve amarillo cuando funciona.
7. La luz del sensor se vuelve rojo cuando el agua se agota. Por favor, corte el suministro de energía, repita el primer paso y añada agua.

Notas Importantes

- No utilice el agua más caliente que 40 °C.
- Utilice sólo agua limpia.
- No agregue agua desde la boquilla.
- No ponga la boquilla hacia otros aparatos.
- Temperatura de preferencia: 5 °C-40 °C, humedad relativa inferior al 80% de humedad relativa.

Especificaciones

Tensión Nominal	100-240V 50Hz	Potencia Nominal	25W
Dimensión	200 X 210 X 290mm	Peso Bruto	1.3KG
Capacidad del Tanque	3.5L	Tiempo de Trabajo	12Horas máxima
Espacio Aplicando	20-30㎡	Salida de Nebulización	260ml/h máxima
Longitud del Cable	1.35metro	Nivel de Ruido	Menos de 40 dB
Frecuencia de Vibración	1.7MHz		

Solución de problemas

Problemas	Posibles Razones	Solución
Ninguna energía	El enchufe no está conectado correctamente.	Cablear correctamente.
	El botón de la niebla no se tuerce.	Tuerza el botón de nuevo.
La alimentación está conectada, pero sin niebla que sale	No hay agua o muy poca agua en el tanque de agua	Compruebe el nivel de agua y vierta suficiente agua en el tanque de agua.

- 11 -

Precauciones de Seguridad

1. No desmonte la placa base para su reparación sin autorización.
2. No lo utilice cuando el agua se agota. Siempre apague y desconecte el dispositivo cuando no esté en uso.
3. No pulverizar placa cera con algo duro.
4. Por favor, mantenga alejado de los niños y la luz solar.
5. No trate de reparar el aparato por sí mismo. Por favor, devuelva la unidad completa al vendedor para su reparación.
6. No agregue agua a partir de ventilación niebla y desconecte el dispositivo cuando se añada agua y limpieza.
7. Al mover el humidificador, por favor, pulse la parte inferior para evitar que se caiga.
8. Este dispositivo no puede ser utilizado por los niños y los enfermos mentales sin supervisión.

Cuidado & Mantenimiento

1. Por favor, use agua purificada, placa limpie el pulverizador y el tanque por semana y reemplazar el agua con frecuencia para mantener el humidificador limpio.
2. Cuando no se utiliza el dispositivo por mucho tiempo, por favor restaurarla con el paquete original después de la limpieza y limpiando.
3. Caida acetum 10 ml (según la escala) en la superficie de la placa de pulverizador, se sumergen durante 2-5 minutos y luego tirar de la cadena.
4. Añadir descalcificador o acetum y 1/4 de agua en el tanque, agitar y luego tirar de la cadena.

Garantía

AUKEY ofrece a todos nuestros clientes 24 meses de garantía a partir de la fecha de primera compra. Si el dispositivo falla debido a defectos de fabricación, por favor póngase en contacto con AUKEY a support@aukey.com con su número de pedido de y los detalles del problema.

Sólo proporcionamos soporte post-venta para los productos comprados a distribuidores AUKEY o AUKEY autorizado. Si ha adquirido el producto de un vendedor que no sea AUKEY, por favor, póngase en contacto con su vendedor para la cobertura de la garantía.

Contacto

Para todas consultas, póngase en contacto con nosotros con su número de pedido para tratar con el problema más rápido.

E-Mail: support@aukey.com
Sitio web: www.aukey.com


- 12 -

La ringraziamo per aver scelto Aukey SC024 Diffusore Aroma. Si prega di leggere con attenzione questo manuale e salvarlo in un posto sicuro per il riferimento in futuro. Se avete bisogno di qualsiasi assistenza non esitate di contattarci su support@aukey.com.

Caratteristiche

1. Unico design. Aspetto, alla moda e grazioso.
2. Con tre ugelli, potere aggiustare la direzione del mist convenientemente.
3. Dispositivo con la funzione di filtrazione l'acqua.
4. Grande serbatoio con profondimetro da 3.5L, poter sostenere l'uso da 12 ore.
5. Spengere Automaticamente: Si spegne automaticamente quando l'acqua è esaurita, che è sicuro e potere salvare l'energia.
6. Commutatore rotativo: Potere aggiustare il mist come vi piace.


Contenuto del Pacco



- 1 x AUKEY Umidificatore Ultrasonico Cool Mist
- 1 x Manuale Utente

Diagramma del prodotto

- a. Commutatore Rotativo
- b. LED
- c. Serbatoio
- d. Ugello
- e. Alimentazione AC
- f. Tappo da Radiatore



- 13 -

Come Usare

1. Rimuovere il coperchio, invertire il serbatoio e aprire il coperchio del serbatoio
2. Riempiere il serbatoio con l'acqua
3. Rimettere il serbatoio indietro
4. Montare di nuovo l'ugello sul serbatoio
5. Collegare il l'alimentazione
6. Rotare il commutatore rotativo ad aggiustare il flusso di vapore. L'indicatore di sensor diventa giallo quando si comincia a lavorare.
7. L'indicatore di sensor diventa rosso quando è esaurita l'acqua. Si prega di scollegare l'alimentazione, ripetere il primo passo e aggiungere l'acqua.

Note importanti

- Non utilizzare l'acqua superiore a 40 °C
- Utilizzare solo acqua pulita
- Non aggiungere l'acqua dall'ugello
- Non mettere l'ugello verso altri apparecchi
- Temperatura preferita: 5 °C-40 °C, umidità relativa meno di 80% RH

Specificazioni

Tensione Nominale	100-240V 50Hz	Potenza Nominale	25W
Dimensioni	200 X 210 X 290mm	Peso Lordo	1.3KG
Capacità del Serbatoio	3.5L	Tempo di Lavoro	12H al massimo
Spazio d'applicazione	20-30㎡	Output del Mist	260ml/h massimo
Longhezza del Cordone Alimentato	1.35M	U livello di Rumore	meno di 40 dB
Frequenza Vibrazionale	1.7MHz		

Risoluzioni dei Problemi

Problemi	Ragioni Possibili	Soluzioni
Senza Alimentazione	La spina non è correttamente cablata	Cablati correttamente
	Il commutatore mist non è ruotato	forzare il commutatore di nuovo
Alimentazione collegata, ma senza mist	Senza o meno acqua nel serbatoio	Controllare il livello d'acqua e aggiungere acqua nel serbatoio

- 14 -

Avvertenze

1. Non smontare la piastra tetra per riparare senza l'autorizzazione.
2. Non utilizzare il dispositivo senza l'acqua