Model: SK-M32

AUKEY

User Manual

Wireless Speaker

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Contents

English ---------- 01~05
Deutsch ---------- 06~10
Français ---------- 11~15
Español ---------- 16~20
Italiano ---------- 21~25
日本語 ---------- 26~30

Thank you for purchasing the AUKEY SK-M32 Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Wireless Speaker
Micro-USB Charging Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	SK-M32
Technology	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Audio Output Power	2 x 4.5W
Frequency Response	100Hz-18kHz
Signal-to-Noise Ratio	≥70dB
Input	DC 5V
Charging Time	3.5 hours
Play Time	6 hours (at 80% volume)
Battery Type	Li-Polymer (1800mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Operating Temperature	-10ºC - 50ºC / 14ºF - 122ºF
Dimensions	181 x 73 x 47mm / 7.13" x 2.87" x 1.85"
Weight	282g / 9.95oz

Charging

Fully charge this speaker before first use. Connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable to charge. When the blue LED indicator turns off, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 3.5 hours.



Powering On / Off

- To power on, press and hold the power button for 2 seconds and the LED indicator will turn white
- To power off, press and hold the power button for 2 seconds and the LED indicator will turn off

Pairing

1. When you turn on the speaker, the speaker will automatically enter pairing mode and the LED indicators will flash white and blue alternately
2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select "AUKEY SK-M32"
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"
4. When successfully paired, the LED indicator will stay white

Notes

- The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired
- If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically shut down after 10 minutes
- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps

Playing Audio via Aux Connection

Connect the SK-M32 to your PC, laptop, or other devices with Aux output using the included 3.5mm audio cable. Press the power button to turn on and the LED indicator will light up solid white.

Notes

- The speaker will disconnect from your phone or other paired devices when an audio cable is plugged into the Aux in jack. Short-press the power button to switch back to Bluetooth mode
- When playing audio using the Aux in jack, long press the volume +/- to adjust the volume and short press play/pause to play or pause. Next/previous track control on the speaker is disabled in Aux mode
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

Controls & LED Indicators

Functions	Instructions
Cancel pairing	When connected, press and hold play/pause for more than two seconds
Answer / End a call	Press play/pause once
Reject an incoming call	Press and hold play/pause for more than two seconds
Redial last-called number	Double press play/pause in standby mode
Adjust volume	Long press volume + / -
Next / Previous track	Short press volume + / -
Play / Pause	Press play/pause once

LED Indicator	Status
White and blue flashing alternately	Pairing mode
White	Connected
Blue flashing once every 2 seconds	Playing music / In call / Incoming call
Blue	Charging
Blue off (after charging)	Fully charged

Product Care & Use

- Keep away from extreme heat and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss
- Adjust the hanging cord and its clip so it securely hangs on your backpack, bicycle, and more
- Firmly fit the port cover before use to protect against water and dust
- Protected against water, such as heavy rain, but not against immersion

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AUKEY SK-M32 Drahtlosen Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Drahtloser Lautsprecher
Micro-USB-Ladekabel
3.5mm Audiokabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Diagramm des Produkts



Spezifikationen

Modell	SK-M32
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Audio-Ausgangsleistung	2 x 4,5W
Frequenzgang	100Hz - 18kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥70dB
Eingang	DC 5V
Ladedauer	3,5 Stunden
Spielzeit	6 Stunden (bei 80% der Lautstärke)
Typ des Akkus	Li-Polymer (1800mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Betriebstemperatur	-10ºC - 50ºC / 14ºF - 122ºF
Abmessungen	181 x 73 x 47mm / 7,13" x 2,87" x 1,85"
Gewicht	282g / 9,95oz

Aufladen

Laden Sie bitte diesen Lautsprecher vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Zum Aufladen, schließen Sie ihn an ein USB-Ladegerät oder Ladeanschluss mithilfe von mitgelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn die blaue LED-Anzeige erlischt, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und bereit für Gebrauch. Die Ladung dauert rund 3,5 Stunden.

Ein / Ausschalten

- Zum Einschalten, halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige auf weiß wechseln
- Zum Ausschalten, halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige erlöschen

Kopplung

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus und blinkt die LED-Anzeige weiß und blau alternativ
2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Ihren Handy oder anderen kompatiblen Gerät und wählen Sie „AUKEY SK-M32"
3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein
4. Wenn erfolgreich gekoppelt hat, wird die LED-Anzeige weiß dauernd leuchten

Hinweise

- Der Lautsprecher wird sich nach 10 Minuten im Kopplungsmodus automatisch ausschalten, wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt ist, wird der Lautsprecher in den Kopplungsmodus wechseln und sich nach 10 Minunten ausschalten
- Wenn der Lautsprecher oder das gekoppelte Gerät den Betriebsbereich überschreitet, wird die Verbindung trennen. Die Verbindung wird erneut hergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten den drahtlosen Bereich zurückkommen. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie die vorherigen Schritte „Kopplung"

Audio per Aux-Verbindung wiedergeben

Schließen Sie das SK-M39 mithilfe von mitgeliefertem 3,5mm Audiokabel an Ihren PC, Laptop oder das andere Gerät mit Aux-Ausgang an. Zum Einschalten, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, und wird die LED-Anzeige weiß dauernd aufleuchten.

Hinweise

- Der Lautsprecher wird von Ihrem Handy oder anderen gekoppelten Geräten trennen, wenn ein Audiokabel in die Aux-In-Buchse eingesteckt ist. Drücken Sie die Modus-Taste kurz, um auf den Kopplungsmodus zurückzuschalten
- Bei der Audio-Wiedergabe über die Aux-In-buchse, drücken Sie die Taste Lautstärke +/- lang, um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie die Taste Play / Pause, um wiederzugeben oder zu pausieren. Die Umschaltung des Titels (Nächster / Vorheriger Titel) ist im Aux-Modus deaktiviert
- Für einige Computers, sollten Sie auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um den Lautsprecher als Standard-Audiogerät manuell einzustellen

Kontrollen & LED-Anzeigen

Funktionen	Anleitungen
Abbrechen der Kopplung	Wenn gekoppelt, halten Sie Play / Pause für über zwei Sekunden lang gedrückt
Beantworten / Beenden eines Anrufs	Drücken Sie Play / Pause einmal
Abweisen eines eingehenden Anrufs	Halten Sie Play / Pause für über zwei Sekunden lang gedrückt
Wahlwiederholung der letzten gerufenen Nummer	Drücken Sie Play / Pause im Standby-Modus doppelt
Regelung der Lautstärke	Drücken Sie Lautstärke + / - lang
Nächster / Vorheriger Titel	Drücken Sie Lautstärke + / - kurz
Play / Pause	Drücken Sie Play / Pause einmal

LED-Anzeige	Status
Weiß und blau alternativ blinken	Kopplungsmodus
Weiß	Gekoppelt
Blau einmal alle 2 Sekunden blinken	Musik wiedergeben / Beim Anruf
Blau	Aufladen
Blau erlöschen (nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken magnetischen Feldern
- Verwenden Sie diesen Lautsprecher bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann
- Passen Sie das Umhängeband und seinen Clip an, dann kann der Lautsprecher auf dem Rucksack, Fahrrad und vieles mehr aufhängen
- Befestigen Sie die Anschlussabdeckung vor dem Gebrauch, um vor Wasser und Staub zu schützen
- Geschützt gegen Wasser, wie starker Regen, aber nicht gegen Immersion

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY SK-M32 Huat-parleur Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Haut-parleur Sans fil
Câble de Charge Micro-USB
Câble Audio 3,5mm
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit



Spécifications

Modèle	SK-M32
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Puissance de Sortie Audio	2 x 4,5W
Réponse de Fréquence	100Hz-18kHz
Rapport Signal-bruit	≥70dB
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	3,5 heures
Temps de Travail	6 heures (à volume 80%)
Type de Batterie	Li-Polymère (1800mAh)
Gamme de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Température d'Utilisation	-10ºC - 50ºC / 14ºF - 122ºF
Dimensions	181 x 73 x 47mm / 7,13" x 2,87" x 1,85"
Poids	282g / 9,95oz

Charger

Veuillez charger complètement le haut-parleur avant la première fois d'utilisation. Connectez le haut-parleur à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus pour charger. Lorsque l'indicateur de charge LED bleu s'éteint, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à être utilisé. La charge dure environ 3,5 heures.



Allumer / Éteindre

- Pour allumer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et l'indicateur LED deviendra blanc
- Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et l'indicateur LED séteindra

Appairage

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, le haut-parleur entrera automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur LED commencera à clignoter en blanc et bleu alternativement
2. Activez la fonction d'appairage sur votre téléphone ou autre appareil compatible et sélectionnez "AUKEY SK-M32"
3. Si un code ou un pin est nécessaire pour l'appairage, veuillez entrer "0000"
4. Lorsqu'il est appairé avec succès, l'indicateur LED restera en blanc

Notes

- Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode d'appairage s'il n'y aucun d'appareil est appairé
- Si votre appareil appairé est éteint ou déconnecté manuellement, le haut-parleur entrera en mode d'appairage et s'éteindra automatiquement après 10 minutes
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la gamme de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera. La connexion du dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous entrez de nouveau dans la gamme sans fil en 10 minutes. Pour connecter autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes "Appairage"

Jouer Audio via la Connexion Aux

Connectez le SK-M32 à votre PC, ordinateur portable ou autre appareil qui avec la sortie Aux, utilisez le câble audio inclus 3,5 mm. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur et l'indicateur LED restera allumé en blanc.

Notes

- Le haut-parleur se déconnectera de votre téléphone ou d'autres appareils appairés lorsqu'un câble audio est branché sur le jack Aux in. Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour revenir en mode Bluetooth
- Lorsque jouer vidéo avec le jack Aux in, appuyez longuement sur le bouton volume + / - pour régler le volume et appuyez brièvement sur le bouton jouer / pauser pour jouer ou pauser. La commande de piste suivante / piste précédente sur le haut-parleur est désactivée en mode Aux
- Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour régler manuellement le haut-parleur comme l'appareil audio par défaut

Contrôles & Indicateurs LED

Fonctions	Instructions
Annuler l'appairage	Une fois connecté, appuyez et maintenez le bouton jouer /pauser pendant plus de deux secondes
Répondre à / Terminer un appel	Appuyez sur le bouton jouer / pauser une fois
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton jouer / pauser pendant plus de deux secondes
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton jouer / pauser en mode veille
Régler le volume	Appuyez longuement sur le bouton volume + / -
Piste Suivante / Précédente	Appuyez brièvement sur le bouton volume + / -
Jouer / Pauser	Appuyez sur le bouton jouer / pauser une fois

Indicateur LED	État
LED blanche et bleue clignotent alternativement	Mode d'appairage
LED blanche	Connecté
LED bleue clignote une fois toutes les 2 secondes	Jouer musique / en Appel / Appel entrant
LED bleue	En train de charger
LED bleue s'éteint (après avoir chargé)	Complètement chargé

Entretien du Produit & Utilisation

- Tenez à l'écart de chaleur extrême et de champs magnétiques puissants
- N'utilisez pas ce haut-parleur à volume élevé pendant longtemps, car cela peut causer des dommages ou des pertes auditives permanents
- Ajustez le cordon suspendu et son clip de sorte qu'il puisse accrocher solidement sur votre sac à dos, vélo, etc.
- Fixez fermement le couvercle du port avant de l'utiliser pour protéger contre l'eau et la poussière
- Il est protégé contre l'eau, comme les fortes pluies, mais pas contre l'immersion

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY SK-M32 Altavoz Inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

Altavoz Inalámbrico
Cable de Carga Micro-USB
3,5mm Cable de Audio
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



Especificaciones

Modelo	SK-M32
Tecnología	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potencia de Salida de Audio	2 x 4,5W
Respuesta de Frecuencia	100Hz - 18kHz
Relación Señal-Ruido	≥70dB
Entrada	DC 5V
Tiempo de Carga	3,5 horas
Tiempo de Reproducción	6 horas (al 80% de volumen)
Tipo de Batería	Litio-Polímero (1800mAh)
Rango de Funcionamiento	Hasta 10m / 33ft
Temperatura de Funcionamiento	-10ºC - 50ºC / 14ºF - 122ºF
Dimensiones	181 x 73 x 47mm / 7,13" x 2,87" x 1,85"
Peso	282g / 9,95oz

Carga

Cargue completamente este altavoz antes de usarlo por primera vez. Conéctelo a un cargador USB o puerto de carga con el cable Micro-USB incluido para cargar. Cuando el indicador LED azul se apaga, el altavoz está completamente cargado y listo para su uso. La carga dura alrededor de 3,5 horas.

Encender / Apagar

- Para encender, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y el indicador LED se volverá blanco
- Para apagar, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y el indicador LED se apagará

Emparejamiento

1. Al encender el altavoz, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y los indicadores LED parpadearán en blanco y azul alternativamente
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "AUKEY SK-M32"
3. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000"
4. Cuando se emparejan con éxito, el indicador LED permanecerá blanco

Notas

- El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados
- Si su dispositivo emparejado está apagado o desconectado manualmente, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento y se apagará automáticamente después de 10 minutos
- Si el altavoz o el dispositivo conectado excede el rango de funcionamiento, el altavoz se desconectará. La conexión al último dispositivo conectado con éxito se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, por favor, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento"

Reproducción de Audio a través de la Conexión Aux

Conecte el SK-M32 a su PC, ordenador portátil u otros dispositivos con la salida Aux usando el 3,5mm cable de audio incluido. Pulse el botón de encendido para encender y el indicador LED se iluminará de color blanco sólido.

Notas

- El altavoz se desconectará de su teléfono u otros dispositivos emparejados cuando un cable de audio esté enchufado en el jack de entrada Aux. Pulse brevemente el botón de encendido para volver al modo Bluetooth
- Al reproducir el audio usando el jack de entrada Aux, mantenga pulsado volumen + / - para ajustar el volumen y pulse brevemente el botón de reproducir / pausar para reproducir o pausar. El contral de pista siguiente / anterior en el altavoz está desactivado en el modo Aux
- Para algunos ordenadores, es posible que necesite acceder al panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado

Controles & Indicadores LED

Funciones	Instrucciones
Cancelar el emparejamiento	Cuando esté conectado, pulse y mantenga pulsado el botón de reproducir / pausar durante más de dos segundos
Contestar / Finalizar una llamada	Pulse una vez el botón de reproducir / pausar
Rechazar una llamada entrante	Pulse y mantenga pulsado el botón de reproducir / pausar durante más de dos segundos
Volver a marcar el último número llamado	Pulse dos veces el botón de reproducir / pausar en el modo de espera
Ajustar el volumen	Mantenga pulsado volumen + / -
Pista Siguiente / Anterior	Pulse brevemente volumen + / -
Reproducir / Pausar	Pulse una vez el botón de reproducir / pausar

Indicador LED	Estado
Blanco y azul parpadeando alternativamente	Modo de emparejamiento
Blanco	Conectado
Azul parpadea una vez cada 2 segundos	Reproducir la música / Llamar / Llamada entrante
Azul	Cargando
Azul apagado (después de la carga)	Completamente cargado

Cuidado & Uso del Producto

- Mantenga el producto alejado de calor extremo y campos magnéticos fuertes
- No use este altavoz a alto volumen durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños o pérdidas permanentes de oído
- Ajuste el cable colgante y el clip para que cuelgue de forma segura en su mochila, bicicleta y más
- Ajuste firmemente la tapa del puerto antes del uso para proteger contra el agua y el polvo
- Protegido contra el agua, como lluvia fuerte, pero no contra la inmersión

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per acquistare l'AUKEY SK-M32 Wireless Altoparlante. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Wireless Altoparlante
Cavo di Carica Micro-USB
3,5mm Cavo Audio
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto



Specificazioni

Modello	SK-M32
Tecnologia	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potenza d'Uscita Audio	2 x 4,5W
Risposta di Frequenza	100Hz - 18kHz
Rapporto Segnale-Rumore	≥ 70dB
Ingresso	DC 5V
Tempo di Carica	3,5 ore
Tempo d'Operazione	6 ore (al 80% volume)
Tipo di Batteria	Li-Polymer (1800mAh)
Gamma d'Operazione	Fino a 10m / 33ft
Temperatura d'Operazione	-10ºC - 50ºC / 14ºF - 122ºF
Dimensioni	181 x 73 x 47mm / 7,13" x 2,87" x 1,85"
Peso	282g / 9,95oz

Carica

Caricare completamente l'altoparlante prima del primo uso. Collegarlo con un caricatore o una porta di carica USB tramite il cavo Micro-USB incluso per la carica. Quando l'indicatore LED blu si spegne, il Suo altoparlante è caricato completamente ed è pronto per l'uso. Ci mettono circa 3,5 ore per la carica.

Accendere / Spegnere

- Per l'accensione, tenere premuto il pulsante d'accensione per 2 secondi e l'indicatore LED diventa bianco
- Per lo spegnimento, tenere premuto il pulsante d'accensione per 2 secondi e l'indicatore LED si spegne

Appaiamento

1. Quando l'altoparlante s'accende, entra automaticamente nella modalità d'appaiamento e l'indicatore LED lampeggia in blu e bianco alternativamente
2. Attivare la funzione d'appaiamento sul Suo telefono o sull'altro dispositivo compatibile e scegliere "AUKEY SK-M32"
3. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, inserire "0000"
4. Quando è appaiato con successo, l'indicatore LED rimane bianco

Nota

- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti nella modalità d'appaiamento se nessun dispositivo viene appaiato
- Se il Suo dispositivo appaiato è spento o scollegato manualmente, l'altoparlante entra nella modalità d'appaiamento e si spegne automaticamente dopo 10 minuti
- Se l'altoparlante o il dispositivo collegato supera la gamma d'operazione, l'altoparlante perde la connessione. La connessione con l'ultimo dispositivo appaiato con successo viene ristabilita una volta che si ritorna alla gamma wireless entro 10 minuti. Per collegare altri dispositivi, si prega di ripetere le precedenti fasi "Appaiamento"

Trasmissione Audio tramite la Connessione Aux

Collegare il SK-M32 con il Suo PC, il portatile, o gli altri dispositivi muniti dell'uscita Aux utilizzando il 3,5mm cavo audio incluso. Premere il pulsante d'accensione per accenderlo e l'indicatore LED s'accende in bianco fisso.

Nota

- L'altoparlante si scollega dal Suo telefono o dai dispositivi appaiati quando un cavo audio viene inserito nel jack d'ingresso Aux. Premere brevemente il pulsante di modalità per tornare alla modalità Bluetooth
- Durante la trasmissione audio tramite l'Aux, premere a lungo il volume + / - per regolare il volume e premere brevemente il gioco / pausa per pausa o ripresa. Il controllo di traccia successiva / precedente è disabilitato nella modalità Aux
- Per alcuni computer, è necessario accedere il pannello per controllo audio per impostare manualmente l'altoparlante come il dispositivo audio predefinito

Controlli & Indicatori LED

Funzioni	Istruzioni
Cancellare l'appaiamento	Quando è collegato, tenere premuto il gioco / pausa per più di due secondi
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere una volta il gioco / pausa
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il gioco / pausa per più di due secondi
Rifare l'ultimo numero	Premere due volte il gioco / pausa nella modalità di standby
Regolare il volume	Premere a lungo il volume + / -
Traccia successiva / precedente	Premere brevemente il volume + / -
Gioco / Pausa	Premere una volta il gioco / pausa

Indicatore LED	Stato
Lampeggia in bianco e blu alternativamente	Modalità d'appaiamento
Bianco	Collegato
Lampeggia in blu ogni 2 secondi	Trasmissione di musica / Durante una chiamata / Chiamata in arrivo
Blu	Caricando
Blue spento (dopo la carica)	Caricato completamente

Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dal calore estremo e dai forti campi magnetici
- Non usare l'altoparlante ad alto volume per lunghi periodi, che può causare danno o perdita permanente all'udito
- Regolare il cordoncino appesa e il suo fermaglio cosicché il prodotto possa appendere in modo sicuro sul Suo zaino, sulla bicicletta, ecc.
- Montare fermamente il coperchio di porta prima dell'uso per proteggere il prodotto contro acqua e polvere
- Il prodotto è resistente all'acqua, come pioggia pesante, ma non all'immersione

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY SK-M32 ワイヤレス スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。

パッケージ内容

ワイヤレス スピーカー
Micro USB充電ケーブル
3.5mmオーディオケーブル
取扱説明書
保証カード

各部の名称



仕様

型番	SK-M32
テクノロジ	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
音声出力	2 x 4.5W
周波数応答	100Hz-18kHz
S/N比	≥70dB
入力	DC 5V
充電時間	3.5 時間
再生時間	6時間 (at 80% volume)
バッテリータイプ	リチウムポリマーバッテリー (1800mAh)
最大通信距離	最大10m / 33ft
動作温度	-10℃ - 50℃
サイズ	181 x 73 x 47mm
重量	282g

充電について

初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のMicro USB充電ケーブルのUSB端子をUSB充電器あるいはラップトップに接続して、Micro USB端子を本体のMicro USB充電ポートに接続してください。青LEDがオフになったら、充電を完了します。充電時間は約3.5時間です。



電源オン/オフ

- 電源ボタンを約2秒押し続けて、白LEDが点灯して、電源ONにします。
- 電源ボタンを約2秒押し続けて、LEDが消灯して、電源OFFにします。

ペアリング

1. 本製品の電源をオンになったら、自動的にペアリングモードになって、LEDインジケーターが白と青色交互に点滅します。
2. ペアリングしたい機器のペアリング機能をオンにしてください。ご使用のデバイスから本製品を検索して、「AUKEY SK-M32」という名前の機器を選択します。
3. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。
4. ペアリング成功になったら、白LEDが点灯します。

注記

- ペアリングモードで10分間ペアリング成功にならない場合は、本製品が自動的に電源OFFになります。
- ペアリングした機器からの送信が途切れると、10分後本製品が自動的に電源OFFになります。
- 本製品の通信距離は最大10mですので、通信距離外に移動したら、接続が途切れてスタンバイモードになる可能です。その時、提示音が聞こえます。こんな場合は、10分内通信距離内に戻して相手側機器と再接続してください。再起動の場合、本製品が自動的に最後にペアリングされた機器に接続します。ほかの機器のペアリングすると、「ペアリング」の手順を繰り返してください。

AUX接続でオーディオの再生

付属の3.5mmオーディオケーブルを使って、SK-M32とPC、ラップトップあるいはほかのデバイスに接続します。電源ボタンをオンにして、白LEDが点灯します。

注記

- 3.5mmオーディオケーブルを本製品のAux入力ジャックに挿入する時、本製品とPC、ラップトップあるいはほかのデバイスの接続が途切れます。電源ボタンを短押しで、Bluetoothモードに戻ります。
- 3.5mmオーディオケーブルを本製品のAux入力ジャックに挿入する時、音量を調節するため、音量＋/-ボタンを長押しします。同時に